










































## Skrivarsymboler

| Symbol                                                                              | Beskrivning                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Varning:<br>Anger en risk som kan resultera i svåra personskador eller dödsfall om den inte undviks.                                                                      |
|    | Varning om hög temperatur:<br>Het yta på eller i skrivaren. Iaktta försiktighet för att undvika personskador.                                                             |
|    | Klämrisk:<br>Den här symbolen varnar användaren för områden där det finns risk för personskador.                                                                          |
|    | Elektrostatiskt känsliga enheter<br>Säkerställ att du är ordentligt jordad innan du vidrör skrivaren. Att ignorera denna försiktighetsåtgärd kan orsaka skada på egendom. |
|    | Försiktighet:<br>Anger en åtgärd som måste vidtas för att undvika egendomsskador.                                                                                         |
|  | Rör inte den delen eller det området på skrivaren.                                                                                                                        |
|  | Rör inte den delen eller det området på skrivaren.                                                                                                                        |
|  | Utsätt inte bildreproduktionsenheten för direkt solljus.                                                                                                                  |
|  | Elda inte upp artikeln.                                                                                                                                                   |
|  | Elda inte upp färgpatronerna.                                                                                                                                             |
|  | Elda inte upp bildenheten.                                                                                                                                                |

| Symbol                                                                              | Beskrivning                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    | Elda inte upp förbrukade färgpatroner.                                    |
|    | Utsätt inte bildreproduktionsenheten för direkt solljus.                  |
|    | Utsätt inte enheten för ljus.                                             |
|    | Utsätt inte bildenheten för ljus i mer än 10 minuter.                     |
|    | Klämrisk:<br>Var försiktig i det här området för att undvika personsador. |
|   | Montera inte isär delen eller skrivaren.                                  |
|  | Het yta. Vänta angiven tid före hantering.                                |
|  | På                                                                        |
|  | Av                                                                        |
|  | Vänteläge                                                                 |
|  | Använd inte papper med klamrar eller andra typer av sammanfogning.        |
|  | Använd inte vikt, veckat, böjt eller skrynkligt papper.                   |
|  | Använd inte inkjetpapper.                                                 |

| Symbol                                                                              | Beskrivning                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    | Använd inte stordia eller OH-papper.                  |
|    | Använd inte tidigare utskrivet eller begagnat papper. |
|    | Använd inte kuvert.                                   |
|    | Fyll på papper eller material.                        |
|    | Papperskvadd                                          |
|    | Lås                                                   |
|   | Lås upp                                               |
|  | Gem                                                   |
|  | Kylning                                               |
|  | Förfluten tid                                         |
|  | Fyll på papper                                        |
|  | Hålslaget papper                                      |

| Symbol                                                                            | Beskrivning                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | USB<br>Universal Serial Bus   |
|  | LAN<br>Local Area Network     |
|  | Vikt                          |
|  | Energispar knapp              |
|  | Denna produkt kan återvinnas. |