

Symboles de l'imprimante
Xerox® ColorQube® 8580/8880



Symbole	Description
	Avertissement : Indique un danger qui peut entraîner la mort ou de graves blessures s'il n'est pas évité.
	Avertissement, surface chaude : Surface brûlante sur ou à l'intérieur de l'imprimante. Prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter de se blesser.
	Danger de pincement : Ce symbole d'avertissement indique à l'utilisateur quelles sont les zones où il y a possibilité de blessures corporelles.
	Danger de pincement : Ce symbole d'avertissement indique à l'utilisateur quelles sont les zones où il y a possibilité de blessures corporelles.
	Avertissement zone brûlante - Danger de brûlure Ce symbole avertit l'utilisateur des zones où des surfaces portées à très haute température ne doivent pas être touchées.
	Avertissement Tension élevée Ce symbole indique aux utilisateurs les zones portées à une tension élevée. Pour éviter toute blessure corporelle, faire extrêmement attention dans ces zones.
	Attention : Signale une mesure obligatoire à prendre pour éviter d'endommager le système.
	Ne pas toucher la partie ou la zone de l'imprimante.
	Certaines parties de l'imprimante sont chaudes et doivent avoir refroidi avant le déplacement ou l'emballage de l'imprimante. Pour éviter les blessures ou les dommages à l'imprimante, patienter 30 minutes pour que l'encre se solidifie et que les têtes d'impression refroidissent.
	Masse/Commune/Mise à la terre
	Incident papier
	Verrouiller

Symbole	Description
	Déverrouiller

Symbole	Description
	Refroidissement
	Temps écoulé
	Alimenter le papier
	Support perforé
	Transparent
	Placer le papier à en-tête face dessus.
	Placer le papier à en-tête face dessous.
	Placer les étiquettes face dessous.
	USB (Universal Serial Bus)
	LAN (Local Area Network)
	Poids
	Bouton Annuler/Arrêt

Symbole	Description
	Touche Retour
	Bouton OK
	Touche Aide
	Bouton Économie d'énergie
	Cet élément ne peut pas être recyclé.

