

SNELSTARTGIDS

In deze *Snelstartgids* vindt u een overzicht van de systeemvereisten, evenals informatie over hoe u uw Fiery EX12/EX2000d Color Server™ kunt instellen, zodat u direct aan de slag kunt. In deze gids worden de eerste taken beschreven die u moet uitvoeren en wordt u verwezen naar de secties in de gebruikersdocumentatie waar deze procedures in detail worden beschreven. Alle gebruikersdocumentatie staat op de cd met gebruikersdocumentatie. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de gebruikershandleidingen en wordt uitgelegd hoe u deze gidsen kunt afdrukken.

Mediapakket

Het mediapakket voor uw Fiery® bestaat uit de volgende onderdelen:

- Cd met gebruikerssoftware
- Cd(s) met systeemsoftware (alleen te gebruiken voor onderhoud)
- Cd met programma voor reservekopieën (alleen te gebruiken voor onderhoud)
- Cd met gebruikersdocumentatie
- De afgedrukte *Snelstartgids*
- Afgedrukte *Versienotities voor de klant*
- Kodak-grijschaal

Over de documentatie

De documentatie wordt, afgezien van de reeds afgedrukte *Versienotities voor de klant* die in het mediapakket zijn opgenomen, in elektronische vorm geleverd op de cd met gebruikersdocumentatie. De documenten zijn beschikbaar als Acrobat PDF-bestanden (Portable Document Format) en bevatten koppelingen en kruisverwijzingen. Hieronder vindt u een beschrijving van de documentatie:

- De *Snelstartgids* bevat een samenvatting van de stappen die nodig zijn om de Fiery te configureren en in te stellen voor afdrukken. Ook vindt u hier informatie over het gebruik van de on line documentatie.
- In de *Configuratiegids* vindt u informatie over de basistaken voor de configuratie en het beheer van de Fiery voor de ondersteunde platforms en netwerkomgevingen. In deze gids zijn ook richtlijnen opgenomen voor het instellen van UNIX-, Windows NT 4.0- en Novell NetWare-servers om afdrukservices te bieden aan gebruikers.
- In de *Installatiegids gebruikerssoftware* wordt de installatie beschreven van de printerstuurprogramma's en de andere software op de cd met gebruikerssoftware die nodig zijn om de gebruikers te kunnen laten afdrukken met de Fiery.
- In de *Afdruk-gids* worden de afdrukfuncties van de Fiery beschreven voor gebruikers die taken verzenden vanaf hun eigen computer.

- De *Kleurengids* bevat informatie over het beheren van de kleurenafdrukken die via de Fiery worden gemaakt. In deze gids wordt uitgelegd hoe u de kopieermachine kalibreert en hoe u gebruik maakt van het kleurbeheersysteem ColorWise® en de functies van de ColorWise Pro Tools™.
- In de handleiding *Fiery-kleurenreferentie* worden concepten en onderwerpen besproken die te maken hebben met het beheren van de kleurenafdrukken die via de Fiery worden gemaakt en worden tevens de belangrijkste werkstroomscenario's besproken. Daarnaast biedt deze handleiding informatie over het afdrukken vanuit veelgebruikte Microsoft Windows-en Apple Macintosh-toepassingen.
- In de *Gids voor taakbeheer* worden de functies van de Fiery-clienthulpprogramma's uitgelegd, zoals het EFI Command WorkStation™ en Fiery DocBuilder™ Pro en wordt uitgelegd hoe ze kunnen worden gebruikt om taken te beheren en kleurkwaliteit te behouden. Deze handleiding is bedoeld voor operators, beheerders of voor gebruikers met de vereiste toegangsrechten, die de voortgang van afdruktaken willen controleren en beheren, kleurkalibratie willen uitvoeren en eventuele problemen willen oplossen.
- In de *Versienotities voor de klant* vindt u actuele productinformatie en tijdelijke oplossingen voor problemen die kunnen optreden.

De handleidingen afdrukken

De PDF-bestanden op de cd met gebruikersdocumentatie bevatten lege pagina's, zodat ze in de juiste volgorde dubbelzijdig kunnen worden afgedrukt. Op de cd staat ook een installatieprogramma voor Adobe Acrobat Reader, een toepassing waarmee u de gebruikersdocumentatie vanaf een Windows- of Macintosh-computer kunt afdrukken. Als Acrobat Reader versie 3.0 of recenter reeds op uw systeem is geïnstalleerd, kunt u deze documenten rechtstreeks vanaf de cd met gebruikersdocumentatie bekijken en afdrukken. Als dit niet het geval is, moet u de versie van Acrobat Reader installeren die op de cd met gebruikersdocumentatie staat.

ACROBAT READER INSTALLEREN OP EEN MACINTOSH- OF WINDOWS-COMPUTER

1. Plaats de cd met gebruikersdocumentatie in het cd-rom-station van uw computer.
2. Dubbelklik op het cd-pictogram om de map **Documentation** te openen.
3. Voor Macintosh: Open de map **Acrobat Reader 4.0** en open vervolgens de map **Mac**. Dubbelklik op **Reader Installer**.

Voor Windows 9x/Me/NT/2000/XP: Open de map Acrobat Reader 4.0 en open vervolgens de map Windows. Dubbelklik op ar405dut.exe.

Wanneer de installatie is voltooid, kunt u de volgende bestanden opzoeken, bekijken en afdrukken: *Configuratiegids*, *Installatiegids gebruikerssoftware*, *Afdruksgids*, *Gids voor taakbeheer*, *Kleurengids*, en *Fiery-kleurenreferentie*.

OPMERKING: Als u de documentatie on line wilt gebruiken, moet u alle bestanden in een map met de naam **Nederlands** op uw computer plaatsen.

Systeemvereisten

Als u de gebruikerssoftware van de Fiery wilt installeren op een Windows- of een Macintosh-computer, moet de computer zijn uitgerust met een ingebouwd of extern cd-rom-station. In de onderstaande tabel ziet u de minimale systeemvereisten.

Minimumvereisten voor	Windows 9x/Me	Windows NT	Windows 2000/XP	Macintosh
Computer	Een Windows-computer met een processor van het type 80486, AMD of Pentium			Macintosh-computer
Besturingssysteem	Windows 9x/Me	Windows NT met NT Service Pack 6	Windows 2000/XP	Macintosh System 8.6 t/m 9.1
Geheugen voor afdrukken en de Fiery-hulpprogramma's (Fiery Downloader™ en ColorWise Pro Tools)	8 MB RAM voor afdrukken 32 MB RAM voor de hulpprogramma's			32 MB RAM voor afdrukken 64 MB RAM voor de hulpprogramma's
Netwerkprotocol	IPX/SPX of TCP/IP	IPX/SPX, TCP/IP of AppleTalk		AppleTalk
PostScript-printerstuurprogramma	Adobe PostScript-printerstuurprogramma voor Windows (onderdeel van de gebruikerssoftware)	Adobe PostScript-printerstuurprogramma voor Windows NT (onderdeel van de gebruikerssoftware)	Microsoft PostScript-printerstuurprogramma voor Windows 2000/XP (vast onderdeel van het besturingssysteem Windows 2000/XP)	Adobe PostScript-printerstuurprogramma (onderdeel van de gebruikerssoftware)
Fiery Scan™	Adobe Photoshop versie 4.0 of recentere			
Fiery WebTools™	<ul style="list-style-type: none"> Een webbrowser met Java-ondersteuning: Netscape Communicator versie 4.5 of Internet Explorer versie 4.0.1 <p>OPMERKING: Netscape en Microsoft brengen voortdurend nieuwe updates van hun browsers uit. Aangezien niet voor alle versies ondersteuning kan worden gegarandeerd, kunt u het beste de hierboven genoemde versies gebruiken.</p> <ul style="list-style-type: none"> Een monitor en videogeheugen die 16-bits kleur ondersteunen, met een minimale resolutie van 800 x 600 Een TCP/IP-netwerk en het IP-adres of de DNS-naam van de Fiery Web Services, geactiveerd op de Fiery 			
Command WorkStation (alleen Windows)	<ul style="list-style-type: none"> Een Windows-computer met een 200 MHz Pentium-processor 60 MB beschikbare schijfruimte 2x cd-rom-station Een 17-inch monitor die 16-bits kleur ondersteunt met een minimale resolutie van 1024x768 64 MB RAM Videokaart met 2 MB videogeheugen Geïnstalleerd TCP/IP-netwerkprotocol 			—
Doc Builder Pro op het Command WorkStation (alleen Windows)	In aanvulling op de vereisten voor het Command WorkStation: <ul style="list-style-type: none"> Een Windows-computer met een 333 MHz Pentium-processor 90 MB beschikbare schijfruimte 			—

Andere netwerkvereisten	
UNIX-werkstation (TCP/IP)	<ul style="list-style-type: none"> • Een werkstation met standaard TCP/IP-connectiviteit (bijvoorbeeld een Sun SPARCstation- of een Silicon Graphics-werkstation met Solaris versie 2.5 of recenter, of SunOS versie 4.1.x) • TCP/IP-afdruksoftware die voldoet aan RFC1179 (het Berkeley-lpd-protocol)
IPX-netwerk (Novell)	<ul style="list-style-type: none"> • Novell-server • Novell NetWare-software versie 3.x, 4.x of 5.x • Ondersteuning voor Ethernet SNAP-, Ethernet II-, Ethernet 802.2 of Ethernet 802.3-frames

Vorbereiding voor afdrukken

Voor het instellen van uw Fiery moet u de volgende taken uitvoeren:

- De Fiery aansluiten op een werkend netwerk
- De netwerkserver configureren.
- De Fiery installeren vanaf het bedieningspaneel.
- Clientwerkstations voorbereiden voor afdrukken.

Hierna volgt een korte uitleg van elke taak.

De Fiery aansluiten op een werkend netwerk

OPMERKING: Wanneer u de Fiery toevoegt aan een netwerk, wordt ervan uitgegaan dat een netwerkbeheerder al een netwerkkabelsysteem heeft geïnstalleerd en werkstations en servers met elkaar heeft verbonden. Zie de [Configuratiegids](#) voor voorbeelden van verschillende netwerken.

- Maak een netwerkknooppunt voor de Fiery.
- Leid de kabel naar de locatie waar de kopieermachine Fiery wordt geïnstalleerd en bevestig de kabel aan de netwerkinterface van de Fiery.

Zie hoofdstuk 1 van de [Configuratiegids](#) voor meer informatie.

- Sluit de Fiery aan op de kopieermachine en druk een testpagina af.

Raadpleeg de [Configuratiegids](#) voor meer informatie.

DE CONFIGURATIE VAN DE Fiery VOORBEREIDEN:

1. **Druk een testpagina af met de kopieermachine om te controleren of deze normaal werkt.**
2. **Schakel de kopieermachine uit en sluit de interfacekabels van de kopieermachine aan op de Fiery.**
3. **Controleer de verbinding door de kopieermachine en de Fiery aan te zetten en een testpagina af te drukken vanaf het bedieningspaneel van de Fiery.**

Als u een testpagina wilt afdrukken, drukt u op de menuknop op het bedieningspaneel om het menu Functions (Functies) te openen. Kies Print Pages (Pagina's afdrukken) en vervolgens Test Page (Testpagina).

4. **Zorg ervoor dat zowel de kopieermachine als de Fiery is uitgeschakeld en sluit de netwerkkabel aan op de Fiery.**

Het netwerk moet reeds geïnstalleerd en actief zijn.

5. **Zet de kopieermachine en daarna de Fiery aan.**

De netwerkserver configureren

Als u werkt met een netwerkserver, moet u deze server zodanig configureren dat clients de Fiery als een kleurenprinter kunnen gebruiken. Zie de *Configuratiegids* voor informatie over het configureren van een netwerkserver in een Windows- of UNIX-netwerkomgeving. Voor Token Ring-, Novell- en Windows NT-netwerken (met TCP/IP) moeten de netwerkserver worden geconfigureerd voor afdrukken naar de Fiery voordat u netwerkinstellingen van de Fiery configureert in de Setup. Zie de *Configuratiegids* voor meer informatie.

De Fiery instellen vanaf het bedieningspaneel.

In de Setup configureert u de Fiery voor communicatie met andere apparaten en het beheer van afdruktaken. U moet dit installatieprogramma uitvoeren wanneer u de Fiery voor de eerste keer inschakelt nadat u nieuwe systeemsoftware hebt geladen of wanneer de serversoftware opnieuw is geïnstalleerd. De eerste Setup moet worden uitgevoerd vanaf het bedieningspaneel van de Fiery.

Voer de volgende Setup-opties uit, in de volgorde waarin ze worden vermeld:

- **Server Setup (Serverinstellingen)** – om systeemopties op te geven.
- **Network Setup (Netwerkinstellingen)** – om alle actieve netwerksystemen te specificeren die afdruktaken naar de Fiery doorgeven.
- **Printer Setup (Printerinstellingen)** – om op te geven hoe afdruktaken en wachtrijen worden beheerd.

OPMERKING: Dit zijn de minimale instellingen die zijn vereist om met de Fiery te kunnen afdrukken. Als u netwerkinstellingen wilt configureren in de Setup, hebt u een actieve netwerkverbinding nodig zodat de Fiery in het netwerk kan zoeken naar zones, servers en wachtrijen op servers.

Wanneer u de Setup uitvoert vanaf het bedieningspaneel, selecteert u menu's en voert u informatie in over de Fiery en uw netwerk- en afdrukomgeving. In elk Setup-schermbild wordt op de laatste regel van het weergaveschermbild de naam van het huidige instelmenu vermeld. De meeste menu's die u ziet, worden weergegeven in het overzicht van het bedieningspaneel. Dit is een stroomdiagram dat u kunt afdrucken vanaf het bedieningspaneel.

OVERZICHT BEDIENINGSPANEEL AFDrukKEN

- 1. Druk op het bedieningspaneel op de knop Menu om het menu Functions (Functies) te openen.**

- 2. Druk op de regelselectieknop voor Print Pages (Pagina's afdrucken).**

Het bedieningspaneel toont de eerste vier typen pagina's die u kunt afdrucken. Als u de overige typen wilt zien, drukt u op de knop Pijl-omlaag.

- 3. Druk op de regelselectieknop voor Control Panel Map (Overzicht bedieningspaneel).**

OPMERKING: De andere pagina's die u vanuit het bedieningspaneel kunt afdrucken, zijn de configuratiepagina, de testpagina, de lettertypenlijst, het takenlogboek en de kleurendiagrammen. Druk, nadat u de Setup hebt voltooid, de configuratiepagina af om uw instellingen te bevestigen.

Zie de *Configuratiegids* voor een inleiding op de Setup van de Fiery en gedetailleerde instructies over het instellen van de Fiery vanaf het bedieningspaneel of een Windows-computer.

Clientwerkstations voorbereiden voor afdrucken

Voordat u kunt afdrucken met de Fiery, moet u de vereiste printerstuurprogramma's installeren vanaf de cd met gebruikerssoftware en de client via het netwerk aansluiten op de Fiery. De geleverde software op de cd met gebruikerssoftware wordt beschreven in de *Installatiegids gebruikerssoftware*.

OPMERKING: De stappen voor het configureren van de afdrukinstellingen zijn voor Windows- en Macintosh-computers enigszins verschillend.

Windows-computers

Voor alle ondersteunde Windows-besturingssystemen (inclusief Windows 9x/Me en Windows NT/2000/XP) moeten ten minste de volgende stappen worden uitgevoerd voor het configureren van de afdrukinstellingen:

- Installeer de printerstuurprogramma's en de bijbehorende printerstuurprogrammabestanden.
- Configureer de installeerbare afdrukopecties.
- Configureer de afdrukverbinding tussen de client en de Fiery.

Raadpleeg de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor meer informatie. In deze gids vindt u ook instructies voor het volgende:

- Fiery-hulpprogramma's installeren
- De verbinding voor de Fiery-hulpprogramma's configureren
- Het kopiëren van aanvullende bestanden vanaf de cd met gebruikerssoftware, indien nodig.

Macintosh-computers

Voor het configureren van de afdrukinstellingen op een Macintosh-computer moet u de volgende stappen uitvoeren:

- Installeer het printerstuurprogramma en de PPD-bestanden.
- Stel de Fiery in de Chooser (Kiezer) in.

Raadpleeg de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor meer informatie. In deze gids vindt u ook instructies voor het volgende:

- Fiery-hulpprogramma's installeren
- De printer- en schermlettertypen installeren
- De verbinding voor de Fiery-hulpprogramma's configureren
- Het kopiëren van aanvullende bestanden vanaf de cd met gebruikerssoftware, indien nodig.

Veiligheidsvoorschriften

Het weergavescherm van de Fiery is een LCD-scherm (Liquid Crystal Display) dat is gemaakt van glas en dus breekbaar is. Behandel dit scherm daarom altijd zeer voorzichtig, zodat het glas niet barst of breekt.

Als het glas van het weergavescherm breekt en de vloeistof weggloopt, mag u deze niet inademen of aanraken. Als de vloeistof op uw lichaam of kleding komt, moet u deze direct verwijderen met water en zeep.

U mag het weergavescherm niet aanraken. Als u dat wel doet, verandert de kleur van het scherm.

Het weergavescherm van de Fiery schoonmaken

U kunt de Fiery schoonmaken met een zachte doek die iets is bevochtigd met isopropylalcohol of ethylalcohol. Gebruik *nooit* water of keton. Hierdoor kan het weergavescherm namelijk permanent worden beschadigd.

Samenvatting van de netwerkinstallatie van de Fiery

