




1 a




Unpack and check contents

1. FaxCentre 2121/2121L
2. Document Feed Tray
3. Document Output Tray
4. Printer Output Tray
5. Paper Tray
6. USB Cable (Not all countries)
7. Power Cable
8. Telephone Cable
9. User Manual
10. CD ROM
11. Install Guide

Déballiez votre terminal et vérifiez le contenu de la boîte.

1. FaxCentre 2121/2121L
2. Chargeur de documents
3. Réceptacle de sortie des documents
4. Réceptacle de sortie imprimante
5. Bac introducteur papier
6. Câble USB (certains pays uniquement)
7. Cordon d'alimentation
8. Cordon ligne téléphonique
9. Guide d'utilisation
10. CD ROM
11. Guide d'installation

b




Remove all tape and packing materials

Retirez tous les adhésifs et tous les matériaux d'emballage

Second Tray (Optional)

Bac papier supplémentaire (en option)


2 a



Remove all tape and packing materials. Install the FaxCentre 2121 onto the second tray module. Ensure that all locating pins are aligned.

Retirez tous les adhésifs et tous les matériaux d'emballage. Installez le FaxCentre 2121 au-dessus du module de bac papier supplémentaire. Vérifiez que les broches de couplage sont alignées sur les orifices correspondants.


b



Remove the cover from the paper tray.

Retirez le couvercle du bac.


c



Push down the paper lifting plate until it locks.

Appuyez sur la plaque de soutien située dans le bac papier jusqu'à ce qu'elle se bloque.


d



Load the paper

Placez une pile papier dans le bac.

e



Re-install the cover. Hold the paper tray as shown. Install the tray.

Remettez le couvercle en place. Tenez le bac comme sur l'illustration. Mettez le bac en place.

