

# Guide d'installation du plug-in pour lecteur de carte USB

Imprimante multifonctions Xerox® WorkCentre® 6515

Gamme Xerox® VersaLink®

## Fonction

Certains périphériques Xerox exigent l'installation d'un plug-in spécifique pour permettre l'utilisation d'un lecteur de carte USB connecté, en conjonction avec l'authentification d'appoint Xerox.

Pour pouvoir utiliser les lecteurs de carte USB pris en charge répertoriés ci-après, il convient d'installer le plug-in **cardreader\_sig.jar** inclus dans le fichier zip **Cardreader\_plugin\_with\_signature.zip**.

Les lecteurs de carte USB pris en charge pour les imprimantes multifonctions de la gamme VersaLink et les modèles WorkCentre 6515 sont les suivants :

Elatec TWN4 MultiTech -P, Elatec TWN4 LEGIC NFC-P, Elatec TWN4 MultiTech -PI Proximity, Elatec TWN3 HID Prox, Elatec TWN3 Multi ISO Proximity, Elatec TWN3 Legic, Elatec TWN3 Multi 125, Elatec TWN Inditag, Elatec TWN iClass, OMNIKEY HID 5427, ID Tech Mini Mag 2, RF Ideas RDR-6081-AKU et RDR-6281-AKU, RF Ideas Mag Stripe Reader, YSoft 125Khz ASK FSK, YSoft Legic Advant, MagTek Mag Stripe, Honeywell 3800, Motorola DS9208, Motorola DS457.

## Instructions d'installation

1. Extrayez le fichier **cardreader\_sig.jar** du fichier zip à l'emplacement de votre choix sur votre ordinateur.
2. Pour accéder au service Web du périphérique, ouvrez un navigateur Web et entrez l'adresse IP du périphérique.
3. Sur la page Web du périphérique, sélectionnez **Connexion**, puis connectez-vous au périphérique en tant qu'Admin.
4. Sélectionnez **Système**.
5. Sélectionnez **Paramètres des plug-ins**.
6. Réglez le paramètre **Fonction de plug-in** sur la position cochée en le faisant glisser vers la droite.
7. À l'invite, sélectionnez **Redémarrer maintenant**.
8. Lorsque le système est de nouveau en ligne, revenez à la page Paramètres des plug-ins.
  - a. Sur la page Web du périphérique, sélectionnez **Connexion**, puis connectez-vous au périphérique en tant qu'Admin.
  - b. Sélectionnez **Système**.
  - c. Sélectionnez **Paramètres des plug-ins**.
9. Sélectionnez **Ajouter**.
10. Accédez à l'emplacement du fichier **cardreader\_sig.jar** que vous avez extrait du fichier .zip.
11. Sélectionnez **OK**.
12. Sélectionnez **Fermer**.
13. Redémarrez l'imprimante pour activer le plug-in. Pour ce faire, accédez à la page **Accueil**, puis à la page **Support**.
14. Lorsque le système est de nouveau en ligne, revenez à la page Paramètres des plug-ins.
  - a. Sélectionnez **Connexion**, puis connectez-vous au périphérique en tant qu'Admin.
  - b. Sélectionnez **Système**.
  - c. Sélectionnez **Paramètres des plug-ins**.
15. Assurez-vous que l'état du plug-in Xerox USB Card Reader (CR 3.0.04) correspond à « **Activé** ».
16. Sélectionnez **Fermer**. Il est désormais possible d'utiliser le plug-in.