

Руководство по установке модуля для USB-устройства считывания карт

Многофункциональное устройство Xerox®

WorkCentre® 6515

Серия Xerox® VersaLink®

Назначение

Для использования USB-устройства считывания карт совместно с системой Xerox для идентификации с помощью карт общего назначения (Convenience Authentication) на некоторые аппараты Xerox необходимо устанавливать дополнительный модуль для USB-устройства считывания карт.

Для использования поддерживаемых USB-устройств считывания карт (см. перечень ниже) необходимо установить файл `cardreader_sig.jar` из архива `Cardreader_plugin_with_signature.zip`.

Перечень поддерживаемых USB-устройств считывания карт для многофункциональных устройств WorkCentre 6515 и МФУ серии VersaLink:

Elatec TWN4 MultiTech -P, Elatec TWN4 LEGIC NFC-P, Elatec TWN4 MultiTech -PI Proximity, Elatec TWN3 HID Prox, Elatec TWN3 Multi ISO Proximity, Elatec TWN3 Legic, Elatec TWN3 Multi 125, Elatec TWN Inditag, Elatec TWN iClass, OMNIKEY HID 5427, ID Tech Mini Mag 2, RF Ideas RDR-6081-AKU and RDR-6281-AKU, RF Ideas Mag Stripe Reader, YSoft 125Khz ASK FSK, YSoft Legic Advant, MagTek Mag Stripe, Honeywell 3800, Motorola DS9208, Motorola DS457.

Инструкция по установке

1. Распакуйте файл `cardreader_sig.jar` из ZIP-архива в подходящую папку на компьютере.
2. Для доступа к встроенному веб-серверу откройте браузер и введите IP-адрес устройства.
3. На веб-странице устройства выберите [Вход в систему] и выполните вход в качестве администратора.
4. Выберите раздел **Система**.
5. Выберите **Настройки доп. модулей**.
6. Передвиньте переключатель **Функция доп. модулей** вправо в активную позицию.
7. При появлении запроса выберите **Перезапустить сейчас**.
8. Когда система перезагрузится, вернитесь на страницу **Настройки доп. модулей**.
 - a. На веб-странице устройства выберите **Вход в систему** и выполните вход в качестве администратора.
 - b. Выберите раздел **Система**.
 - c. Выберите **Настройки доп. модулей**.
9. Нажмите кнопку **Добавить**.
10. Выберите папку с файлом `cardreader_sig.jar`, извлеченным из ZIP-архива.
11. Нажмите **ОК**.
12. Нажмите кнопку **Заккрыть**.
13. Перезагрузите принтер, чтобы модуль активизировался. Для перезагрузки перейдите на страницу **Осн. режимы** и откройте страницу **Поддержка**.
14. Когда система перезагрузится, вернитесь на страницу **Настройки доп. модулей**.
 - a. Выберите **Вход в систему** и выполните вход в качестве администратора.
 - b. Выберите раздел **Система**.
 - c. Выберите **Настройки доп. модулей**.
15. Убедитесь, что для модуля Xerox для USB-устройства считывания карт (CR 3.0.04) отображается отметка «Включено».
16. Нажмите кнопку **Заккрыть**. После этого модуль будет готов к работе.