

Guía de instalación del complemento para lector de tarjetas USB

Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 6515
Serie Xerox® VersaLink®

Objetivo

Para utilizar un lector de tarjetas con conexión USB, junto con el software de autenticación auxiliar de Xerox, ciertos dispositivos Xerox necesitan que se instale un complemento para lector de tarjetas USB.

Para utilizar los lectores de tarjetas USB, se debe instalar el complemento **cardreader_sig.jar**, incluido en el archivo comprimido **Cardreader_plugin_with_signature.zip**.

A continuación, se indican los lectores de tarjetas USB compatibles con los equipos multifunción WorkCentre 6515 y VersaLink:

Elatec TWN4 MultiTech -P, Elatec TWN4 LEGIC NFC-P, Elatec TWN4 MultiTech -PI Proximity, Elatec TWN3 HID Prox, Elatec TWN3 Multi ISO Proximity, Elatec TWN3 Legic, Elatec TWN3 Multi 125, Elatec TWN Inditag, Elatec TWN iClass, OMNIKEY HID 5427, ID Tech Mini Mag 2, RF Ideas RDR-6081-AKU and RDR-6281-AKU, RF Ideas Mag Stripe Reader, YSoft 125Khz ASK FSK, YSoft Legic Advant, MagTek Mag Stripe, Honeywell 3800, Motorola DS9208, Motorola DS457.

Instrucciones de instalación

1. Extraiga el archivo **cardreader_sig.jar** del archivo comprimido en la ubicación que desee en su PC.
2. Para acceder a su dispositivo en Embedded Web Service, introduzca la dirección IP de su dispositivo en un navegador web.
3. En la página web de su dispositivo, seleccione [Inicio de sesión] y conéctese al dispositivo con el usuario **Admin**.
4. Seleccione **Sistema**.
5. Seleccione **Opciones de complementos**.
6. Deslice la **Función de complemento** hacia la derecha para activarla.
7. Seleccione **Reiniciar ahora** en el cuadro de diálogo correspondiente.
8. Cuando el sistema esté en línea de nuevo, regrese a la página Opciones de complementos.
 - a. En la página web de su dispositivo, seleccione **Inicio de sesión** y conéctese al dispositivo con el usuario **Admin**.
 - b. Seleccione **Sistema**.
 - c. Seleccione **Opciones de complementos**.
9. Seleccione **Agregar**.
10. Vaya a la ubicación donde guardó el archivo **cardreader_sig.jar** cuando lo extrajo del archivo comprimido.
11. Seleccione **Aceptar**.
12. Seleccione **Cerrar**.
13. Reinicie la impresora para activar el complemento. Para reiniciar, vaya a la página **Principal** y, a continuación, vaya a la página **Asistencia**.
14. Cuando el sistema esté en línea de nuevo, regrese a la página Opciones de complementos.
 - a. Seleccione **Inicio de sesión** y conéctese al dispositivo con el usuario **Admin**.
 - b. Seleccione **Sistema**.
 - c. Seleccione **Opciones de complementos**.
15. Asegúrese de que el estado del complemento del lector de tarjetas USB de Xerox (CR 3.0.04) está activado.
16. Seleccione **Cerrar**. Ya se puede utilizar el complemento.