

Guida all'installazione del plugin del lettore di schede USB

Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 6515
Xerox® VersaLink® Series

Scopo

Per utilizzare un lettore di schede connesso tramite USB, in combinazione alla funzione XCA (Autenticazione di comodità), alcuni dispositivi Xerox richiedono l'installazione di un plugin del lettore di schede USB.

Per utilizzare il lettore di schede USB supportato riportato di seguito, è necessario installare il plugin `cardreader_sig.jar`, incluso nel file zip, `Cardreader_plugin_with_signature.zip`.

I lettori di schede USB supportati per le stampanti multifunzione WorkCentre 6515 e VersaLink Series includono:

Elatec TWN4 MultiTech -P, Elatec TWN4 LEGIC NFC-P, Elatec TWN4 MultiTech -PI Proximity, Elatec TWN3 HID Prox, Elatec TWN3 Multi ISO Proximity, Elatec TWN3 Legic, Elatec TWN3 Multi 125, Elatec TWN Inditag, Elatec TWN iClass, OMNIKEY HID 5427, ID Tech Mini Mag 2, RF Ideas RDR-6081-AKU and RDR-6281-AKU, RF Ideas Mag Stripe Reader, YSoft 125Khz ASK FSK, YSoft Legic Advant, MagTek Mag Stripe, Honeywell 3800, Motorola DS9208 e Motorola DS457.

Indicazioni per l'installazione

1. Estrarre il file `cardreader_sig.jar` dal file zip su una destinazione comoda da utilizzare nel vostro computer.
2. Per accedere al dispositivo Embedded Web Service da un Web browser, inserire l'indirizzo IP del vostro dispositivo.
3. Nella pagina Web del dispositivo, selezionare **Accedi** e accedere al dispositivo come "Admin".
4. Selezionare **Sistema**.
5. Selezionare **Impostazioni plugin**.
6. Far scorrere **Plug-in Feature** (Funzione plugin) verso destra fino alla posizione specificata.
7. Quando richiesto selezionare **Riavvia adesso**.
8. Quando il sistema è di nuovo online, tornare alla pagina delle impostazioni del plugin.
 - a. Nella pagina Web del dispositivo, selezionare **Accedi** e accedere al dispositivo come "Admin".
 - b. Selezionare **Sistema**.
 - c. Selezionare **Impostazioni plugin**.
9. Selezionare **Aggiungi**.
10. Cerca la destinazione del file `cardreader_sig.jar` estratto in precedenza dal file .zip.
11. Selezionare **OK**.
12. Selezionare **Chiudi**.
13. Riavviare la stampante per attivare il plugin. Per eseguire il riavvio, andare alla pagina **Home** e quindi passare alla pagina **Assistenza**.
14. Quando il sistema è di nuovo online, tornare alla pagina delle impostazioni del plugin.
 - a. Selezionare **Accedi** e quindi accedere al dispositivo come "Admin".
 - b. Selezionare **Sistema**.
 - c. Selezionare **Impostazioni plugin**.
15. Accertarsi che lo stato del lettore di schede USB Xerox (CR 3.0.04) sia "Attivato."
16. Selezionare **Chiudi**. Il plugin è pronto per essere utilizzato.