

Guia de instalação do plug-in Leitor de Cartão USB

Impressora multifuncional Xerox® WorkCentre® 6515
Série Xerox® VersaLink®

Propósito

Para usar um leitor de cartão conectado por USB, em combinação com a Autenticação de Conveniência Xerox, determinados dispositivos Xerox requerem a instalação de um plug-in Leitor de Cartão USB.

Para usar os Leitores de Cartão USB compatíveis listados abaixo, o plug-in `cardreader_sig.jar`, incluído no arquivo zip `Cardreader_plugin_with_signature.zip`, deve ser instalado.

Os Leitores de Cartão USB compatíveis com as impressoras multifuncionais Série VersaLink e WorkCentre 6515 incluem:

Elatec TWN4 MultiTech -P, Elatec TWN4 LEGIC NFC-P, Elatec TWN4 MultiTech -PI Proximity, Elatec TWN3 HID Prox, Elatec TWN3 Multi ISO Proximity, Elatec TWN3 Legic, Elatec TWN3 Multi 125, Elatec TWN Inditag, Elatec TWN iClass, OMNIKEY HID 5427, ID Tech Mini Mag 2, RF Ideas RDR-6081-AKU e RDR-6281-AKU, RF Ideas Mag Stripe Reader, YSoft 125Khz ASK FSK, YSoft Legic Advant, MagTek Mag Stripe, Honeywell 3800, Motorola DS9208 e Motorola DS457.

Instruções de instalação

1. Extraia o arquivo `cardreader_sig.jar` do arquivo zip para um local conveniente no computador.
2. Para acessar o Embedded Web Service do dispositivo, insira o endereço IP do seu dispositivo em um navegador da web.
3. Na página do dispositivo na web, selecione [Login] e conecte-se ao dispositivo como "Admin".
4. Selecione **Sistema**.
5. Selecione **Configurações do plug-in**.
6. Deslize **Recurso plug-in** para a direita, até a posição marcada.
7. Quando solicitado, selecione **Reinicializar agora**.
8. Quando o sistema estiver novamente on-line, volte à página Configurações do Plug-in.
 - a. Na página do dispositivo na web, selecione **Login** e conecte-se ao dispositivo como "Admin".
 - b. Selecione **Sistema**.
 - c. Selecione **Configurações do plug-in**.
9. Selecione **Adicionar**.
10. Navegue até o local onde se encontra o arquivo `cardreader_sig.jar` extraído anteriormente do arquivo .zip.
11. Selecione **OK**.
12. Selecione **Fechar**.
13. Reinicialize a impressora para ativar o plug-in. Para reinicializar, vá até a **Página inicial** e acesse a página **Suporte**.
14. Quando o sistema estiver novamente on-line, volte à página Configurações do Plug-in.
 - a. Selecione **Login** e conecte-se ao dispositivo como "Admin".
 - b. Selecione **Sistema**.
 - c. Selecione **Configurações do plug-in**.
15. Confirme que o status do plug-in Leitor de Cartão USB Xerox (CR 3.0.04) seja "Ativado".
16. Selecione **Fechar**. O plug-in está agora pronto para usar.