

USB-Kartenleser-Plug-in – Installationsanleitung

Xerox® WorkCentre® 6515 Multifunktionsdrucker

Xerox® VersaLink®-Serie

Zweck

Damit ein über USB angeschlossener Kartenleser zusammen mit Xerox Übernommene Authentifizierung verwendet werden kann, muss auf bestimmten Geräten ein USB-Kartenleser-Plug-in installiert werden.

Zur Verwendung der unten aufgeführten unterstützten USB-Kartenleser muss das Plug-in `cardreader_sig.jar` installiert werden, das in der Zip-Datei `Cardreader_plugin_with_signature.zip` enthalten ist.

Unterstützte USB-Kartenleser für das WorkCentre 6515 und die Multifunktionsdrucker der VersaLink-Serie:

Elatec TWN4 MultiTech -P, Elatec TWN4 LEGIC NFC-P, Elatec TWN4 MultiTech -PI Proximity, Elatec TWN3 HID Prox, Elatec TWN3 Multi ISO Proximity, Elatec TWN3 Legic, Elatec TWN3 Multi 125, Elatec TWN Inditag, Elatec TWN iClass, OMNIKEY HID 5427, ID Tech Mini Mag 2, RF Ideas RDR-6081-AKU and RDR-6281-AKU, RF Ideas Mag Stripe Reader, YSoft 125Khz ASK FSK, YSoft Legic Advant, MagTek Mag Stripe, Honeywell 3800, Motorola DS9208, Motorola DS457.

Installationsanweisungen

1. Die Datei „`cardreader_sig.jar`“ aus der Zip-Datei extrahieren und in einem geeigneten Ordner auf dem Computer speichern.
2. Den Embedded Web Server aufrufen. Dazu in einem Webbrowser die IP-Adresse des Geräts eingeben.
3. Auf der Webseite des Geräts **Anmelden** auswählen und die Anmeldung beim Gerät als **Admin** vornehmen.
4. **System** auswählen.
5. **Plug-In-Einstellungen** auswählen.
6. **Plug-In-Funktion** nach rechts an die aktivierte Position schieben.
7. Auf Aufforderung **Neustart jetzt** auswählen.
8. Wenn das System wieder online ist, zur Seite **Plug-In-Einstellungen** zurückkehren.
 - a. Auf der Webseite des Geräts **Anmelden** auswählen und die Anmeldung beim Gerät als **Admin** vornehmen.
 - b. **System** auswählen.
 - c. „**Plug-In-Einstellungen**“ auswählen.
9. **Hinzufügen** auswählen.
10. Den Ordner ansteuern, in dem die aus der Zip-Datei extrahierte Datei `cardreader_sig.jar` gespeichert wurde.
11. **OK** wählen.
12. **Schließen** wählen.
13. Den Drucker neu starten, um das Plug-in zu aktivieren. Um den Drucker neu zu starten, zur Startseite und dann zur Seite **Support** wechseln.
14. Wenn das System wieder online ist, zur Seite **Plug-In-Einstellungen** zurückkehren.
 - a. **Anmelden** auswählen und die Anmeldung beim Gerät als **Admin** ausführen.
 - b. **System** auswählen.
 - c. **Plug-In-Einstellungen** auswählen.
15. Sicherstellen, dass das Plug-in für den Xerox USB-Kartenleser (CR 3.0.04) den Status **Aktiviert** hat.
16. **Schließen** wählen. Das Plug-in kann nun verwendet werden.