



Driver di stampa

Presentazione del driver di stampa > > > > >

THE DOCUMENT COMPANY

XEROX®

Che cos'è il driver di stampa?

Il driver di stampa è un programma del computer che controlla una stampante. Quando si stampa un documento, il driver di stampa converte il testo e i grafici in comandi interpretabili per la stampante, ad esempio il formato pagina, la formattazione del testo e dei grafici, i margini, le intestazioni e i piè di pagina.

Dov'è il driver di stampa sul computer?

È necessario innanzitutto installare i driver di stampa CentreWare sul proprio computer. I driver sono disponibili su CD con ciascun WorkCentre oppure scaricabili dal sito Web Xerox (www.xerox.com). Una volta installato sul PC, il driver di stampa è accessibile dalla cartella Stampanti (Avvio/Start > Impostazioni > Stampanti).

Quando si usa il driver di stampa?

Il driver di stampa viene utilizzato quando si è pronti a stampare un documento oppure quando si modificano le impostazioni predefinite della stampante.

Perché modificare le impostazioni del driver di stampa?


Una volta che il driver di stampa è installato, è possibile utilizzarne semplicemente le impostazioni predefinite. Tuttavia, se si accede al driver di stampa si esercita un controllo maggiore sull'aspetto e la modalità di stampa dei propri documenti, ad esempio l'orientamento dell'immagine, la stampa fronte/retro, l'inserimento di filigrane, la riduzione o l'ingrandimento dell'immagine sulla pagina e molto più. *Per un riepilogo delle più importanti funzioni di stampa e di come individuarle sul driver di stampa, vedere la pagina seguente.*

Come si modificano le impostazioni del driver di stampa?

Selezionare File > Stampa nell'applicazione. Viene visualizzata la finestra di dialogo della stampa. Selezionare la stampante dall'elenco a discesa, quindi fare clic su Proprietà per visualizzare la finestra di dialogo del driver di stampa. Le modifiche apportate alle impostazioni in questa finestra sono applicate al documento aperto e all'applicazione, ma sono temporanee.

In alternativa, selezionare Avvio/Start > Impostazioni. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di una stampante, quindi selezionare Impostazioni documento (WinNT) o Preferenze stampa (Win2000/XP) dal menu a discesa. La finestra di dialogo del driver di stampa viene visualizzata e le modifiche apportate in questa finestra diventano le impostazioni di default del driver.

Driver di stampa **PostScript**



Per ulteriori informazioni sulle funzioni dei driver di stampa, fare clic sul pulsante della Guida. Tenere presente che le illustrazioni del driver sono approssimative e l'immagine di sfondo varierà in base alla piattaforma operativa (Windows NT / 2000 / XP).

1 Scheda Avanzate

- Opzioni PostScript
- Funzioni di stampa avanzate
- Font TrueType
- Copie
- Orientamento
- Foglio di identificazione
- Richiesta sfalsamento fascicolo
- Lato alimentazione
- Correzione colore
- Grafica grigia
- Ruota immagine di 180 gradi

2 Scheda Carta/Opzioni di uscita

- Tipo di lavoro
 - Stampa normale
 - Stampa protetta
 - Stampa di prova
 - Stampa differita
- Selezione carta
 - Formato, Colore, Tipo
- Copertine e avanzate...
 - Documento
 - Copertine
 - Separatori per trasparenti
- Stampa fronte/retro
 - Colore
 - Bianco e nero
 - Facilita fax
- Fascicolazione/Pinzatura*
 - Non fascicolate
 - Fascicolate
 - Fascicolate, pinzatura singola
 - Fascicolate, pinzatura doppia
 - Pinzatura libretto
- Perforazione/piegatura*
 - Perforazione
 - Piegatura libretto
- Destinazione lavoro
 - Impostazioni salvate
 - Carica... (Impostazioni lavoro)
 - Salva... (Impostazioni lavoro)

3 Scheda Opzioni immagine

- Qualità immagine
 - Risparmio toner
 - Standard
 - Migliorata
- Riduzione/Ingrandimento
- Immagine invertita
 - Immagine speculare
- Margini

4 Scheda Layout/Filigrana

- Immagini multiple
- Libretto
- Filigrana
 - Modifica, Nuova, Cancella
 - Editor di filigrane
 - Solo la prima pagina
 - Stampa in primo piano

*NOTA: le funzioni disponibili variano in base alla stazione di finitura installata.

Accesso al driver di stampa

1. Selezionare File > Stampa nell'applicazione.
2. Selezionare Proprietà. La finestra di dialogo del driver di stampa viene visualizzata; le modifiche apportate alle impostazioni in questa finestra sono applicate al documento aperto e all'applicazione, ma sono temporanee. —Oppure—
 1. Selezionare Avvio/Start > Impostazioni > Stampanti.
 2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di una stampante, quindi selezionare Impostazioni documento (WinNT) o Preferenze stampa (2000/XP) dal menu a discesa. La finestra di dialogo del driver di stampa viene visualizzata; le modifiche apportate in questa finestra diventano le impostazioni di default del driver.