









































Xerox® Phaser® 3260/3052 -tulostimia koskevat merkit






Merkki	Kuvaus
	Varoitus: Osoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
	Kuuma-varoitus: Tämä varoittaa kuumasta pinnasta. Varo loukkaamasta itseäsi.
	Kiinni tarttumisen vaara: Tämä varoitusmerkki varoittaa alueista, joilla on henkilövahingon vaara.
	Varoitus: Osoittaa pakollisen toimenpiteen, jolla estetään mahdollinen laitevaurio.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä altista rumpukasettia suoralle auringonvalolle.
	Älä polta tuotetta.
	Älä hävitä värikasetteja polttamalla.
	Älä hävitä rumpukasetteja polttamalla.
	Kiinni tarttumisen vaara: Noudata varovaisuutta tällä alueella välttääksesi henkilövahingot.
	Älä altista kuvayksikköä suoralle auringonvalolle.

Merkki	Kuvaus
	Älä altista kuvayksikköä valolle yli 10 minuutin ajan.
	Kuuma pinta. Odota määritetty aika ennen käsittelyä.
	Kyllä
	Ei
	Älä käytä nidottuja tai millään tavalla yhteen liitettyjä arkkeja.
	Älä käytä taitettuja, käpristyneitä tai ryppyisiä arkkeja.
	Älä lisää tai käytä mustesuihkupaperia.
	Älä käytä arkkeja, joille on jo aiemmin tulostettu.
	Älä käytä postikortteja.
	Älä käytä kirjekuoria.
	Älä kopioi rahoja.
	Lisää paperia.
	Paperin määrän ilmaisin

Merkki	Kuvaus
	Paperitukkeuma
	Älä täytä alustaa yli MAX -rajan.
	Lisää paperit/materiaalit annetussa suunnassa.
	Lisää paperit/materiaalit ohisyöttöalustalle ohjeen mukaan.
	Avaa työntämällä.
	Lukitse
	Avaa lukko
	Paperiliitin
	Jäähdytys
	Kulunut aika
	Suunnan osoitin
	Syötä paperi
	1-puolinen originaali

Merkki	Kuvaus
	Rei'itetty paperi
	Piirtoheitinkalvo
	Aseta kirjelomakkeet etupuoli ylöspäin.
	Aseta kirjelomakkeet etupuoli alaspäin.
	Aseta tarra-arkit etupuoli alaspäin.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (lähiverkko)
	Ethernet-portti
	Langaton
	Paino
	Virta/herätys-näppäin
	Pysäytysnäppäin
	Väriaineen ilmaisín/LED
	ECO-näppäin Siirtyy luontoa säästävään tilaan väriaineen ja paperin kulutuksen vähentämiseksi.

Merkki	Kuvaus
	WPS-näppäin (Wi-Fi Protected Setup)
	Tilailmaisin
	Tämä tuote voidaan toimittaa uusiokäyttöön.

