



























Xerox® Phaser® 3260/3052















Szimbólumok a nyomtatón






Szimbólum	Leírás
	Vigyázat: Olyan veszélyt jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
	Túlhevülési figyelmeztetés: Forró felület a nyomtatón vagy a nyomtatóban. A személyi sérülés elkerülése érdekében járjon el körültekintően.
	Becsípődésveszély: Ez a figyelmeztető jelölés azokra a területekre hívja fel a figyelmet, ahol fennáll a személyi sérülés veszélye.
	Figyelem: A tulajdonban keletkező károk megelőzése érdekében kötelezően követendő lépéseket jelöli.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne tegye ki közvetlen napfény hatásának a dobkazettákat.
	Ne égesse el az elemet.
	Ne dobja tűzbe a festékkazettákat.
	Ne dobja tűzbe a dobkazettákat.
	Becsípődésveszély: A személyi sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel ezen a területen.
	A képkalkotó egységet ne tegye ki közvetlen napfény hatásának.

Szimbólum	Leírás
	Tíz percnél tovább ne tegye ki fénynek a képalkotó egységet.
	Forró felület. Mielőtt hozzányúlna, várja ki a feltüntetett időt.
	Be
	Ki
	Ne használjon tűzőkapcsos papírt vagy bármilyen kapcsot.
	Ne használjon hajtott, gyűrött, felpöndörödött vagy számfűlés papírlapokat.
	Ne töltsön be és ne használjon tintasugaras papírt.
	Ne töltsön be újra olyan papírt, amelyre korábban már nyomtatott vagy használta.
	Ne használjon levelezőlapot.
	Ne használjon borítékot.
	Ne másoljon pénzt.
	Tegyen be papírt vagy másolóanyagot.
	Papírszint-jelző

Szimbólum	Leírás
	Papírelakadás
	Ne töltsön papírt a tálcába a MAX vonal fölé.
	A papírt/másolóanyagot a jelzett irányban töltsse be.
	A papírt/másolóanyagot a jelzett módon töltsse be a kézitálcába.
	A felnyitáshoz nyomja meg.
	Zárolás
	Zárolás feloldása
	Gémkapocs
	Hűtés
	Eltelt idő
	Irányjelző
	Töltsön be papírt
	Egyoldalas eredeti

Szimbólum	Leírás
	Lyukasztott papír
	Fólia
	Töltsön be fejléces papírt a nyomtatandó oldallal felfelé.
	Töltsön be fejléces papírt a nyomtatandó oldallal lefelé.
	Töltsön be címkét a nyomtatandó oldallal lefelé.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Helyi hálózat
	Ethernet Port
	Vezeték nélküli
	Súly
	Főkapcsoló/Ébresztés gomb
	Stop gomb
	Festékkazetta-jelző/LED
	ECO gomb Környezetkímélő módba lép, hogy csökkentse a festék és papír használatát.

Szimbólum	Leírás
	WPS gomb (Wi-Fi védett beállítás)
	Állapotjelző
	Ez az elem újrahasznosítható.

