





















































# Xerox® Phaser® 3260/3052 Symbole drukarek






| Symbol  | Opis   |
|---|--|
|    | Ostrzeżenie:<br>Oznacza zagrożenie, które może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć, jeśli się go nie uniknie.                            |
|    | Ostrzeżenie dotyczące gorących powierzchni:<br>Gorąca powierzchnia na lub w drukarce. Zachowywać szczególną ostrożność, aby unikać obrażeń ciała.  |
|    | Niebezpieczeństwo przygniecenia palców:<br>Ten symbol ostrzegawczy informuje użytkowników o miejscach, w których istnieje możliwość obrażeń ciała. |
|    | Przeostrożenie:<br>Oznacza konieczne działania, jakie należy podjąć, aby uniknąć uszkodzenia mienia.   |
|    | Nie należy dotykać tej części ani obszaru drukarki.  |
|   | Nie należy dotykać tej części ani obszaru drukarki.  |
|  | Nie należy wystawiać wkładów bębna na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.   |
|  | Nie spalić urządzenia.   |
|  | Nie należy palić wkładów toneru.   |
|  | Nie należy palić wkładów bębna.  |
|  | Niebezpieczeństwo przygniecenia palców:<br>Aby uniknąć obrażeń ciała, należy w tym miejscu zachować szczególną ostrożność.                         |
|  | Nie należy wystawiać zespołu obrazowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.   |

| Symbol  | Opis  |
|---|---|
|    | <p>Nie należy wystawiać jednostki obrazującej na działanie światła dłużej niż 10 minut.</p>           |
|    | <p>Gorąca powierzchnia. Przed przystąpieniem do pracy odczekać wskazany okres czasu.</p>              |
|    | <p>Wł.</p>  |
|    | <p>Wył.</p>   |
|    | <p>Nie należy używać papieru mocowanego zszywkami lub jakiegokolwiek formy spinacza.</p>              |
|    | <p>Nie należy używać papieru poskładanego, zagiętego, pomarszczonego ani pogniecionego.</p>           |
|   | <p>Nie należy wkładać ani używać papieru do drukarek atramentowych.</p>                               |
|  | <p>Nie należy ponownie ładować papieru użytego wcześniej do drukowania lub użytego w inny sposób.</p> |
|  | <p>Nie należy używać kartek pocztowych.</p>   |
|  | <p>Nie należy używać kopert.</p>  |
|  | <p>Nie kopiować pieniędzy.</p>  |
|  | <p>Dodaj papier lub nośniki.</p>  |
|  | <p>Wskaźnik poziomu papieru</p>   |

| Symbol  | Opis  |
|---|---|
|    | Zacięcie papieru  |
|    | Nie wkładać papieru w podajniku w ilości ponad linię <b>MAX</b> .       |
|    | Papier/media ładować we wskazanym kierunku.                             |
|    | Papier/media załadować do podajnika obejściowego we wskazanym kierunku. |
|    | Nacisnąć, aby otworzyć.   |
|    | Zablokuj  |
|    | Odblokuj  |
|   | Spinacz do papieru  |
|  | Chłodzenie  |
|  | Miniony czas  |
|  | Wskaźnik kierunku   |
|  | Podawanie papieru   |
|  | Oryginał 1-stronicowy   |

| Symbol  | Opis   |
|---|--|
|    | Papier perforowany   |
|    | Przezroczystość  |
|    | Załaduj nadrukiem do góry.   |
|    | Załaduj nadrukiem do dołu.   |
|    | Załaduj etykietami do dołu.  |
|   | USB<br>Uniwersalna magistrala szeregową (ang. Universal Serial Bus)                                |
|  | LAN<br>Lokalna sieć komputerowa (ang. Local Area Network)  |
|  | Port Ethernet  |
|  | Bezprzewodowa  |
|  | Gramatura  |
|  | Przycisk zasilania/wybudzania  |
|  | Przycisk Stop  |
|  | Kontrolka tonera/LED   |
|  | Przycisk ECO<br>wprowadza tryb inteligentnego uziomu w celu zmniejszenia zużycia tonera i papieru. |

| Symbol  | Opis   |
|---|--|
|  | Przycisk WPS<br>(chronione ustawienie Wi-Fi (Wi-Fi Protected Setup)) |
|  | Wskaźnik stanu   |
|  | Ten produkt nadaje się do recyklingu.                                |

