






























# Xerox® Phaser® 3320















## -tulostinta koskevat merkit






Merkki	Kuvaus
	Varoitus: Osoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
	Kuuma-varoitus: Tämä varoittaa kuumasta pinnasta. Varo loukkaamasta itseäsi.
	Kiinni tarttumisen vaara: Tämä varoitusmerkki varoittaa alueista, joilla on henkilövahingon vaara.
	Laservaroitus: Tämä merkki varoittaa lasersäteistä, joiden läheisyydessä on noudatettava annettuja turvaohjeita.
	Varoitus: Osoittaa pakollisen toimenpiteen, jolla estetään mahdollinen laitevaurio.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä altista rumpukasettia suoralle auringonvalolle.
	Älä polta tuotetta.
	Älä hävitä värikasetteja polttamalla.
	Älä hävitä rumpukasetteja polttamalla.
	Kiinni tarttumisen vaara: Noudata varovaisuutta tällä alueella välttääksesi henkilövahingot.

Merkki	Kuvaus
 175°C  347°F  00:40 <sup>00</sup>	Kuuma pinta. Odota määritetty aika ennen käsittelyä.
	Kyllä
	Ei
	Maa/yleinen/maaliitin
	Älä käytä nidottuja tai millään tavalla yhteen liitettyjä arkkeja.
	Älä käytä taitettuja, käpristyneitä tai ryppyisiä arkkeja.
	Älä lisää tai käytä mustesuihkupaperia.
	Älä käytä arkkeja, joille on jo aiemmin tulostettu.
	Älä käytä postikortteja.
	Älä käytä kirjekuoria.
	Älä kopioi rahoja.
	Lisää paperia.
	Paperin määrän ilmaisim

Merkki	Kuvaus
	Älä täytä alustaa yli <b>MAX</b> -rajan.
	Paperitukkeuma
	Lukitse
	Avaa lukko
	Paperiliitin
	Jäähdytys
	Kulunut aika
	Suunnan osoitin
	Lisää paperit/materiaalit annetussa suunnassa.
	Avaa työntämällä.
	Avaa kääntämällä.
	Syötä paperi
	1-puolinen originaali
	2-puolinen originaali

Merkki	Kuvaus
	Rei'itetty paperi
	Piirtoheitinkalvo
	Aseta kirjelomakkeet etupuoli ylöspäin.
	Aseta kirjelomakkeet etupuoli alaspäin.
	Aseta tarra-arkit etupuoli alaspäin.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (lähiverkko)
	Ethernet-portti
	Tila
	WiFi
	Paino
	Pysäytysnäppäin
	Valikkonäppäin
	OK-näppäin

Merkki	Kuvaus
	Takaisin-näppäin
	Virransäästönäppäin
	Tämä tuote voidaan toimittaa uusiokäyttöön.

