














الوصف	الرمز
تحذير: يشير هذا الرمز إلى الخطر الذي قد يؤدي إلى التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة إذا لم يتم تجنبه.	
تحذير أسطح ساخنة: سطح ساخن على الطابعة أو بداخلها. توخ الحذر لتجنب الإصابة الشخصية.	
خطر التعرض للانضغاط: ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين للمناطق التي يمكن التعرض للإصابات الشخصية فيها.	
تنبيه: يشير هذا الرمز إلى ضرورة تنفيذ أحد الإجراءات لتجنب تلف الممتلكات.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تعرض وحدة التصوير لأشعة الشمس المباشرة.	
لا تحرق العنصر.	
لا تحرق خراطيش مسحوق الحبر.	
لا تقم بحرق وحدة التصوير.	
خطر التعرض للانضغاط: لتجنب الإصابة الشخصية، توخ الحرص في هذه المنطقة.	

الوصف	الرمز
لا تقم بتفكيك الجزء أو الطابعة.	
لا تعرض وحدة التصوير لأشعة الشمس المباشرة.	
لا تعرض وحدة التصوير للضوء لأكثر من 10 دقائق.	
سطح ساخن. انتظر حتى يمر الوقت المشار إليه قبل التعامل.	
تشغيل	
إيقاف	
لا تستخدم الورق المثبت به الدبابيس أو أي نوع من أنواع مشابك الربط.	
لا تستخدم الورق المطوي أو المثنى أو المتموج أو المجعد.	
لا تقم بتحميل أو استخدام ورق نفث الحبر.	
لا تستخدم الورق الشفاف أو أوراق جهاز العرض الرأسي.	
لا تقم بإعادة تحميل الورق المستخدم أو المطبوع عليه من قبل.	
لا تستخدم الأظرف.	
لا تقم بنسخ الأموال.	

الوصف	الرمز
أضف الورق أو الوسائط.	
انحشار الورق	
تأمين	
إلغاء التأمين	
مشبك ورق	
التبريد	
الوقت المنقضي	
إمداد الورق	
مستند أصلي ذو وجه واحد	
الورق المثقوب	
USB الناقل التسلسلي العالمي	
LAN الشبكة المحلية	
الوزن	

الوصف	الرمز
زر إيقاف / إلغاء	
زر موفر الطاقة	
الزر موافق	
زر القائمة	
زر رجوع	
زر موفر الطاقة	
مؤشر حالة الخطأ	
مؤشر حالة الاستعداد	
يمكن إعادة تدوير هذا العنصر.	