

Nabídky

Nabídka

Informač. strany

Mapa nabídek
Konfigurace
Seznam písem PCL
Seznam maker PCL
Seznam písem PS
Seznam písem PDF
Historie úloh
Historie chyb
Počet. tisku
Ukázk.strana
Ulož. dokumenty

Učtov. měřidla

Celk.počet tisků

Nastav. správy

Nastavení PCL ▶
Nastavení PDF ▶
Nastavení PS ▶
Nastavení sítě ▶
Nastavení USB ▶
Nastav. systému ▶
Serv.nástroje ▶
Nast. zabezp. ▶

Nastav.zásob.

Ruč. podav.
Zás. 1
Zás. 2*
Priorita zás.

Jazyk panelu

English	Nederlands	Polski
Français	Português	Türkçe
Italiano	Svenska	Suomi
Deutsch	Русский	Norsk
Español	Magyar	Ελληνικά
Dansk	Česky	



Úsporný režim zapnutý/vypnutý

Tlačítka se šipkami pro pohyb nahoru, dolů, vpřed a zpět v nabídkách. Stisknutím šipky doleva lze zobrazit nabídku funkcí Walk-Up a seznam zabezpečených a uložených úloh.

Tlačítkem OK lze potvrdit výběr v nabídce.

Stisknutím tlačítka Zpět/Návrat lze přejít v nabídce o úroveň výš.

Tlačítkem Zrušit lze zrušit tisk úloh.

Počet
2stranný tisk**
Tiskový režim
Heslo PDF
Tříděné
Form. výst.
Rozvržení

Chyb. hlášení PS
Prodl. úlohy PS
RežimVýběrPap.
Bez okrajů

Zámek panelu
Zobr.inf. o síti
Šifrování dat*
Chyba přihlášení

Zásobník papíru
Formát papíru
Orientace
2stran.
Písmo
Sada symb.
Velikost písma
Rozteč písma
Řádek
Počet
Vylepš. obrazu
Hex Dump
Rež. konc.
Ukončení řádků
Ignor.posuv form
A4 šir.
Bez okrajů

Verze F/W
Upravit typ pap.
Nast.přenos.jed.
Nast.fix.j.
Uprav. hustotu
Vzor
Vyčist. vývojku
Vyčis.přen.jed.
Obnova toneru
Reset vých. n.
Inic.počet.tisku
Obnov.Trans.jedn
Reset fix.j
Vymaz.hist.úloh
Smazat úlož.
Vymaz. paměť
Upr.nadm.výšku
Říz. stat.paměti
Říz. duchů

Ethernet
Stav Wi-Fi*
Nast. Wi-Fi*
Nast. WPS*
Reset Wi-Fi*
TCP/IP
Protokoly
Filtr IP
Reset vých.nast.
Vymazat certifikáty
Formát dat PS

Port USB
Formát dat PS
Prodl.úlohy

Úspora energie
Prodl. panelu
Prodleva chyby
Nastavení hodin
Zvukové signály
mm/palce
Výchozí formát
Aut.tisk protokol.
Sestava 2stran**
Tisk ID
Tisk textu
Úvodní strana
Disk RAM*
Neshoda formátu
Režim podavače MPT
Inicializ. str.
Dup.rež. hl.pap.**
Nízkátoneur meag
Práh toneru
Stažení SW
Prův. zapnutím

www.xerox.com/office/3610docs

* Volitelná možnost
** Phaser 3610DN