























# Xerox® Phaser® 3610










## Szimbólumok a nyomtatón



Szimbólum	Leírás
	Vigyázat: Olyan veszélyt jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
	Túlhevülési figyelmeztetés: Forró felület a nyomtatón vagy a nyomtatóban. A személyi sérülés elkerülése érdekében járjon el körültekintően.
	Becsípődésveszély: Ez a figyelmeztető jelölés azokra a területekre hívja fel a figyelmet, ahol fennáll a személyi sérülés veszélye.
	Figyelem: A tulajdonban keletkező károk megelőzése érdekében kötelezően követendő lépéseket jelöli.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	A képkalkoló egységet ne tegye ki közvetlen napfény hatásának.
	Ne égesse el az elemet.
	Ne dobja tűzbe a festékkazettákat.
	Ne dobja tűzbe a képkalkoló egységet.
	Becsípődésveszély: A személyi sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel ezen a területen.

Szimbólum	Leírás
	Ne szedje szét az adott alkatrészt vagy a nyomtatót.
	A képalkotó egységet ne tegye ki közvetlen napfény hatásának.
 	Tíz percnél tovább ne tegye ki fénynek a képalkotó egységet.
 175°C 347°F 00:40 <sup>00</sup>	Forró felület. Mielőtt hozzányúlna, várja ki a feltüntetett időt.
	Be
○	Ki
	Ne használjon tűzőkapcsos papírt vagy bármilyen kapcsot.
	Ne használjon hajtott, gyűrött, felpöndörödött vagy számfűlős papírlapokat.
	Ne töltsön be és ne használjon tintasugaras papírt.
	Ne használjon fóliákat és írásvetítőhöz való fóliákat.
	Ne töltsön be újra olyan papírt, amelyre korábban már nyomtatott vagy használta.
	Ne használjon borítékot.
	Ne másoljon pénzt.

Szimbólum	Leírás
	Tegyen be papírt vagy másolóanyagot.
	Papírelakadás
	Zárolás
	Zárolás feloldása
	Gémkapocs
	Hűtés
	Eltelt idő
	Töltsön be papírt
	Egyoldalas eredeti
	Lyukasztott papír
	USB Universal Serial Bus
	LAN Helyi hálózat
	Súly

Szimbólum	Leírás
	Leállítás/Mégse gomb
	Energiatakarékos gomb
	OK gomb
	Menü gomb
	Vissza gomb
	Energiatakarékos gomb
	Hiba állapotjelző
	Kész állapotjelző
	Ez az elem újrahasznosítható.