

Advanced Features Guide

Guide des Fonctions Avancées

Guida alle Funzioni Avanzate

Handbuch zu Erweiterten Funktionen

Guía de Características Avanzadas

Guia de Recursos Avançados

Handleiding voor Geavanceerde Functies

Avancerade Funktionsguiden

Vejledninger Avancerede funktioner

Руководство по дополнительным функциям

Copyright © 2007 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Droits réservés dans le cadre des lois américaines sur la protection des œuvres non publiées. Il est interdit de reproduire le contenu de cette publication sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation de Xerox Corporation.

La protection garantie par les droits d'auteur s'applique à tout ce qui se rapporte à la forme et au fond des informations et du matériel étant actuellement permis par les dispositions législatives ou la jurisprudence ou accordés ci-après, y compris sans limite aucune, le matériel provenant des programmes logiciels apparaissant sur les écrans tels que les styles, les modèles, les icônes, l'aspect des pages écrans, etc.

XEROX[®], CentreDirect[®], CentreWare[®], Phaser[®], PhaserSMART[®], PrintingScout[™] et Walk-Up[®] sont des marques commerciales de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Adobe Reader[®], Adobe Type Manager[®], ATM[™], Flash[®], Macromedia[®], Photoshop[®] et PostScript[®] sont des marques commerciales de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple[®], AppleTalk[®], Bonjour[®], EtherTalk[®], LaserWriter[®], LocalTalk[®], Macintosh[®], Mac OS[®] et TrueType[®] sont des marques commerciales de Apple Computer, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

HP-GL[®], HP-UX[®] et PCL[®] sont des marques commerciales de Hewlett-Packard Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

IBM[®] et AIX[®] sont des marques commerciales de International Business Machines Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft[®], Vista[™], Windows[®] et Windows Server[™] sont des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Novell[®], NetWare[®], NDPS[®], NDS[®], Novell Directory Services[®], IPX[™] et Novell Distributed Print Services[™] sont des marques commerciales de Novell, Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

SunSM, Sun Microsystems[™] et Solaris[®] sont des marques commerciales de Sun Microsystems, Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

SWOP[®] est une marque commerciale de SWOP, Inc.

UNIX[®] est une marque commerciale aux États-Unis et dans d'autres pays, accordée sous licence exclusivement par le biais de X/Open Company Limited.

Au titre de partenaire ENERGY STAR[®], Xerox Corporation a déterminé que ce produit, configurations Phaser 4510DT et Phaser 4510DX, répond aux directives ENERGY STAR en matière d'efficacité énergétique. Le nom et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.



Sommaire

1 Utilisation des options de pilote d'imprimante

Caractéristiques du pilote d'imprimante	1-2
Sélection du papier à utiliser	1-3
Impression de plusieurs pages sur une feuille (N pages par feuille)	1-4
Impression de brochures	1-5
Impression de pages de séparation	1-7
Impression de pages de couverture	1-8
Échelonnement	1-10
Impression bord à bord	1-11
Impression de filigranes	1-12
Impression d'images inversées et d'images miroir	1-13
Création et enregistrement de formats personnalisés	1-14
Notification de fin de travail	1-15
Impression de types de travaux spéciaux	1-16
Envoi de travaux d'impression personnels, enregistrés personnels, sécurisés, enregistrés ainsi que d'épreuves	1-17
Envoi de travaux effectués via la fonction 'Imprimer avec'	1-18
Impression ou suppression de travaux d'impression sécurisés	1-19
Impression ou suppression de travaux d'impression personnels	1-19
Impression ou suppression de travaux d'épreuves et de travaux d'impression enregistrés	1-19
Impression ou suppression de travaux enregistrés personnels	1-20

2 Utilisation des polices

Types de polices	2-2
Téléchargement des polices	2-3
Impression d'échantillons de polices	2-4
Utilisation du panneau de commande	2-4
Utilisation de CentreWare IS	2-4

3 Mise en réseau

Logiciel de gestion d'imprimante	3-2
CentreWare Internet Services (IS)	3-2
CentreWare Web	3-3
Windows 2000 ou versions ultérieures	3-4
Étapes préliminaires	3-4
Étapes d'installation rapide au moyen du CD-ROM	3-4
Autres méthodes d'installation	3-5
Installation cliente de serveurs Windows 32 bits à 64 bits	3-8
Dépannage sous Windows 2000 ou versions ultérieures	3-9
Macintosh	3-11
Configuration requise	3-11
Étapes d'installation rapide au moyen du CD-ROM	3-11
Activation ou utilisation de TCP/IP ou AppleTalk pour Mac OS X, version 10.2 et ultérieure	3-12
Dépannage sous Macintosh (Mac OS X, version 10.2 et ultérieure)	3-14
UNIX (Linux)	3-15
Étapes d'installation rapide	3-15

4 Gestion de l'imprimante

Paramètres de l'imprimante	4-2
Paramètres de contrôle de l'imprimante	4-2
Paramètres de gestion du papier	4-10
Sécurité de l'imprimante	4-15
Sélection des paramètres d'administration	4-15
Sélection des paramètres de sécurité de l'imprimante	4-16
Configuration de HTTPS	4-16
Gestion des certificats	4-16
Configuration 802.1X	4-17
Verrouillage des menus du panneau de commande	4-17
Analyse de l'utilisation de l'imprimante	4-18
Comptabilité des travaux	4-18
Rapports de profil d'utilisation	4-19
Alertes MaiLinX	4-20
Outil d'analyse d'utilisation Xerox	4-21

- A** Spécifications de l'imprimante
 - B** Informations relatives aux réglementations
 - C** Fiche de sécurité du matériel
 - D** Recyclage et mise au rebut des produits
- Index**

Utilisation des options de pilote d'imprimante

1

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- Caractéristiques du pilote d'imprimante à la page 1-2
- Sélection du papier à utiliser à la page 1-3
- Impression de plusieurs pages sur une feuille (N pages par feuille) à la page 1-4
- Impression de brochures à la page 1-5
- Impression de pages de séparation à la page 1-7
- Impression de pages de couverture à la page 1-8
- Échelonnement à la page 1-10
- Impression bord à bord à la page 1-11
- Impression de filigranes à la page 1-12
- Impression d'images inversées et d'images miroir à la page 1-13
- Création et enregistrement de formats personnalisés à la page 1-14
- Notification de fin de travail à la page 1-15
- Impression de types de travaux spéciaux à la page 1-16

Caractéristiques du pilote d'imprimante

Le tableau suivant répertorie les nombreuses caractéristiques du pilote d'imprimante Xerox disponibles avec les différents systèmes d'exploitation. Cette section contient des informations supplémentaires sur ces caractéristiques ainsi que sur leur mode de sélection dans le pilote.

Caractéristique	Windows Vista, 2000, XP, Server 2003	Macintosh OS X, version 10.2 et 10.3	Macintosh OS X, version 10.4
Sélection du papier à utiliser (page 1-3)	●	●	●
Pages par feuille (page 1-4)	●	●	●
Impression de brochures (page 1-5)	●	●	●
Pages de séparation (page 1-7)	●	●	●
Pages de couverture (page 1-8)	●	●	●
Échelonnement (page 1-10)	●	●	●
Impression bord à bord (page 1-11)	●	●	●
Filigranes (page 1-12)	●		
Images inversées (page 1-13)	● ¹	● ¹	● ¹
Images miroir (page 1-13)	● ¹	● ¹	● ¹
Formats personnalisés (page 1-14)	●	●	●
Notification de fin de travail (page 1-15)	○	○	○
Impression sécurisée (page 1-16)	■	■	■
Impression d'épreuves (page 1-16)	■	■	■
Impression personnelle (page 1-16)	■	■	■
Impression enregistrée partagée (page 1-16)	■	■	■
Impressions de travaux enregistrés personnels (page 1-16)	■	■	■
Travaux enregistrés effectués via la fonction 'Imprimer avec' (page 1-16)	○	○	○

1 = PostScript uniquement

● = Caractéristique prise en charge

■ = Disponible uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.

○ = Disponible uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur et si elle est connectée à l'ordinateur via un réseau

Remarque : Consultez le site Web à l'adresse www.xerox.com/drivers pour obtenir les pilotes d'imprimante les plus récents.

Sélection du papier à utiliser


Lorsque vous envoyez un travail d'impression à l'imprimante, vous pouvez soit laisser le soin à celle-ci de sélectionner automatiquement le papier à utiliser selon le format de document et le type de papier définis, soit forcer l'imprimante à utiliser le papier qui est chargé dans un bac particulier.

Pour sélectionner le papier à utiliser à partir d'un pilote pris en charge :

Systeme d'exploitation	Étapes
Windows 2000 ou versions ultérieures	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez l'onglet Support/Réception. Le Récapitulatif support indique le support à utiliser pour le travail d'impression.2. Pour changer de support, cliquez sur le bouton situé à droite du récapitulatif pour afficher le menu déroulant de sélection de papier.<ul style="list-style-type: none">■ Pour spécifier un magasin, sélectionnez-le dans le menu Sélectionner par magasin.■ Pour spécifier un type de papier, sélectionnez-le dans le menu Autre type.■ Pour spécifier un format de papier, sélectionnez Autre format dans le menu, puis Format support de sortie dans la boîte de dialogue Format support.
Mac OS X (version 10.2 et ultérieure)	<ol style="list-style-type: none">1. Dans la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez Alimentation.2. Dans la liste déroulante Toutes les pages, sélectionnez Sélection automatique pour que l'imprimante sélectionne automatiquement le papier à utiliser selon vos paramètres d'application, ou choisissez le type de papier ou le bac voulu.

Impression de plusieurs pages sur une feuille (N pages par feuille)

Lors de l'impression d'un document de plusieurs pages, vous pouvez imprimer plusieurs pages sur une même feuille de papier. Imprimez 1, 2, 4, 6, 9 ou 16 pages par face.



Pour imprimer plusieurs pages sur une feuille de papier dans un pilote pris en charge :


Systeme d'exploitation	Étapes
Windows 2000 ou versions ultérieures	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez l'onglet Présentation/Filigrane.2. Sélectionnez l'option Pages par feuille.3. Cliquez sur le bouton correspondant au nombre de pages à imprimer sur chaque face de la feuille.
Mac OS X (version 10.2 et ultérieure)	<ol style="list-style-type: none">1. Dans la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur Marges.2. Sélectionnez le nombre de Page(s) par feuille et l'Orientation.

Impression de brochures


L'impression recto-verso permet d'imprimer un document sous la forme d'un livret. Vous pouvez créer des brochures pour tout format de papier pris en charge par l'impression recto-verso. L'imprimante réduit automatiquement chaque image de page et imprime quatre pages par feuille (deux de chaque côté). Les pages sont imprimées dans l'ordre, ce qui permet de les plier et de les agraffer de façon à créer une brochure.

Lorsque vous choisissez d'imprimer des brochures, vous pouvez également spécifier les options de *glissement* et de *petits fonds* dans les pilotes pris en charge.

- **Glissement** : spécifie de combien de points décaler les images de la page vers l'extérieur (en 10ièmes de point). Ceci compense l'épaisseur du papier plié. Autrement, les images de page se décaleraient légèrement vers l'extérieur lors du pliage. Vous pouvez sélectionner une valeur comprise entre 0 et 1,0 point.
- **Petits fonds** : permet de spécifier la distance horizontale (en points) entre les images de page. Un point représente 0,35 mm.



Glissement



Petits fonds

Les options supplémentaires suivantes sont disponibles dans certains pilotes pour l'impression de brochures :

- **Tracer des bordures** : permet d'imprimer une bordure autour de chaque page.
- **Format papier cible** : spécifie le format du papier pour le mode brochure.
- **De droite à gauche** : inverse l'ordre des pages d'une brochure.

Pour sélectionner une impression en mode brochure dans un pilote pris en charge :

Système d'exploitation	Étapes
Windows 2000 ou versions ultérieures	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez l'onglet Présentation/Filigrane.2. Sélectionnez l'onglet Disposition brochure. Si vous utilisez un pilote PostScript, cliquez sur le bouton Options cahier pour spécifier les valeurs de glissement et de petits fonds.3. Au besoin, sélectionnez l'option Tracer des bordures dans la liste déroulante.
Mac OS X (version 10.2 et ultérieure)	<ol style="list-style-type: none">1. Dans la boîte de dialogue Options du module de finition, cliquez sur Activer l'impression en mode brochure.2. Vous pouvez spécifier le glissement et les petits fonds, si nécessaire.3. Le cas échéant, sélectionnez le format papier dans la liste déroulante Format papier cible.

Impression de pages de séparation

Un *séparateur* (page de séparation ou feuille intercalaire) peut être insérée après un travail d'impression, entre ses différents exemplaires ou entre ses différentes pages. Spécifiez le bac à utiliser comme source pour les pages de séparation.

Pour spécifier les pages de séparation dans un pilote pris en charge :

Système d'exploitation	Étapes
Windows 2000 ou versions ultérieures	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez l'onglet Support/Réception.2. Cliquez sur le bouton situé à droite du récapitulatif support et sélectionnez Séparateurs dans la liste déroulante.3. Dans la boîte de dialogue Séparateurs, sélectionnez l'option de séparateurs ainsi que le bac à utiliser.
Mac OS X (version 10.2 et ultérieure)	<ol style="list-style-type: none">1. Dans la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez Fonctions d'imprimante dans la liste déroulante.2. Dans Options d'alimentation papier, sélectionnez le bac à utiliser pour les pages de séparation dans la liste déroulante Source papier dernière page.

Impression de pages de couverture

Une page de couverture est la première ou la dernière page d'un document. Cette imprimante permet de choisir, pour la couverture d'un document, une source de papier différente de celle du corps du document. Par exemple, vous pouvez utiliser le papier à en-tête de votre société pour la première page d'un document, ou des cartes (aussi appelées supports cartonnés) pour les première et dernière pages d'un rapport.

- Tout bac papier peut être utilisé comme source pour l'impression des pages de couverture.
- Vérifiez que la page de couverture est du même format que le papier employé pour le reste du document. Si vous spécifiez dans le pilote un format différent de celui contenu dans le bac que vous avez sélectionné comme source de pages de couverture, celles-ci s'imprimeront sur le même papier que le reste du document.

Vous avez plusieurs choix pour les pages de couverture :

- **Aucune** : imprime les première et dernière pages de votre document en utilisant le même bac que le reste du document.
- **Première** : imprime la première page sur du papier provenant du bac spécifié.
- **Première et dernière** : imprime les première et dernière pages sur du papier provenant du bac spécifié.

Page de couverture	Option d'impression	Pages imprimées sur la couverture
Première	Impression recto	Page 1
	Impression recto-verso	Pages 1 et 2
Dernière	Impression recto	Dernière page
	impression recto-verso (nombre de pages impair)	Dernière page
	Impression recto-verso (nombre de pages pair)	Deux dernières pages

Pour que la deuxième de couverture demeure vierge en mode d'impression recto-verso, la page deux du document doit être vierge. Pour que la quatrième de couverture du document demeure vierge, insérez des pages vierges comme indiqué dans le tableau suivant.

Option d'impression	Dernière page de texte	Pages vierges
Impression recto		Ajoutez une page vierge à la fin du document.
Impression recto-verso	Nombre impair	Ajoutez deux pages vierges à la fin du document.
	Nombre pair	Ajoutez une page vierge à la fin du document.

Pour sélectionner des pages de couverture dans un pilote pris en charge :

Système d'exploitation	Étapes
Windows 2000 ou versions ultérieures	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez l'onglet Support/Réception.2. Cliquez sur le bouton à droite du Récapitulatif support et sélectionnez Couvertures.3. Dans la boîte de dialogue Couvertures, sélectionnez l'option de couvertures ainsi que le bac à utiliser.
Mac OS X (version 10.2 et ultérieure)	<ol style="list-style-type: none">1. Dans la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez Alimentation.2. Sélectionnez Première page et choisissez ensuite le bac à utiliser pour les couvertures.3. Dans Options d'alimentation papier, sélectionnez le bac à utiliser pour les pages de couverture dans la liste déroulante Source papier dernière page. <p>Remarque : pour l'impression de brochures, l'option Source papier dernière page doit être sélectionnée pour la page de couverture.</p>

Échelonnement

Vous pouvez réduire ou agrandir les images de votre page au moment de l'impression en sélectionnant une valeur d'échelonnement comprise entre 25 et 400 pour cent. La valeur par défaut est 100 pour cent.



Pour sélectionner l'échelonnement dans un pilote pris en charge :

Systeme d'exploitation	Étapes
Windows 2000 ou versions ultérieures	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez l'onglet Support/Réception. 2. Cliquez sur le bouton à droite de Récapitulatif support et sélectionnez Autre format ou Sélection avancée du support. 3. Choisissez une option dans la liste déroulante Options de mise à l'échelle. 4. Si vous sélectionnez Mise à l'échelle manuelle, entrez une valeur en pourcentage dans la case prévue.
Mac OS X (version 10.2 et ultérieure)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Fichier. 2. Sélectionnez Format d'impression. 3. Spécifiez le pourcentage dans la zone Échelle.

Voir aussi :

[Impression bord à bord](#) à la page 1-11

Impression bord à bord

Vous pouvez imprimer des documents jusqu'au bord de la page au lieu d'utiliser les marges standard.

Pour imprimer des documents jusqu'au bord de la page dans un pilote pris en charge :

Systeme d'exploitation	Étapes
Windows 2000 ou versions ultérieures	<ol style="list-style-type: none">1. Cliquez sur l'onglet Avancé.2. Cliquez sur Activé pour le paramètre Impression bord à bord.
Mac OS X (version 10.2 et ultérieure)	<ol style="list-style-type: none">1. Soumettez votre travail d'impression depuis l'application. Dans la liste déroulante Imprimante, sélectionnez l'imprimante Phaser 4510.2. Dans la liste déroulante, sélectionnez Options d'alimentation papier.3. Cliquez sur Activé pour le paramètre Impression bord à bord.


Remarque : Lorsque l'option **Activé** est sélectionnée pour le paramètre **Impression bord à bord**, les documents sont imprimés jusqu'au bord de la page. Lorsque l'option **Désactivé** est sélectionnée, les documents sont imprimés avec les marges standard.

Voir aussi :

[Échelonnement](#) à la page 1-10

Impression de filigranes

Un filigrane est un texte complémentaire pouvant être imprimé sur une ou plusieurs pages. Par exemple, des mots comme Brouillon, ou Confidentiel, que vous pourriez apposer avec un tampon sur une feuille avant distribution, peuvent être insérés dans un filigrane.



Dans certains pilotes Windows, vous pouvez :

- créer un filigrane ;
- modifier le texte, la couleur, la position et l'angle d'un filigrane existant ;
- placer un filigrane sur la première page ou sur chaque page d'un document ;
- imprimer un filigrane au premier plan ou en arrière-plan, ou encore le fusionner avec le travail d'impression ;
- utiliser un graphique pour le filigrane ;
- utiliser un horodatage pour le filigrane.

Remarque : certaines applications ne prennent pas en charge l'impression de filigranes.


Pour sélectionner, créer et modifier des filigranes avec un pilote Windows pris en charge :

Système d'exploitation	Étapes
Windows 2000 ou versions ultérieures	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez l'onglet Présentation/Filigrane.<ul style="list-style-type: none">■ Pour utiliser un filigrane existant, sélectionnez-le dans la liste déroulante Filigranes.■ Pour modifier le filigrane, cliquez sur le bouton Modifier afin d'afficher la boîte de dialogue Éditeur de filigrane.■ Pour créer un filigrane, cliquez sur Nouveau, puis utilisez la boîte de dialogue Éditeur de filigrane.2. Dans la liste déroulante Filigranes de la zone Options :<ul style="list-style-type: none">■ Choisissez d'imprimer le filigrane au premier plan ou en arrière-plan, ou encore de le fusionner avec le travail d'impression.■ Choisissez d'imprimer le filigrane sur toutes les pages ou uniquement sur la première page.

Impression d'images inversées et d'images miroir

Vous pouvez imprimer vos pages sous forme d'images inversées (inversion des zones claires et sombres dans l'image imprimée) ou d'images miroir (retournement horizontal des images sur les pages au moment de l'impression).

Remarque : Les options **Image inversée** et **Image miroir** sont disponibles uniquement dans le pilote PostScript.



Pour imprimer des images inversées ou des images miroir dans un pilote pris en charge :

Système d'exploitation	Étapes
Pilote PostScript Windows 2000 ou versions ultérieures	<ol style="list-style-type: none">1. Cliquez sur l'onglet Avancé.2. Sélectionnez Oui pour Image miroir ou Image inversée.

Création et enregistrement de formats personnalisés

Les imprimantes Phaser 4510 peuvent imprimer sur du papier de format personnalisé à partir de tous les bacs. Vous pouvez enregistrer les paramètres de format personnalisé dans un pilote d'imprimante pris en charge. Puisque ces formats personnalisés sont enregistrés dans le système d'exploitation de l'ordinateur, vous pouvez les sélectionner dans vos applications.

Remarque : Pour plus d'informations sur le chargement et l'impression sur du papier de format personnalisé, voir le chapitre [Notions fondamentales sur l'impression](#) dans le *Guide d'utilisation* sur le site Web www.xerox.com/office/4510support.

Pour créer et enregistrer un format personnalisé dans un pilote pris en charge :

Système d'exploitation	Étapes
Windows 2000 ou versions ultérieures	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez l'onglet Support/Réception.2. Cliquez sur le bouton à droite du Récapitulatif support et sélectionnez Autre format.3. Dans la boîte de dialogue Configuration du format, sélectionnez Nouveau dans la liste déroulante Format support de sortie.4. Dans la boîte de dialogue Nouveau format personnalisé, entrez un nom suffisamment descriptif dans la zone Nom, puis entrez les dimensions du nouveau format dans les zones Largeur et Hauteur.5. Cliquez sur le bouton OK.
Mac OS X (version 10.2 et ultérieure)	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez Format d'impression dans le menu Fichier.2. Sélectionnez l'imprimante Phaser 4510.3. Dans la liste déroulante Taille du papier, sélectionnez Gérer les tailles personnalisées.4. Cliquez sur le bouton + pour ajouter un nouveau format de page personnalisé.5. Fournissez un nom descriptif pour le format de page personnalisé et entrez les informations relatives au format de page et aux marges.

Notification de fin de travail

Vous pouvez choisir de recevoir une notification lorsque l'impression de votre travail est terminée. Un message dans le coin inférieur droit de l'écran de l'ordinateur indique le nom du travail et le nom de l'imprimante sur laquelle il a été imprimé.

Remarque : cette fonction est disponible uniquement si l'imprimante est connectée à l'ordinateur via un réseau.

Pour sélectionner la notification de fin de travail dans un pilote pris en charge :

Système d'exploitation	Étapes
Windows 2000 ou versions ultérieures	<ol style="list-style-type: none">1. En bas de n'importe quel onglet, cliquez sur le bouton État (suite).2. Dans le menu PrintingScout, sélectionnez M'avertir lorsque les travaux sont terminés ou ont échoué ou bien M'avertir lorsque les travaux sont terminés.
Pilote Mac OS X (version 10.2 et ultérieure)	<ol style="list-style-type: none">1. Cliquez sur le volet Dépannage.2. Activez la case à cocher M'avertir lorsque mon travail est terminé.

Impression de types de travaux spéciaux

Cette section aborde les points suivants :

- Envoi de travaux d'impression personnels, enregistrés personnels, sécurisés, enregistrés ainsi que d'épreuves à la page 1-17
- Envoi de travaux effectués via la fonction 'Imprimer avec' à la page 1-18
- Impression ou suppression de travaux d'impression sécurisés à la page 1-19
- Impression ou suppression de travaux d'impression personnels à la page 1-19
- Impression ou suppression de travaux d'épreuves et de travaux d'impression enregistrés à la page 1-19
- Impression ou suppression de travaux enregistrés personnels à la page 1-20

Les types de travaux spéciaux suivants peuvent être sélectionnés lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur :

- **Impression personnelle** : imprime le travail lorsque vous sélectionnez votre nom d'utilisateur à partir du panneau de commande ou dans CentreWare IS.
- **Impression sécurisée** : imprime le travail seulement après la saisie du mot de passe à quatre chiffres sur le panneau de commande.
- **Impression d'épreuves** : imprime un seul exemplaire du travail pour vous permettre de corriger la copie. Si vous voulez imprimer des copies supplémentaires, sélectionnez le nom du travail sur le panneau de commande.
- **Travaux enregistrés partagés** : enregistre le travail sur le disque dur pour vous permettre de l'imprimer à la demande depuis le panneau de commande. Le travail n'est pas supprimé après l'impression.
- **Travaux enregistrés personnels** : stocke le travail sur le disque dur avec votre mot de passe pour vous permettre à vous uniquement de l'imprimer à partir du panneau de commande. Le travail n'est pas supprimé après l'impression.
- **Imprimer avec** : imprime les travaux existants enregistrés personnels ou partagés en même temps que le travail en cours. Le travail en cours est supprimé après l'impression.

Envoi de travaux d'impression personnels, enregistrés personnels, sécurisés, enregistrés ainsi que d'épreuves

Utilisez un pilote pris en charge pour spécifier un travail comme travail d'impression personnel, enregistré personnel, sécurisé, enregistré ou comme travail d'impression d'épreuve.

Systeme d'exploitation	Étapes
Windows 2000 ou versions ultérieures	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez l'onglet Support/Réception.2. Choisissez un type de travail sous l'option correspondante.3. Dans la boîte de dialogue :<ul style="list-style-type: none">■ Si le travail d'impression est sécurisé, entrez votre code d'accès à quatre chiffres.■ Pour un travail d'impression d'épreuves ou d'impression enregistré, entrez le nom à attribuer au travail.■ Pour un travail enregistré personnel, entrez votre code d'accès à quatre chiffres et le nom à affecter au travail.4. Cliquez sur le bouton OK.
Mac OS X (version 10.2 et ultérieure)	<p>Dans la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez un type de travail dans la liste déroulante correspondante.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pour un travail sécurisé ou un travail enregistré personnel, entrez un nombre à quatre chiffres, compris entre 0000 et 9999, dans le champ Mot de passe numérique.■ Pour un travail d'impression d'épreuves ou un travail d'impression enregistré, entrez un nom de document (jusqu'à 20 caractères alphabétiques) dans le champ Nom du document.

Envoi de travaux effectués via la fonction 'Imprimer avec'

Pour sélectionner les travaux à envoyer avec votre travail en cours dans un pilote pris en charge :

Système d'exploitation	Étapes
Windows 2000 ou versions ultérieures	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez l'onglet Support/Réception.2. Sélectionnez Imprimer avec dans Type de travail.3. Dans la boîte de dialogue Imprimer avec, sélectionnez un travail enregistré personnel ou un travail enregistré partagé dans la liste de gauche pour l'imprimer avec le travail en cours, puis cliquez sur le bouton Ajouter pour l'ajouter dans la liste Travail final de droite.4. Pour changer l'ordre des travaux à imprimer, sélectionnez le travail à déplacer dans la liste de droite, puis cliquez sur le bouton Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas.5. Cliquez sur le bouton OK.
Mac OS X (version 10.2 et ultérieure)	<ol style="list-style-type: none">1. Dans la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez Imprimer avec dans la liste déroulante Type de travail.2. Entrez un nombre à quatre chiffres, compris entre 0000 et 9999 dans le champ Mot de passe numérique, puis cliquez sur le bouton Définir.3. Sélectionnez un travail enregistré personnel ou un travail enregistré partagé dans la liste de gauche pour l'imprimer avec le travail en cours, puis cliquez sur le bouton Déplacer vers la droite.4. Pour changer l'ordre des travaux à imprimer, sélectionnez le travail à déplacer dans la liste de droite, puis cliquez sur le bouton Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas.

Remarque : la fonction "Imprimer avec" n'est pas disponible pour les imprimantes utilisant une connexion USB ou AppleTalk.

Impression ou suppression de travaux d'impression sécurisés

Pour imprimer ou supprimer un travail d'impression sécurisé, entrez le mot de passe à quatre chiffres correspondant sur le panneau de commande :

1. Sélectionnez **Fonctions Walk-Up** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Travaux d'impression sécurisés** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez votre nom d'utilisateur et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez le chiffre correspondant au premier chiffre du mot de passe numérique et appuyez sur le bouton **OK** pour le valider.
5. Recommencez l'étape 4 pour les trois chiffres suivants.

Remarque : Si vous avez entré moins de quatre chiffres dans le champ **Mot de passe** du pilote, entrez des zéros avant votre mot de passe afin d'obtenir une entrée de quatre chiffres sur le panneau de commande. Par exemple, si vous avez entré **222** dans le pilote, entrez **0222** sur le panneau de commande. Utilisez le bouton **Précédent** pour revenir à un chiffre précédent.

6. Si vous avez envoyé plusieurs travaux d'impression sécurisés avec ce mot de passe, sélectionnez le travail voulu ou sélectionnez **Tous** et appuyez sur le bouton **OK**.
7. Sélectionnez **Imprimer et supprimer** ou **Supprimer** et appuyez sur **OK** pour lancer l'impression ou la suppression.

Impression ou suppression de travaux d'impression personnels

Pour imprimer ou supprimer un travail d'impression personnel, sélectionnez votre nom d'utilisateur sur le panneau de commande :

1. Sélectionnez **Fonctions Walk-Up** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Travaux d'impression personnels** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez votre nom d'utilisateur et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Imprimer et supprimer** ou **Supprimer** et appuyez sur le bouton **OK**.

Impression ou suppression de travaux d'épreuves et de travaux d'impression enregistrés

Pour imprimer un travail d'impression enregistré ou le reste des copies d'un travail d'impression d'épreuves, sélectionnez le nom du travail sur le panneau de commande :

1. Sélectionnez **Fonctions Walk-Up** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Travaux d'impression d'épreuves** ou **Travaux d'impression enregistrés** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez le nom du travail et appuyez sur le bouton **OK**.

4. Sélectionnez **Imprimer et supprimer** (pour les impressions d'épreuves), **Imprimer et enregistrer** (pour les travaux d'impression enregistrés) ou **Supprimer** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Si vous décidez d'imprimer, définissez le nombre de copies souhaité et appuyez sur le bouton **OK** pour lancer l'impression.

Impression ou suppression de travaux enregistrés personnels

Pour imprimer ou supprimer un travail d'impression enregistré personnel, sélectionnez-le sur le panneau de commande :

1. Sélectionnez **Fonctions Walk-Up** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Travaux enregistrés personnels** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez le nom du travail et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez le chiffre correspondant au premier chiffre du mot de passe numérique et appuyez sur le bouton **OK** pour le valider.
5. Recommencez l'étape 4 pour les trois chiffres suivants.

Remarque : Si vous avez entré moins de quatre chiffres dans le champ **Mot de passe** du pilote, entrez des zéros avant votre mot de passe afin d'obtenir une entrée de quatre chiffres sur le panneau de commande. Par exemple, si vous avez entré **222** dans le pilote, entrez **0222** sur le panneau de commande. Utilisez le bouton **Précédent** pour revenir à un chiffre précédent.

6. Sélectionnez le travail souhaité et appuyez sur le bouton **OK**.
7. Sélectionnez **Imprimer et enregistrer** ou **Supprimer** et appuyez sur **OK** pour lancer l'impression ou la supprimer.

Utilisation des polices

2

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- [Types de polices](#) à la page 2-2
- [Téléchargement des polices](#) à la page 2-3
- [Impression d'échantillons de polices](#) à la page 2-4

Types de polices

L'imprimante utilise les types de police suivants :

- Polices résidentes
- Polices téléchargées sur le disque dur ou dans la mémoire flash
- Polices téléchargées dans la mémoire de l'imprimante
- Polices téléchargées avec le travail d'impression depuis l'application

Le logiciel ATM (Adobe Type Manager) permet à l'ordinateur d'afficher ces polices sur l'écran de l'ordinateur telles qu'elles apparaissent dans vos impressions.

Si ATM n'est pas installé sur l'ordinateur :

1. Installez-le à partir du *Software and Documentation CD-ROM* (Logiciels et documentation).
2. Installez les polices d'écran de l'imprimante correspondant à votre ordinateur à partir du dossier ATM.

Remarque : ATM n'est pas pris en charge sur les systèmes Windows 64 bits.

Téléchargement des polices

En complément des polices résidentes (toujours disponibles pour l'impression), des polices peuvent être téléchargées depuis votre ordinateur et stockées dans la mémoire ou sur le disque dur de l'imprimante ou bien, dans la mémoire flash. Le téléchargement de polices vers une imprimante peut améliorer les performances d'impression et réduire le trafic réseau.

Vous pouvez afficher, imprimer et télécharger les polices PostScript, PCL et TrueType à l'aide du Gestionnaire de polices CentreWare. Cet utilitaire permet de gérer les polices, les macros et les formulaires sur le disque dur d'une imprimante.

Pour télécharger et installer le Gestionnaire de polices sur des systèmes d'exploitation Windows :

1. Accédez à la page Web : www.xerox.com/office/pmttools.
2. Choisissez l'imprimante dans la liste déroulante **Select Product** (Sélectionnez un produit).
3. Cliquez sur **Additional Utilities** (Utilitaires supplémentaires) dans la liste **Printer Utilities** (Utilitaires d'imprimante).
4. Sélectionnez votre système d'exploitation.
5. Recherchez le **Gestionnaire de polices** (Font Management Utility) CentreWare et effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Windows : Enregistrez le fichier **.exe** sur votre ordinateur.
 - Macintosh : Sélectionnez **Lancer** pour télécharger le fichier **.hqx**.
6. Installez le gestionnaire de polices.

Remarque : si vous mettez l'imprimante hors tension, les polices que vous avez téléchargées en mémoire seront supprimées. Vous devrez les télécharger de nouveau à la mise sous tension de l'imprimante. Les polices téléchargées sur le disque dur ne sont pas effacées lorsque l'imprimante est mise hors tension.

Impression d'échantillons de polices

Cette section aborde les points suivants :

- Utilisation du panneau de commande à la page 2-4
- Utilisation de CentreWare IS à la page 2-4

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour imprimer une liste des polices PostScript ou PCL disponibles :

- Le panneau de commande de l'imprimante
- CentreWare IS

Utilisation du panneau de commande

Pour imprimer la liste des polices PostScript ou PCL à partir du panneau de commande :

1. Sélectionnez **Informations** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Pages d'informations** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Polices PCL** ou **Polices PostScript** et appuyez sur le bouton **OK** pour lancer l'impression.

Utilisation de CentreWare IS

Pour imprimer une liste des polices PostScript ou PCL à partir de CentreWare IS :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Sélectionnez le dossier **Émulations** dans le volet de navigation gauche.
5. Sélectionnez **Fichiers de polices**.
6. Sélectionnez les polices **PostScript** ou **PCL**.
7. Imprimez la liste des polices à partir du navigateur.

Mise en réseau

3

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- [Logiciel de gestion d'imprimante](#) à la page 3-2
- [Windows 2000 ou versions ultérieures](#) à la page 3-4
- [Macintosh](#) à la page 3-11
- [UNIX \(Linux\)](#) à la page 3-15

Ce chapitre contient des informations détaillées à l'intention de l'administrateur système. Des informations supplémentaires au sujet de la qualité d'impression, de la maintenance et du dépannage sont fournies dans le *Guide d'utilisation*.

Voir aussi :

Guide d'utilisation sur le site Web www.xerox.com/office/4510support

Logiciel de gestion d'imprimante

Cette section aborde les points suivants :

- CentreWare Internet Services (IS) à la page 3-2
- CentreWare Web à la page 3-3

CentreWare Internet Services (IS)

CentreWare IS possède une interface simple d'utilisation, qui vous permet de gérer, configurer et contrôler les imprimantes réseau à partir de votre bureau au moyen d'un serveur Web incorporé. CentreWare IS permet aux administrateurs d'accéder facilement aux fonctions d'état, de configuration et de diagnostic de l'imprimante. CentreWare IS permet aussi aux utilisateurs d'accéder à l'état de l'imprimante, ainsi qu'à certaines fonctions d'impression, telles que l'impression des travaux enregistrés. Avec le logiciel CentreWare IS, vous pouvez gérer et accéder à vos imprimantes sur un réseau TCP/IP à l'aide d'un navigateur Web.

CentreWare IS offre les possibilités suivantes :

- Vérification de l'état des consommables à partir de votre bureau, évitant ainsi d'avoir à vous déplacer vers le système d'impression. Accès aux enregistrements de comptabilité des travaux pour allouer les coûts d'impression et prévoir les achats de consommables.
- Définition d'une recherche d'imprimantes réseau et affichage de la liste des imprimantes en utilisant le voisinage imprimante. La liste fournit les informations d'état actuelles et vous permet de gérer les imprimantes indépendamment des serveurs réseau et des systèmes d'exploitation.
- Configuration des imprimantes à partir de votre bureau. CentreWare IS facilite la copie des paramètres d'une imprimante vers une autre.
- Configuration et utilisation d'un système d'impression simple basé sur un navigateur Web. Des documents de marketing, des documents commerciaux, des formulaires professionnels ou tout autre type de documents, fréquemment utilisés, peuvent être enregistrés sous la forme d'un groupe, avec leurs paramètres de pilote d'origine et réimprimés instantanément à haute vitesse depuis n'importe quel navigateur. Une imprimante dotée d'un disque dur est requise pour prendre en charge ces fonctions. Pour certains modèles d'imprimantes, une configuration de type DX est requise pour prendre en charge ces fonctions.
- Élimination rapide des problèmes d'impression grâce à l'utilisation de diagnostics intégrés.
- Définition d'un lien vers la page de support de votre serveur Web local.
- Accès aux manuels en ligne et aux informations de support technique qui se trouvent sur le site Web Xerox.

Remarque : CentreWare IS nécessite seulement un navigateur Web et une connexion TCP/IP reliant l'imprimante au réseau (dans des environnements Windows, Macintosh ou UNIX). Les protocoles TCP/IP et HTTP doivent être activés dans l'imprimante. JavaScript est requis pour accéder aux pages du Voisinage imprimante. Si JavaScript est désactivé, un message d'avertissement s'affiche et les pages ne fonctionneront pas correctement.

Pour plus d'informations sur CentreWare IS, cliquez sur le bouton **Aide** dans CentreWare IS afin d'accéder à l'aide en ligne.

Voir aussi :

Didacticiel des Services Internet CentreWare sur le site Web
www.xerox.com/office/4510support

CentreWare Web

CentreWare Web est une application de gestion, d'installation et de dépannage d'imprimante multiconstructeurs. Utilisez CentreWare Web pour gérer, installer et dépanner à distance des imprimantes sur votre réseau à l'aide d'un navigateur Web. Les imprimantes sont localisées au moyen d'une découverte de réseau ou de serveurs d'impression et gérées sur des réseaux TCP/IP à l'aide du protocole RFC-1759 SNMP (Simple Network Management Protocol).

CentreWare Web offre les possibilités suivantes :

- Ajout distant de ports, de files d'attente et de pilotes sous Windows 2000, Windows XP et Windows Server 2003.
- Assistants d'installation, de dépannage, de mise à niveau et de clonage aidant les utilisateurs à exécuter des tâches administratives.
- Installation de CentreWare Web sur un serveur et mise à disposition de l'application pour tous les clients du réseau avec un accès Internet.
- Prise en charge de plusieurs utilisateurs et mise en place de différents niveaux/privileges d'accès utilisateur, tels qu'administrateurs ou invités.
- Découverte d'imprimantes sur des sous-réseaux locaux et distants.
- Découverte automatique et planifiée d'imprimantes.
- Génération de rapports.
- Connexion aux serveurs d'impression Web pour bénéficier des fonctionnalités supplémentaires spécifiques à l'imprimante, notamment l'aide.

Pour de plus amples informations, visitez la page Web www.xerox.com/office/pmtools et sélectionnez votre modèle d'imprimante.

Windows 2000 ou versions ultérieures

Cette section aborde les points suivants :

- [Étapes préliminaires](#) à la page 3-4
- [Étapes d'installation rapide au moyen du CD-ROM](#) à la page 3-4
- [Autres méthodes d'installation](#) à la page 3-5
- [Dépannage sous Windows 2000 ou versions ultérieures](#) à la page 3-9

Étapes préliminaires

Ces opérations préliminaires doivent être effectuées pour toutes les imprimantes :

1. Vérifiez que l'imprimante est branchée, mise **sous tension** et connectée à un réseau actif.
2. Vérifiez que l'imprimante reçoit les informations réseau en observant les voyants du panneau arrière ou sur le serveur d'impression CentreDirect externe. Lorsque l'imprimante est connectée à un réseau en service recevant du trafic, son voyant de liaison est vert et son voyant de trafic orange clignote rapidement.
3. Passez à « Étapes d'installation rapide au moyen du CD-ROM » ou à « Autres méthodes d'installation » selon la méthode d'installation que vous souhaitez mettre en œuvre.
4. Imprimez la page de configuration et conservez-la pour y faire référence ultérieurement.

Étapes d'installation rapide au moyen du CD-ROM

Pour installer le pilote de l'imprimante :

1. Insérez le *Software and Documentation CD-ROM* (Logiciels et documentation) dans le lecteur de CD de l'ordinateur. Si le programme d'installation ne démarre pas, procédez comme suit :
 - a. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Exécuter**.
 - b. Dans la fenêtre **Exécuter**, tapez **<lettre du lecteur de CD>:\INSTALL.EXE**.
2. Sélectionnez la langue souhaitée dans la liste proposée.
3. Choisissez **Installer le pilote de l'imprimante**.
4. Lisez le Contrat de licence du logiciel Xerox.
5. Cliquez sur **J'accepte** pour indiquer que vous acceptez les termes du contrat de licence.
6. Dans la boîte de dialogue **Sélectionner une imprimante**, la valeur par défaut **Utiliser la technologie Walk-Up (recommandée pour les imprimantes réseau)** est sélectionnée. Cliquez sur **Suivant**.
7. Suivez les instructions d'utilisation de la technologie Walk-Up affichées.
8. Cliquez sur **Quitter le programme**.

Remarque : Si la boîte de dialogue Technologie Walk-Up reste affichée après les étapes 1 à 6, cliquez sur le bouton **Annuler**, puis sur **Sélectionner parmi ces imprimantes détectées**. Suivez les instructions affichées pour terminer la procédure d'installation.

Autres méthodes d'installation

Votre imprimante peut également être installée sur un réseau via l'une des méthodes suivantes :

- Protocole TCP/IP Microsoft
- Port IPP Microsoft

Vous pouvez contrôler ou configurer l'imprimante avec CentreWare IS et un navigateur Web si votre imprimante est connectée à un réseau sur lequel le protocole TCP/IP est activé.

Remarque : les méthodes CentreWare ne sont pas décrites dans la présente section. Voir [Logiciel de gestion d'imprimante](#) à la page 3-2 (CentreWare IS).

Protocole TCP/IP Microsoft

Remarque : pour que les procédures Windows XP correspondent à celles présentées ci-dessous, sélectionnez le **style de menu classique**. Pour ce faire, cliquez sur **Démarrer**, sur **Panneau de configuration**, puis sur **Barre des tâches et menu Démarrer**. Sélectionnez l'onglet **Menu Démarrer**, puis **Menu Démarrer classique**. Cliquez sur **OK**.

Pour vérifier que le protocole TCP/IP est installé :

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Favoris réseau** présente sur le bureau, puis cliquez sur **Propriétés**.
2. Cliquez avec le bouton droit sur **Connexion au réseau local**, puis cliquez sur **Propriétés**.
3. Cliquez sur l'onglet **Général** et vérifiez que **Protocole Internet (TCP/IP)** est installé.
 - Si la case Protocole Internet (TCP/IP) est cochée, le logiciel est installé.
 - Si cette case n'est pas cochée, le logiciel n'est pas installé. Installez le logiciel TCP/IP en utilisant la documentation fournie par Microsoft, puis revenez au présent document.

Ajout de l'imprimante

Pour ajouter l'imprimante :

1. Sur le bureau, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Paramètres**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Sous **Windows 2000**, cliquez sur **Imprimantes**, double-cliquez sur **Ajout d'imprimante** pour démarrer l'Assistant Ajout d'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Sous **Windows XP et Windows Server 2003**, cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez deux fois sur **Ajouter une imprimante** pour lancer l'Assistant Ajout d'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Cliquez sur le bouton **Imprimante locale**, puis sur **Suivant**.
4. Cliquez sur le bouton **Créer un nouveau port**.
5. Sélectionnez **Port TCP/IP standard** dans le menu déroulant Ajouter un type de port, puis cliquez sur **Suivant**.
6. Cliquez sur **Suivant**.

7. Entrez l'adresse IP de l'imprimante à utiliser, dans la zone de texte **Nom d'imprimante ou Adresse IP**. Cliquez sur **Suivant**.
8. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Cliquez sur **Terminer** dans la fenêtre **Confirmation** si les données sont correctes.
 - Cliquez sur le bouton **Précédent** pour corriger les données si elles sont incorrectes, puis sélectionnez **Terminer** dans la fenêtre **Confirmation**.

Configuration de l'imprimante

Pour configurer l'imprimante :

1. Insérez le *Software and Documentation CD-ROM* (Logiciels et documentation) dans le lecteur de CD de l'ordinateur et cliquez sur **Disque fourni**.
2. Cliquez sur le bouton **Parcourir**, puis sélectionnez le répertoire contenant les pilotes Windows 2000 ou Windows XP.
3. Sélectionnez le fichier ***.INF**, puis cliquez sur **Ouvrir**.
4. Vérifiez le chemin d'accès et le nom du fichier, puis cliquez sur **OK**.
5. Entrez le nom de l'imprimante et indiquez si cette imprimante doit être utilisée par défaut. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Si l'imprimante n'est pas partagée, cliquez sur **Suivant**.
 - Si l'imprimante est partagée, entrez un **Nom de partage**, cochez la case **Partager**, puis cliquez sur **Suivant**.

Impression d'une page de test

Un message vous invite à imprimer une page de test.

1. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Cliquez sur **Oui** pour imprimer une page de test, puis sélectionnez **Suivant**.
 - Cliquez sur **Non** si vous ne souhaitez pas imprimer une page de test, puis sélectionnez **Suivant**.
2. Sélectionnez l'une de ces options dans l'écran **Fin de l'Assistant Ajout d'imprimante** :
 - Cliquez sur le bouton **Terminer** si les données présentées sont correctes. Passez à l'étape 3.
 - Cliquez sur le bouton **Précédent** pour corriger les données si elles sont incorrectes, puis sélectionnez **Terminer** dans l'Assistant Ajout d'imprimante si elles vous conviennent. Passez à l'étape 3.
3. Si vous avez imprimé une page de test, un message vous demande de vérifier l'impression de cette page :
 - Cliquez sur **Oui** si la page de test s'est imprimée.
 - Cliquez sur **Non** si elle ne s'est pas imprimée ou si elle ne s'est pas correctement imprimée.

Voir aussi :

[Dépannage sous Windows 2000 ou versions ultérieures](#) à la page 3-9

Port IPP Microsoft

Pour obtenir l'URL de l'imprimante et créer une imprimante IPP (Internet Printing Protocol), procédez comme suit.

Obtention de l'URL (chemin d'accès réseau) de l'imprimante

Pour obtenir l'adresse URL de l'imprimante :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Sélectionnez **Propriétés**.
4. Sélectionnez le dossier **Protocoles** dans la barre latérale gauche.
5. Sélectionnez **IPP**. Le champ Chemin d'accès réseau de la page Paramètres IPP indique l'URL de l'imprimante.

Création d'une imprimante IPP

Pour créer une imprimante IPP :

1. Sur le bureau, dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres**, puis sur **Imprimantes**.
2. Double-cliquez sur **Ajouter une imprimante** pour lancer l'assistant Ajout d'imprimante Microsoft.
3. Sélectionnez **Imprimante réseau**, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Lorsque l'invite **URL** s'affiche (Windows 2000, Windows XP), entrez l'URL de l'imprimante sous la forme suivante :

http://adresse-ip-imprimante/ipp

Remarque : remplacez adresse-ip-imprimante par l'adresse IP ou le nom DNS de l'imprimante.

5. Cliquez sur **Suivant**.

Configuration de l'imprimante

Pour configurer l'imprimante :

1. Insérez le *Software and Documentation CD-ROM* (Logiciels et documentation) dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur et cliquez sur **Disque fourni**.
2. Cliquez sur le bouton **Parcourir**, puis sélectionnez le répertoire contenant les pilotes Windows 2000 ou Windows XP.
3. Sélectionnez le fichier ***.INF**, puis cliquez sur **Ouvrir**.
4. Vérifiez le chemin d'accès et le nom du fichier, puis cliquez sur **OK**.

5. Entrez le nom de l'imprimante et indiquez si cette imprimante doit être utilisée par défaut. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Si l'imprimante n'est pas partagée, cliquez sur **Suivant**.
 - Si l'imprimante est partagée, entrez un **Nom de partage**, cochez la case **Partager**, puis cliquez sur **Suivant**.
7. Cliquez sur **Suivant**.

Installation cliente de serveurs Windows 32 bits à 64 bits

Pour effectuer une installation sous Windows XP et Windows Server 2003 à partir d'un serveur 64 bits :

1. Recherchez et installez le pilote Windows 64 bits sur le *Software and Documentation CD-ROM* (Logiciels et documentation).
2. Cliquez avec le bouton droit sur **Poste de travail**, puis sélectionnez **Gérer**.
3. Développez **Utilisateurs et groupes locaux** et cliquez deux fois sur le dossier **Groupes**.
4. Double-cliquez sur **Administrateurs** et cliquez sur le bouton **Ajouter**.
5. Tapez le nom de connexion du client 32 bits et cliquez sur **OK**.

Pour effectuer une installation à partir d'un client 32 bits :

1. Insérez le *Software and Documentation CD-ROM* (Logiciels et documentation) et fermez la fenêtre d'installation.
2. Ouvrez **Favoris réseau** et recherchez le système 64 bits.
3. Cliquez deux fois sur **Imprimantes et télécopieurs**.
4. Sélectionnez **Fichier**, puis **Propriétés du serveur** dans la liste déroulante.
5. Dans l'onglet **Pilotes**, cliquez sur le bouton **Ajouter**.
6. Cliquez sur **Suivant**, sélectionnez **Disque fourni**, et cliquez sur **OK**.
7. Recherchez le pilote 32 bits sur le *Software and Documentation CD-ROM* (Logiciels et documentation) et ouvrez le dossier **Windows**.
8. Ouvrez le dossier de langue approprié, sélectionnez le fichier **.inf**, puis cliquez sur **OK**.
9. Sélectionnez votre **imprimante**, puis cliquez sur **Suivant**.
10. Sélectionnez **Intel Box pour Windows XP**, puis cliquez sur **Suivant**.
11. Cliquez sur **Terminer**.
12. Dans la boîte de dialogue **Favoris réseau**, cliquez deux fois sur le système 64 bits, puis cliquez sur **Oui**.

Dépannage sous Windows 2000 ou versions ultérieures

Remarque : pour que les procédures Windows XP correspondent à celles présentées ci-dessous, sélectionnez le style de menu classique. Pour ce faire, cliquez sur **Démarrer**, sur **Panneau de configuration**, puis sur **Barre des tâches et menu Démarrer**. Sélectionnez l'onglet **Menu Démarrer**, puis **Menu Démarrer classique**. Cliquez sur **OK**.

Cette section de dépannage part du principe que vous avez exécuté les tâches suivantes :

- Vous avez chargé un pilote d'imprimante Phaser PCL ou PostScript.
- Vous avez imprimé et conservé une copie à jour de la page de configuration.

Vérification des paramètres

Pour vérifier les paramètres :

1. Vérifiez les paramètres dans la page de configuration.
 - L'**Origine de l'adresse IP** est réglée sur : **DHCP, Panneau de configuration, BOOTP**, ou Auto IP (selon votre configuration réseau).
 - L'**adresse IP actuelle** est correctement définie. Notez cette adresse si elle est affectée par Auto IP, DHCP ou BOOTP.
 - Le **masque de sous-réseau** est correctement défini (le cas échéant).
 - La **passerelle par défaut** est correctement définie (le cas échéant).
 - **LPR** est activé. Vérifiez que les paramètres LPR et AppSocket sont correctement définis.
 - **Interpréteurs** : **Auto, PCL** ou **PostScript** (selon votre pilote).
2. Vérifiez que le client est connecté au réseau et imprime dans la file d'attente d'impression appropriée. L'utilisateur doit également avoir accès à la file d'attente de l'imprimante Phaser.

Vérification de l'installation du pilote

Pour vérifier l'installation du pilote :

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Favoris réseau** présente sur le bureau, puis cliquez sur **Propriétés**.
2. Cliquez avec le bouton droit sur **Connexion au réseau local**, puis cliquez sur **Propriétés**.
3. Sélectionnez l'onglet **Général**. Affichez la liste des protocoles réseau installés pour vérifier que TCP/IP est installé. (Pour plus d'informations, contactez votre administrateur réseau.)
4. Cliquez sur **Installer** pour installer des composants non répertoriés, puis redémarrez l'ordinateur.
5. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres**, puis sur **Imprimantes**.
6. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés**.

7. Cliquez sur l'onglet **Avancé**. Vérifiez que le pilote d'imprimante approprié est installé.
8. Sélectionnez l'onglet **Ports**. Vérifiez que l'adresse IP figurant dans la liste **Imprimer vers** est identique à celle indiquée sur la page de configuration. Vous devrez éventuellement cliquer sur le bouton **Configurer le port** pour afficher l'adresse IP. Si nécessaire, sélectionnez de nouveau le numéro TCP/IP utilisé pour votre imprimante.

Impression d'une page de test

Pour imprimer une page de test :

1. Sélectionnez l'onglet **Général**.
2. Cliquez sur **Imprimer la page de test**. Dans le cas où l'imprimante n'imprime pas, sélectionnez **Support technique PhaserSMART** dans l'onglet **Dépannage** du pilote d'imprimante Windows afin d'accéder au support technique PhaserSMART.

Voir aussi :

www.xerox.com/office/4510support

Macintosh

Cette section aborde les points suivants :

- Configuration requise à la page 3-11
- Étapes d'installation rapide au moyen du CD-ROM à la page 3-11
- Activation ou utilisation de TCP/IP ou AppleTalk pour Mac OS X, version 10.2 et ultérieure à la page 3-12
- Dépannage sous Macintosh (Mac OS X, version 10.2 et ultérieure) à la page 3-14

Configuration requise

- Une station de travail sur laquelle est installé le pilote d'imprimante approprié.
- Une connaissance pratique du système d'exploitation (Mac OS X, version 10.2 ou ultérieure) employé sur la station de travail.
- Un câblage approprié pour connecter l'imprimante au réseau.

Étapes d'installation rapide au moyen du CD-ROM

Pour effectuer l'installation rapide au moyen du CD-ROM :

1. Insérez le *Software and Documentation CD-ROM* (Logiciels et documentation) dans le lecteur de CD de l'ordinateur.
2. Cliquez deux fois sur le programme d'installation sur le *Software and Documentation CD-ROM* (Logiciels et documentation) pour installer le pilote d'imprimante.

Activation ou utilisation de TCP/IP ou AppleTalk pour Mac OS X, version 10.2 et ultérieure

Vérifiez que vous utilisez Mac OS X, version 10.2 ou ultérieure. Les versions précédentes de Mac OS X ne prennent pas entièrement en charge l'impression PostScript et les fonctionnalités de l'imprimante.

Configuration du port Ethernet Macintosh pour TCP/IP

Configurez votre Macintosh pour le protocole TCP/IP en suivant les étapes ci-après :

1. Dans l'application **Préférences système**, sélectionnez **Réseau**.
2. Sélectionnez **Ethernet intégré** dans le menu **Afficher**.
3. Dans l'onglet **TCP/IP**, spécifiez comment vous obtiendrez l'adresse IP :
 - **Manuellement** : spécifiez l'adresse IP, le **masque de sous réseau**, l'**adresse du routeur** et l'**adresse du serveur de noms** dans la boîte de dialogue.
 - **Via DHCP** : la recherche de l'adresse IP se fait automatiquement.
4. Cliquez sur **Appliquer**, puis refermez la boîte de dialogue.

Voir aussi :

Assistant de support en ligne : www.xerox.com/office/4510support

Configuration du port Ethernet Macintosh pour AppleTalk

Configurez votre Macintosh pour le protocole AppleTalk en suivant les étapes ci-après :

1. Dans l'application **Préférences Système**, sélectionnez **Réseau**.
2. Sélectionnez **Ethernet intégré** dans le menu **Afficher**.
3. Sélectionnez **Activer AppleTalk** dans l'onglet **AppleTalk**.
4. Cliquez sur **Appliquer**, puis refermez la boîte de dialogue.

Création d'une imprimante LPR avec Mac OS X, version 10.2 et ultérieure

Pour créer une imprimante LPR :

1. Ouvrez l'utilitaire **Centre d'impression**. Sous Macintosh OS X version 10.3 ou ultérieure, l'utilitaire se nomme **Configuration d'imprimante**. Cet utilitaire se trouve dans le sous-répertoire **Utilitaires** du répertoire **Applications**.
2. Sélectionnez **Ajouter**, puis choisissez l'une des options suivantes :
 - **Version 10.2** : sélectionnez **Impression IP** dans le menu déroulant.
 - **Version 10.3 et ultérieures** : sélectionnez **LPD/LPR** dans le champ **Type d'imprimante**.
3. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse de l'imprimante**.
4. Sélectionnez le **PPD** approprié dans la liste déroulante **Modèle d'imprimante**. Si le PPD de l'imprimante ne figure pas dans la liste, installez-le à partir du *Software and Documentation CD-ROM* (Logiciels et documentation).
5. Cliquez sur **Ajouter** pour terminer la configuration.

Création d'une imprimante AppleTalk avec Mac OS X, version 10.2 et ultérieure

Pour créer une imprimante AppleTalk :

1. Vérifiez que **AppleTalk** est activé dans **Préférences Système**.
2. Ouvrez l'utilitaire **Centre d'impression**. Sous Macintosh OS X 10.3 ou version ultérieure, l'utilitaire se nomme **Configuration d'imprimante**. Cet utilitaire se trouve dans le sous-répertoire Utilitaires du répertoire Applications.
3. Sélectionnez **Ajouter une imprimante**, puis sélectionnez **AppleTalk** dans la liste déroulante.
4. Sélectionnez la zone appropriée.
5. Sélectionnez votre imprimante dans la liste fournie.
6. Sélectionnez le **PPD** approprié dans la liste déroulante **Modèle de l'imprimante**. Si le PPD de l'imprimante ne figure pas dans la liste, installez-le à partir du *Software and Documentation CD-ROM* (Logiciels et documentation).
7. Cliquez sur **Ajouter** pour terminer la configuration.

Voir aussi :

Assistant de support en ligne : www.xerox.com/office/4510support

Création d'une imprimante Bonjour avec Mac OS X, version 10.2 et ultérieure (recommandée)

Pour créer une imprimante Bonjour :

1. Ouvrez l'utilitaire **Centre d'impression**. Sous Macintosh OS X 10.3 ou versions ultérieures, ouvrez l'utilitaire **Configuration d'imprimante**. Cet utilitaire se trouve dans le sous-répertoire Utilitaires du répertoire Applications.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Version 10.2** : cliquez sur **Ajouter**.
 - **Version 10.3** : dans le menu déroulant supérieur, sélectionnez **Bonjour**.
 - **Version 10.4 et version ultérieure** : sélectionnez votre imprimante dans la liste et assurez-vous que **Bonjour** et non Apple Talk figure dans la colonne **Connexion**. Votre PPD est automatiquement sélectionné.

Une liste affiche le nom de l'imprimante, suivi d'une série de nombres. Par exemple, *Le nom de votre imprimante xx:xx:xx*. Chaque segment numéroté représente la dernière section de l'adresse matérielle de l'imprimante. Votre PPD est automatiquement sélectionné.

3. Cliquez sur **Ajouter** pour terminer l'installation.

Dépannage sous Macintosh (Mac OS X, version 10.2 et ultérieure)

La procédure suivante élimine les problèmes de câblage, de communication et de connexion. Une fois ces opérations effectuées, imprimez une page de test à partir de votre application.

Remarque : si le travail s'imprime, aucun autre dépannage système n'est nécessaire. En cas de problèmes de qualité d'impression, voir le *Guide d'utilisation* sur le site Web www.xerox.com/office/4510support.

Dépannage sous Mac OS X, version 10.2 et versions ultérieures

Effectuez ces opérations *uniquement* pour Mac OS X, versions 10.2 et supérieures :

1. Ouvrez **Utilitaire de réseau**, puis cliquez sur l'onglet **Ping**.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante.
3. Cliquez sur **Ping**. Si vous *n'obtenez pas* de réponse, vérifiez que les paramètres TCP/IP conviennent à l'imprimante et à l'ordinateur.
4. Pour **AppleTalk**, procédez comme suit. Pour **TCP/IP**, passez à l'étape 5.
 - a. Dans le panneau de commande de l'imprimante, vérifiez que **EtherTalk** est activé. Sinon, activez-le dans le panneau de commande et réinitialisez l'imprimante.
 - b. Imprimez la page de configuration et vérifiez que **EtherTalk** est activé.
 - c. Dans la page de configuration, vérifiez la **Zone**. Si votre réseau comporte plusieurs zones, vérifiez que l'imprimante apparaît dans la zone désirée.
5. Si vous ne parvenez toujours pas à imprimer, accédez au Support technique **PhaserSMART** par le biais de CentreWare IS :
 - a. Lancez votre navigateur Web.
 - b. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
 - c. Sélectionnez **Support**.
 - d. Cliquez sur le lien **Outil diagnostic PhaserSMART** pour accéder à PhaserSMART.

Voir aussi :

www.xerox.com/office/4510support

UNIX (Linux)

L'imprimante prend en charge la connexion à diverses plates-formes UNIX par le biais de l'interface parallèle et réseau. Les stations de travail actuellement prises en charge par CentreWare pour UNIX/Linux avec une imprimante connectée en réseau sont les suivantes :

- Sun Solaris
- IBM AIX
- Hewlett-Packard HP-UX
- DEC UNIX
- Linux (i386)
- Linux (PPC)
- SGI IRIX

Les procédures suivantes vous permettent de connecter l'imprimante en utilisant n'importe laquelle des versions UNIX ou Linux prises en charge et indiquées ci-dessus.

Étapes d'installation rapide

Effectuez les opérations suivantes pour configurer l'imprimante et pour installer les pilotes appropriés.

À partir de l'imprimante

Pour configurer l'imprimante :

1. Vérifiez que le protocole TCP/IP et le connecteur approprié sont tous les deux activés.
2. Sur le panneau de commande, sélectionnez l'une des options d'adresse IP suivantes :
 - Laisser l'imprimante configurer une adresse DHCP.
 - Entrer l'adresse IP manuellement.
3. Imprimez la page de configuration et conservez-la pour y faire référence ultérieurement.

À partir de l'ordinateur

Pour installer l'imprimante :

1. Connectez-vous à l'adresse suivante www.xerox.com/drivers.
2. Sélectionnez le type de produit, la famille de produits et le modèle.
3. Cliquez sur le lien **Pilotes et téléchargements**.
4. Sélectionnez **Unix** dans la liste déroulante **Système d'exploitation** et cliquez sur **Lancer**.
5. Dans la liste de fichiers fournie, cliquez sur le lien **Printer Package for use with CentreWare for Unix**. La page Télécharger fichier apparaît et présente les informations relatives au téléchargement du fichier.
6. Cliquez sur le bouton **Démarrer** pour télécharger le pilote Unix.
7. Imprimez une page de test et vérifiez la qualité d'impression de la page imprimée.

Remarque : En cas de problèmes de qualité d'impression, ou si le travail ne s'imprime pas, consultez le *Guide d'utilisation* sur le site Web www.xerox.com/office/4510support ou adressez-vous au support technique PhaserSMART par le biais de CentreWare IS.

Pour accéder au support technique PhaserSMART :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Sélectionnez **Support**.
4. Cliquez sur le lien **Outil diagnostic PhaserSMART** pour accéder à PhaserSMART.

Gestion de l'imprimante

4

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- Paramètres de l'imprimante à la page 4-2
- Sécurité de l'imprimante à la page 4-15
- Analyse de l'utilisation de l'imprimante à la page 4-18

Paramètres de l'imprimante

Cette section aborde les points suivants :

- Paramètres de contrôle de l'imprimante à la page 4-2
- Paramètres de gestion du papier à la page 4-10

Paramètres de contrôle de l'imprimante

Cette section aborde les points suivants :

- Définition de la langue du panneau de commande à la page 4-2
- Paramétrage de l'accessibilité du panneau de commande à la page 4-3
- Définition de la date et de l'heure de l'imprimante à la page 4-4
- Contrôle de l'impression de la page de démarrage à la page 4-5
- Modification du délai de passage en mode d'économie d'énergie à la page 4-6
- Définition du délai de déclenchement du message d'avertissement de faible niveau de toner à la page 4-7
- Contrôle de la densité d'impression à la page 4-8
- Contrôle de la quantité d'impression à la page 4-8
- Contrôle de l'impression avec faible niveau de toner à la page 4-9

Définition de la langue du panneau de commande

Pour sélectionner la langue du panneau de commande, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Le panneau de commande de l'imprimante
- CentreWare IS

Utilisation du panneau de commande

Pour sélectionner la langue par défaut à partir du panneau de commande :

1. Sélectionnez **Installation de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Configuration du panneau de commande** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Langue** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez la langue souhaitée et appuyez sur le bouton **OK**.

Utilisation de CentreWare IS

Pour modifier la langue par défaut du panneau de commande avec CentreWare IS :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Cliquez sur le dossier **Général** dans le volet de navigation gauche, puis cliquez sur **Valeurs par défaut de l'imprimante**.

5. Choisissez la langue dans la liste déroulante **Choisir la langue du panneau de commande**.
6. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** en bas de l'écran.

Paramétrage de l'accessibilité du panneau de commande

Les réglages d'accessibilité du panneau de commande permettent de modifier le comportement de celui-ci afin d'améliorer l'accès des personnes handicapées. Il existe deux réglages de ce type :

- **Désactivé** : le panneau de commande s'éteint après une courte période d'inactivité. Lorsqu'une touche est maintenue enfoncée, elle est répétée.
- **Activé** : le panneau de commande ne s'éteint pas. Lorsqu'une touche est maintenue enfoncée, elle n'est pas répétée.

Pour modifier les réglages d'accessibilité du panneau de commande, utilisez l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

- Le panneau de commande de l'imprimante
- CentreWare IS

Utilisation du panneau de commande

Pour activer ou désactiver l'accessibilité du panneau de commande directement à partir de celui-ci :

1. Sélectionnez **Installation de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Configuration du panneau de commande** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Panneau de commande accessible** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé** et appuyez sur le bouton **OK**.

Utilisation de CentreWare IS

Pour activer ou désactiver l'accessibilité du panneau de commande à partir de CentreWare IS :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Sélectionnez le dossier **Général** dans le volet de navigation gauche.
5. Sélectionnez **Valeurs par défaut de l'imprimante**.
6. Sélectionnez **Désactivé** ou **Activé** dans la liste déroulante **Panneau de commande accessible** pour modifier le paramétrage.
7. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** en bas de l'écran.

Définition de la date et de l'heure de l'imprimante

Certaines fonctions de l'imprimante, telles que le mode de Chauffage et la Comptabilité des travaux, utilisent les paramètres de date et d'heure de l'imprimante pour exécuter certaines fonctions et consigner les informations relatives à l'utilisation. Pour modifier la date et l'heure de l'imprimante, choisissez l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

- Le panneau de commande de l'imprimante
- CentreWare IS

Utilisation du panneau de commande

Pour modifier les paramètres de date et d'heure de l'imprimante à partir du panneau de commande :

1. Sélectionnez **Installation de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Contrôles de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Date et heure** et appuyez sur le bouton **OK**. L'imprimante affiche les paramètres **Année**, **Mois**, **Jour**, **Heure**, **Minute** et **Seconde** en cours.
4. Pour modifier un des paramètres de date ou d'heure :
 - a. Sélectionnez le paramètre voulu et appuyez sur le bouton **OK**.
 - b. Appuyez sur le bouton **Flèche haut** ou **Flèche bas** pour sélectionner une valeur et appuyez sur le bouton **OK**.

Utilisation de CentreWare IS

Pour modifier les paramètres de date et d'heure de l'imprimante avec CentreWare IS :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Cliquez sur le dossier **Général** dans le volet de navigation gauche, puis cliquez sur **Date et heure**. La fenêtre affiche la date et l'heure actuelles de l'imprimante.
5. Pour modifier la date ou l'heure, sélectionnez les nouvelles valeurs dans les listes déroulantes.
6. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** en bas de l'écran.

Contrôle de l'impression de la page de démarrage

L'imprimante peut produire automatiquement une page de démarrage chaque fois qu'elle est mise sous tension ou réinitialisée. La valeur par défaut à la sortie d'usine est **Activé**.

Vous pouvez imprimer la page de démarrage à tout moment à partir du menu

Pages d'informations.

Pour activer/désactiver l'impression automatique de la page de démarrage, utilisez l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

- Le panneau de commande de l'imprimante
- CentreWare IS

Utilisation du panneau de commande

Pour activer/désactiver l'impression automatique de la page de démarrage à partir du panneau de commande :

1. Sélectionnez **Installation de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Contrôles de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'option **Page de démarrage** est mise en surbrillance. Le paramétrage est indiqué en fin de ligne (**Activé** ou **Désactivé**).

3. Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer le paramétrage choisi.

Utilisation de CentreWare IS

Pour activer/désactiver l'impression automatique de la page de démarrage avec CentreWare IS :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Sélectionnez le dossier **Général** dans le volet de navigation gauche.
5. Sélectionnez **Valeurs par défaut de l'imprimante**.
6. Sélectionnez **Désactivé** ou **Activé** dans la liste déroulante **Page de démarrage** pour modifier le paramétrage.
7. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** en bas de l'écran.

Impression de la page de démarrage depuis le panneau de commande

Pour imprimer la page de démarrage depuis le panneau de commande :

1. Sélectionnez **Informations** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Pages d'informations** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Page de démarrage** et appuyez sur le bouton **OK** pour lancer l'impression.

Modification du délai de passage en mode d'économie d'énergie

Pour économiser l'énergie, l'imprimante passe en mode Économie d'énergie (faible consommation de courant) au terme d'une période d'inactivité prédéfinie. Dans ce mode, la plupart des systèmes électriques de l'imprimante sont arrêtés. Lorsqu'un travail d'impression est envoyé à l'imprimante, celle-ci passe en mode de Chauffe. Vous pouvez également activer le mode Chauffe de l'imprimante en appuyant sur le bouton **OK** du panneau de commande.

Si vous estimez que l'imprimante passe trop souvent en mode d'économie d'énergie et que vous ne souhaitez pas attendre que l'imprimante chauffe avant chaque utilisation, augmentez le délai de passage en mode d'économie d'énergie.

Pour modifier la valeur du délai de passage en mode d'économie d'énergie, choisissez l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

- Le panneau de commande de l'imprimante
- CentreWare IS

Utilisation du panneau de commande

Pour modifier la valeur du délai d'économie d'énergie à partir du panneau de commande de l'imprimante :

1. Sélectionnez **Installation de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Contrôles de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Pour désactiver le paramètre réglant l'économie d'énergie, sélectionnez **Economie d'énergie**, puis cliquez sur **Désactivé**.
4. Pour choisir un délai spécifique, sélectionnez **Délai d'économie d'énergie** et appuyez sur le bouton **OK**.

Appuyez sur le bouton **Flèche haut** ou **Flèche bas** pour sélectionner une valeur de délai d'économie d'énergie. Sélectionnez une valeur plus élevée si vous souhaitez allonger la période au terme de laquelle l'imprimante passe en mode d'économie d'énergie.

5. Appuyez sur le bouton **OK**.

Utilisation de CentreWare IS

Pour modifier la valeur du délai d'économie d'énergie avec le logiciel CentreWare IS :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Cliquez sur le dossier **Général** dans le volet de navigation gauche, puis cliquez sur **Chauffe**.
5. Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante **Délai d'économie d'énergie**.
6. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** en bas de l'écran.

Définition du délai de déclenchement du message d'avertissement de faible niveau de toner

L'imprimante détecte la baisse du niveau de toner et affiche un message d'avertissement sur le panneau de commande. Vous pouvez définir le niveau à partir duquel vous voulez déclencher l'affichage de ces messages d'avertissement, selon le nombre de pages approximatif qu'il est encore possible d'imprimer avec chaque élément. La valeur par défaut est 500 pages.

Pour définir le déclenchement du message d'avertissement de toner, choisissez l'une des méthodes suivantes :

- Le panneau de commande de l'imprimante
- CentreWare IS

Utilisation du panneau de commande

Pour choisir le délai de déclenchement du message d'avertissement de faible niveau de toner sur le panneau de commande :

1. Sélectionnez **Installation de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Contrôles de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Avertissement de faible niveau de toner** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur le bouton **Flèche haut** ou **Flèche bas** pour sélectionner la valeur désirée et appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque : la valeur peut être ajustée par incréments de 500 pages.

Utilisation de CentreWare IS

Pour choisir le délai de déclenchement du message d'avertissement de faible niveau de toner avec CentreWare IS :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Cliquez sur le dossier **Général** dans le volet de navigation gauche, puis cliquez sur **Valeurs par défaut de l'imprimante**.
5. Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante **Avertissement de faible niveau de toner** pour modifier le paramètre.
6. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** en bas de l'écran.

Contrôle de la densité d'impression

Le paramètre Densité d'impression contrôle l'intensité des impressions. Vous pouvez choisir une valeur comprise entre 0 et 15, 15 produisant les impressions les plus foncées. La valeur par défaut est 8.

Pour spécifier le paramètre Densité d'impression, choisissez l'une des solutions suivantes :

- Le panneau de commande de l'imprimante
- CentreWare IS

Utilisation du panneau de commande

Pour spécifier le paramètre Densité d'impression depuis le panneau de commande :

1. Sélectionnez **Installation de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Configuration générale** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Densité d'impression** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur le bouton **Flèche haut** ou **Flèche bas** pour sélectionner la valeur désirée et appuyez sur le bouton **OK**.

Utilisation de CentreWare IS

Pour spécifier le paramètre Densité d'impression depuis CentreWare IS :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Cliquez sur le dossier **Général** dans le volet de navigation gauche, puis cliquez sur **Valeurs par défaut de l'imprimante**.
5. Modifiez le réglage dans le champ **Densité d'impression**.
6. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** en bas de l'écran.

Contrôle de la quantité d'impression

Le paramètre Quantité d'impression permet de contrôler le nombre d'exemplaires imprimés par l'imprimante pour chaque travail d'impression.

Pour spécifier le paramètre Quantité d'impression, choisissez l'une des solutions suivantes :

- Le panneau de commande de l'imprimante
- CentreWare IS

Utilisation du panneau de commande

Pour spécifier le paramètre Quantité d'impression depuis le panneau de commande :

1. Sélectionnez **Installation de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Configuration générale** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Quantité d'impression** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur le bouton **Flèche haut** ou **Flèche bas** pour sélectionner une valeur comprise entre 1 et 999 et appuyez sur le bouton **OK**.

Utilisation de CentreWare IS

Pour spécifier le paramètre Quantité d'impression depuis CentreWare IS :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Cliquez sur le dossier **Général** dans le volet de navigation gauche, puis cliquez sur **Valeurs par défaut de l'imprimante**.
5. Modifiez le réglage dans le champ **Quantité d'impression**.
6. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** en bas de l'écran.

Contrôle de l'impression avec faible niveau de toner

Pour optimiser l'utilisation du toner, il est possible de configurer l'imprimante pour qu'elle continue à imprimer même si le niveau de toner est bas. Ce paramètre est défini par défaut. Afin de garantir la qualité d'impression lorsque le niveau de toner est bas, l'imprimante peut être configurée pour afficher immédiatement un message d'erreur signalant le manque de toner et pour arrêter l'impression.

Pour spécifier le paramètre Imprimer avec un bas niveau de toner, choisissez l'une des solutions suivantes :

- Le panneau de commande de l'imprimante
- CentreWare IS

Utilisation du panneau de commande

Pour spécifier le paramètre Imprimer avec un bas niveau de toner depuis le panneau de commande :

1. Sélectionnez **Installation de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Configuration générale** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Imprimer avec un bas niveau de toner** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.

Pour imprimer avec un bas niveau de toner, sélectionnez **Activé**.

Utilisation de CentreWare IS

Pour spécifier le paramètre Imprimer avec un bas niveau de toner depuis CentreWare IS :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Cliquez sur le dossier **Général** dans le volet de navigation gauche, puis cliquez sur **Valeurs par défaut de l'imprimante**.
5. Modifiez le paramètre dans la liste déroulante **Imprimer avec un bas niveau de toner**.
Pour imprimer avec un bas niveau de toner, sélectionnez **Activé**.
6. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** en bas de l'écran.

Paramètres de gestion du papier

Cette section aborde les points suivants :

- Paramétrage du mode bac 1 et du mode bac 2-N à la page 4-10
- Définition de la durée d'affichage de l'invite pour le bac 1 ou le bac 2-N à la page 4-11
- Modification du délai de chargement du papier à la page 4-12
- Modification du délai de chargement du papier à la page 4-12
- Paramétrage de la destination par défaut du papier à la page 4-13
- Sélection de la valeur par défaut pour le décalage de la sortie à la page 4-14

Paramétrage du mode bac 1 et du mode bac 2-N

Les paramètres Mode bac 1 et Mode bac 2-N définissent la méthode de gestion des supports dans l'imprimante afin d'obtenir un résultat optimal en fonction de l'impression désirée. Deux modes distincts peuvent être utilisés pour la sélection du type et du format de papier pour le bac 1 et les bacs 2-N, ainsi que pour la sélection d'un bac par défaut lorsqu'aucun bac n'a été désigné au préalable :

Dynamique (Paramètre par défaut du mode bac 1)	Si ce mode est activé, l'imprimante recherche un bac contenant le format et le type de papier correspondant au travail d'impression. Si aucun bac n'est trouvé et si le format et le type de support n'ont pas été définis sur le panneau de commande de l'imprimante, l'imprimante imprime à partir du bac non configuré ayant la priorité la plus élevée et définit le type et le format de support en fonction du travail d'impression. L'ordre de priorité des bacs par défaut est : Bac 2, 3, 4, puis 1.
Statique (Paramètre par défaut du mode bac 2-N)	Si ce mode est activé, l'utilisateur peut définir les paramètres de format et de type de papier pour les bacs à l'aide du menu Installation du bac papier, sur le panneau de commande de l'imprimante. Pour imprimer à partir d'un bac, le format et le type de support du travail d'impression doivent correspondre aux paramètres de format et de type de support sélectionnés sur le panneau de commande de l'imprimante.

Pour sélectionner le paramètre du mode bac, choisissez l'une des solutions suivantes :

- Le panneau de commande de l'imprimante
- CentreWare IS

Utilisation du panneau de commande

Pour sélectionner le paramètre Mode bac 1 ou Mode bac 2-N à partir du panneau de commande :

1. Sélectionnez **Installation du bac papier** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Mode bac 1** ou **Mode bac 2-N** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez le paramètre voulu et appuyez sur le bouton **OK**.

Utilisation de CentreWare IS

Pour sélectionner le paramètre Mode bac 1 ou Mode bac 2-N à partir de CentreWare IS :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (http://xxx.xxx.xxx.xxx).

3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Cliquez sur le dossier **Général** dans le volet de navigation gauche, puis cliquez sur **Valeurs par défaut de l'imprimante**.
5. Sélectionnez le paramètre approprié dans la liste déroulante **Mode bac 1** ou **Mode bac 2-N**.
6. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** en bas de l'écran.

Définition de la durée d'affichage de l'invite pour le bac 1 ou le bac 2-N

Le paramètre d'invite de bac permet de définir la durée d'affichage du message sur le panneau de commande après le chargement du papier dans le bac. Cette invite demande à l'utilisateur de confirmer la configuration de bac en cours ou de spécifier le type et le format de papier correct.

Durée	Comportement
Aucun	Le message de configuration de bac disparaît de l'affichage. Paramètre par défaut pour les bacs 2 à 4.
30 secondes	Affiche le message de configuration de bac pendant les 30 secondes qui suivent le chargement du papier dans le bac. Paramètre par défaut pour le bac 1.
Infini	Affiche le message de configuration de bac après le chargement du papier dans le bac jusqu'à ce qu'une sélection soit effectuée sur le panneau de commande. Aucune page n'est imprimée tant qu'une sélection n'est pas effectuée.

Pour définir un paramètre d'invite du bac 1 ou du bac 2-N, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Le panneau de commande de l'imprimante
- CentreWare IS

Utilisation du panneau de commande

Pour sélectionner le paramètre d'invite de bac sur le panneau de commande :

1. Sélectionnez **Installation du bac papier** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Invite bac 1** ou **Invite Bac 2-N** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez la durée appropriée et appuyez sur le bouton **OK**.

Utilisation de CentreWare IS

Pour sélectionner le paramètre d'invite de bac avec CentreWare IS :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Cliquez sur le dossier **Général** dans le volet de navigation gauche, puis cliquez sur **Valeurs par défaut de l'imprimante**.

5. Sélectionnez le paramètre approprié dans la liste déroulante **Invite bac 1** ou **Invite Bac 2-N**.
6. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** en bas de l'écran.

Modification du délai de chargement du papier

Si votre travail d'impression est mis en forme pour un type ou un format de papier différent de ceux chargés dans l'imprimante, le panneau de commande de cette dernière affiche un message vous invitant à charger le papier approprié. Le délai de chargement du papier contrôle la durée que l'imprimante doit attendre avant d'imprimer sur un autre type ou format de papier.

Pour modifier la valeur du délai de chargement du papier, choisissez l'une des méthodes suivantes :

- Le panneau de commande de l'imprimante
- CentreWare IS

Utilisation du panneau de commande

Pour modifier le délai de chargement du papier à partir du panneau de commande de l'imprimante :

1. Sélectionnez **Installation de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Configuration de la gestion du papier** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Délai de chargement du papier** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez le délai souhaité. Les valeurs (**Aucun**, **1**, **3**, **5** ou **10** minutes, **1** heure ou **24** heures) indiquent la période pendant laquelle l'imprimante attend que du papier soit chargé avant de lancer l'impression. Si vous sélectionnez la valeur **Aucun**, l'imprimante n'attend pas l'insertion du papier et utilise immédiatement le papier contenu dans le bac par défaut.
5. Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer la modification.

Utilisation de CentreWare IS

Pour modifier le délai de chargement du papier avec le logiciel CentreWare IS :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Cliquez sur le dossier **Général** dans le volet de navigation gauche, puis cliquez sur **Valeurs par défaut de l'imprimante**.
5. Sélectionnez la valeur souhaitée comme **Délai de chargement du papier** dans **Paramètres de délai**. Les valeurs (**Aucun**, **1**, **3**, **5** ou **10** minutes, **1** heure ou **24** heures) indiquent la période pendant laquelle l'imprimante attend que du papier soit chargé avant de lancer l'impression. Si vous sélectionnez la valeur **Aucun**, l'imprimante n'attend pas l'insertion du papier et utilise immédiatement le papier contenu dans le bac par défaut.
6. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** en bas de l'écran.

Paramétrage de la destination par défaut du papier

L'imprimante est équipée d'un bac de sortie situé sur la partie supérieure. Lorsqu'un récepteur d'une capacité de 500 feuilles est installé, les options de sortie suivantes sont disponibles :

- Bac de sortie standard
- Récepteur

Pour sélectionner le paramètre de destination du papier par défaut, utilisez l'une des options suivantes :

- Le panneau de commande de l'imprimante
- CentreWare IS

Utilisation du panneau de commande

Pour sélectionner la destination du papier par défaut à partir du panneau de commande :

1. Sélectionnez **Installation de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Configuration de la gestion du papier** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Destination du papier** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez le bac approprié et appuyez sur le bouton **OK**.

Utilisation de CentreWare IS

Pour sélectionner l'option de destination du papier par défaut avec CentreWare IS :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Cliquez sur **Général** dans le volet de navigation gauche, puis sur **Valeurs par défaut de l'imprimante**.
5. Dans la liste déroulante **Destination du papier**, sélectionnez le bac approprié.
6. Cliquez sur **Enregistrer les modifications** au bas de la page.

Sélection de la valeur par défaut pour le décalage de la sortie

Les copies ou les travaux envoyés dans le bac de sortie ou le bac du récepteur peuvent être décalés. Le décalage décale les pages dans le bac de sortie pour chaque travail ou chaque exemplaire d'un travail assemblé.

Remarque : Le décalage des travaux fonctionne uniquement si le paramètre **Décaler les jeux assemblés** est **Désactivé** dans le pilote d'imprimante. Le paramètre **Décaler les jeux assemblés** se trouve sous l'onglet **Avancé** du pilote.

Pour sélectionner le paramètre de décalage de la sortie par défaut, utilisez l'une des options suivantes :

- Le panneau de commande de l'imprimante
- CentreWare IS

Utilisation du panneau de commande

Pour sélectionner le paramètre par défaut de décalage des sorties à partir du panneau de commande :

1. Sélectionnez **Installation de l'imprimante** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Configuration de la gestion du papier** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Faites défiler les options jusqu'à **Décalage** et appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.

Utilisation de CentreWare IS

Pour sélectionner le paramètre par défaut de décalage des sorties avec CentreWare IS :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Cliquez sur **Général** dans le volet de navigation gauche, puis sur **Valeurs par défaut de l'imprimante**.
5. Dans la liste déroulante **Décalage**, sélectionnez **Aucun, Fin du travail** ou **Fin de l'ensemble**.
6. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** en bas de l'écran.

Sécurité de l'imprimante

Cette section aborde les points suivants :

- Sélection des paramètres d'administration à la page 4-15
- Sélection des paramètres de sécurité de l'imprimante à la page 4-16
- Configuration de HTTPS à la page 4-16
- Gestion des certificats à la page 4-16
- Configuration 802.1X à la page 4-17
- Verrouillage des menus du panneau de commande à la page 4-17

CentreWare IS permet de configurer différents niveaux d'accès utilisateur, d'autorisation de fonction d'imprimante, et de sélections du panneau de commande, avec les paramètres suivants :

- Paramètres de sécurité administratifs
- Paramètres de sécurité de l'imprimante
- Configurer HTTPS
- Gérer les certificats
- Configurer 802.1X
- Paramètre de verrouillage du panneau de commande

Pour plus d'informations sur ces paramètres, cliquez sur le bouton **Aide (?)** dans CentreWare IS.

Sélection des paramètres d'administration

Les paramètres d'administration de CentreWare IS permettent de sélectionner trois niveaux de sécurité utilisateur :

- **Tout utilisateur** : la majorité des personnes qui envoient des travaux d'impression à l'imprimante.
- **Utilisateur principal** : une personne ayant des responsabilités d'administrateur et qui gère toutes ou certaines fonctions de l'imprimante.
- **Administrateur** : la personne qui assume la responsabilité totale de la gestion et qui détient le pouvoir de contrôle de toutes les fonctions de l'imprimante.

Pour empêcher des modifications non autorisées des paramètres de l'imprimante, sélectionnez les droits d'utilisation appropriés dans CentreWare IS :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Cliquez sur le dossier **Sécurité** dans le volet de navigation gauche, puis sélectionnez **Paramètres de sécurité administratifs**.
5. Entrez les informations appropriées dans les champs **Administrateur** et **Utilisateur principal**.

6. Sélectionnez les paramètres appropriés d'autorisation des fonctions pour chaque catégorie d'utilisateur, dans la liste **Autorisation de fonction**.
7. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** en bas de l'écran.

Sélection des paramètres de sécurité de l'imprimante

Les paramètres de sécurité de l'imprimante permettent de :

- Supprimer les travaux personnels, sécurisés et d'épreuves non imprimés.
- Remplacer les options de sécurité du disque dur.
- Sélectionner les options de reprise après bourrage.

Pour définir les paramètres de sécurité de l'imprimante :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Cliquez sur le dossier **Sécurité** dans le volet de navigation gauche, puis sélectionnez **Paramètres de sécurité de l'imprimante**.
5. Sélectionnez les options appropriées.
6. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** en bas de l'écran.

Configuration de HTTPS

Pour choisir quand utiliser HTTPS (SSL) :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Cliquez sur le dossier **Sécurité** dans le volet de navigation gauche, puis cliquez sur **HTTPS**.
5. Sélectionnez les options appropriées.
6. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** en bas de l'écran.

Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton **Aide** de CentreWare IS afin d'afficher l'aide en ligne.

Gestion des certificats

Pour gérer les certificats :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Cliquez sur **Propriétés**.

4. Cliquez sur le dossier **Sécurité** dans le volet de navigation gauche, puis cliquez sur **Certificats**.
5. La page **Gérer les certificats** permet les opérations suivantes :
 - Afficher ou enregistrer des certificats existants.
 - Installer des certificats.
 - Créer des certificats ou une demande de signature de certificat.
 - Supprimer des certificats.

Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton **Aide** de CentreWare IS afin d'afficher l'aide en ligne.

Configuration 802.1X

Pour configurer les paramètres d'authentification 802.1X sur le serveur Web de l'imprimante :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Cliquez sur le dossier **Sécurité** dans le volet de navigation gauche, puis cliquez sur **802.1X**.
5. Cliquez sur le bouton **Avancé...** pour afficher la page **Configuration avancée 802.1X** ou sur le bouton **Assistant de Configuration...** pour afficher une série de pages qui vous guident dans la configuration de 802.1X.

Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton **Aide** de CentreWare IS afin d'afficher l'aide en ligne.

Verrouillage des menus du panneau de commande

Verrouillez les menus du panneau de commande pour éviter que d'autres utilisateurs ne changent les paramètres des menus de configuration de l'imprimante. Pour verrouiller ou déverrouiller les menus du panneau de commande :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Cliquez sur le dossier **Sécurité** dans le volet de navigation gauche, puis sélectionnez **Verrouillage du panneau de commande**.
5. Cliquez sur la case correspondant à chacun des éléments du menu du panneau de commande que vous souhaitez verrouiller.
6. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** en bas de l'écran.

Analyse de l'utilisation de l'imprimante

Cette section aborde les points suivants :

- Comptabilité des travaux à la page 4-18
- Rapports de profil d'utilisation à la page 4-19
- Alertes MaiLinX à la page 4-20
- Outil d'analyse d'utilisation Xerox à la page 4-21

Comptabilité des travaux

La comptabilité des travaux est accessible via CentreWare IS et CentreWare Web.

L'imprimante enregistre des informations relatives aux travaux d'impression dans un fichier journal. Ce fichier journal réside dans la mémoire RAM de l'imprimante ou sur le disque dur, si l'imprimante en est équipée.

Le fichier journal répertorie les données des travaux. Chaque enregistrement contient des champs tels que le nom d'utilisateur, le nom du travail, les pages imprimées, les date et heure du travail et le toner ou l'encre utilisé(e). Certains champs ne sont pas pris en charge par toutes les imprimantes. Pour plus d'informations, reportez-vous à *l'aide en ligne de CentreWare IS* ou à *l'aide en ligne de CentreWare Web*.

Les valeurs de comptabilité des travaux indiquées varient en fonction du protocole et de la commande d'impression utilisés pour chaque travail imprimé. Ainsi, l'utilisation de NPRINT dans un environnement NetWare offre à l'imprimante les informations les plus complètes sur le travail en cours d'impression. Lorsque vous utilisez Windows et NetWare, le nom du travail est généralement LST: ou LST:BANNER. Les travaux provenant d'autres ports risquent de fournir moins d'informations.

Utilisation de CentreWare IS

Pour accéder aux informations de comptabilité des travaux avec CentreWare IS :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. À droite de la page principale de CentreWare IS, cliquez sur **Travaux**.

La page Liens de comptabilité des travaux comprend des liens vous permettant d'explorer, de télécharger et d'effacer les enregistrements de comptabilité des travaux.

Pour obtenir des informations complètes sur la fonction de comptabilité des travaux de CentreWare IS, y compris sur la suppression des informations sur les travaux, l'exportation des informations sur les travaux dans un fichier et les formats de fichiers de la comptabilité des travaux, cliquez sur le bouton **Aide** de CentreWare IS pour accéder à l'aide en ligne.

Rapports de profil d'utilisation

L'imprimante génère des rapports accessibles via CentreWare IS et fournissant des informations détaillées sur l'utilisation du périphérique. Les rapports de profil d'utilisation permettent le suivi de plusieurs éléments, notamment :

- Des informations sur l'imprimante, telles que son nom, sa date d'installation, le nombre total de pages imprimées, les options installées et l'ID réseau.
- Des données sur l'utilisation des consommables, par exemple le toner ou l'encre. Grâce au suivi de l'utilisation des consommables, vous pouvez commander ces derniers avant la fin de leur durée de vie.
- Des informations sur les bacs d'alimentation et sur les supports, telles que le nombre d'impressions sur papier par rapport aux transparents et la fréquence d'utilisation de chaque bac.
- Les caractéristiques de chaque travail, telles que la taille et les horaires d'exécution des travaux.

Pour définir la création de rapports de profil d'utilisation :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Sélectionnez **Travaux**.
4. Sélectionnez **Rapports de profil d'utilisation** dans le volet de navigation gauche.
5. Cliquez sur le lien **Propriétés du profil d'utilisation**. Pour configurer des rapports, suivez les instructions indiquées sur la page.
6. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** en bas de l'écran.

Pour des informations détaillées sur la création de rapports de profil d'utilisation, notamment pour la description de chaque champ du rapport, cliquez sur le bouton **Aide** dans CentreWare IS pour accéder à l'aide en ligne.

Utilisation de CentreWare IS

Pour envoyer un rapport de profil d'utilisation avec CentreWare IS :

1. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
2. Cliquez sur **Travaux**.
3. Sélectionnez **Rapports de profil d'utilisation** dans le volet de navigation gauche.
4. Saisissez l'adresse de courrier électronique souhaitée dans le champ **Envoyer à une adresse spécifique**.
5. Cliquez sur **Envoyer un rapport de profil d'utilisation**.

Remarque : pour envoyer des rapports de profil d'utilisation par courrier électronique, MaiLinX doit être correctement configuré. Voir [Alertes MaiLinX](#) à la page 4-20.

Alertes MaiLinX

Les alertes MaiLinX permettent à l'imprimante d'envoyer automatiquement un courrier électronique à l'administrateur système et aux autres utilisateurs dans les cas suivants :

- Lorsque des erreurs, des avertissements et des alertes concernant l'imprimante se produisent.
- Lorsque l'imprimante nécessite une intervention (par exemple, lorsqu'une réparation ou un réapprovisionnement de consommables s'impose).
- Lorsqu'une réponse à un message d'impression Internet à distance CentreWare IS est attendue. Pour plus d'informations sur l'impression Internet à distance avec CentreWare IS, cliquez sur le bouton **Aide** dans CentreWare IS afin d'accéder à l'aide en ligne.

Trois utilisateurs désignés peuvent recevoir des messages :

- Administrateur système
- Service
- Utilisateur principal

Les messages de l'imprimante qui font état d'erreurs, de messages d'alerte ou d'avertissements peuvent être individuellement attribués à l'un de ces trois utilisateurs. Il est possible de personnaliser le texte du message et la ligne d'objet dans les messages de notification d'état. La fonction de notification d'état est fournie par le client SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) de l'imprimante.

Configuration de la notification d'état CentreWare IS

Pour configurer la notification d'état avec CentreWare IS :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ **Adresse** du navigateur (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Cliquez sur **Propriétés**.
4. Sélectionnez **Alertes par courrier** dans le volet de navigation gauche. Suivez les instructions indiquées dans la page pour sélectionner les options d'alerte de courrier.
5. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications** en bas de l'écran.


Pour plus d'informations sur la notification d'état avec CentreWare IS, cliquez sur le bouton **Aide** dans CentreWare IS afin d'accéder à l'aide en ligne.

Outil d'analyse d'utilisation Xerox

L'Outil d'analyse de l'utilisation Xerox est une application Windows client/serveur qui permet aux administrateurs système d'effectuer un suivi automatique de l'utilisation des imprimantes Xerox et d'obtenir des données de comptabilité des travaux. Cet outil est compatible avec les réseaux de grande taille comportant de nombreux utilisateurs et imprimantes. Les données de comptabilité des travaux et d'utilisation de l'imprimante sont stockées dans une base de données. L'application peut être exécutée sur plusieurs clients faisant appel au même serveur. Les données sont exportables dans une feuille de calcul à des fins de consultation, d'analyse ou de comptabilité.

Allez sur le site www.xerox.com/office/uat pour consulter des informations détaillées sur l'utilisation de l'Outil d'analyse de l'utilisation Xerox, disponibles dans le système d'aide en ligne de l'application.

Spécifications de l'imprimante



Spécifications matérielles

Imprimante

Largeur : 43 cm (16,9 po.)

Profondeur : 47,3 cm (18,6 po.)

Hauteur : 54 cm (21,3 po.)

Poids : 21 kg (45 lb.) avec consommables

Avertissement : l'imprimante est lourde ; prévoyez au moins quatre personnes pour la soulever.

Bac multisupport 150 feuilles

Largeur : 28,4 cm (11,2 po.)

Profondeur : 72,3 cm (28,5 po.)

Hauteur : 5,4 cm (2,1 po.)

Poids : 1,6 kg (3,5 lb.)

Bac multisupport 550 feuilles

Largeur : 28,4 cm (11,2 po.)

Profondeur : 72,3 cm (28,5 po.)

Hauteur : 8,6 cm (3,4 po.)

Poids : 2,12 kg (4,7 lb.)

Spécifications relatives aux conditions ambiantes

Température

- Stockage : -20° à 50° C / -4° à 122° F
- Fonctionnement : 41° F à 95° F (5° C à 35° C)

Humidité relative

- Stockage : 5 % à 85 % (sans condensation)
- Fonctionnement : 15 % à 85 %

L'humidité relative doit être de 70 % ou être inférieure à 90° F et atteindre 85 % au maximum lorsque la température est inférieure à 27,8°C (82°F).

Spécifications électriques

Deux modèles disponibles :

- 110-120 VCA, 60 Hz
- 220 VCA, 50 Hz

Imprimante ENERGY STAR (configurations Phaser 4510DT et Phaser 4510DX)

Délai par défaut de passage en mode Économie d'énergie : 60 minutes

Performances

Résolution

Résolution maximale : véritable 1 200 x 1 200 ppp

Vitesse d'impression

Vitesse d'impression maximale : 45 ppm (Letter), 43 ppm (A4)

Spécifications du contrôleur

Processeur 533 MHz

Mémoire

- Mémoire RAM de 128 Mo (maximum de 512 Mo pour l'ensemble des deux emplacements)

Langages de description de page (PDL)

- PCL5e et 6.0
- Adobe PostScript 3
- Adobe PDF-Direct V1.4

Polices résidentes

- 139 PostScript Type 1
- 81 PCL

Interfaces

- Ethernet 10/100 Base-Tx (nécessite une mise à niveau pour la configuration Phaser4510B)
- Universal Serial Bus (USB 2.0)
- Parallèle

Informations relatives aux réglementations

B

Ce produit a été testé et certifié conforme aux normes d'émission et d'immunité électromagnétiques. Ces normes ont pour but de limiter les interférences générées ou subies par ce produit dans un environnement bureautique classique.

États-Unis (réglementation FCC)

Cet équipement a été testé et satisfait aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe B, en vertu des dispositions de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences en zone résidentielle. Ce matériel émet et utilise des fréquences radioélectriques. Il peut provoquer des interférences avec des communications radio s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions. Bien que les interférences ne se manifestent pas dans tous les cas, le risque ne peut être totalement exclu. S'il constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit, pour le constater, d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur doit tenter de corriger l'interférence au moyen d'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- éloigner le matériel du récepteur ;
- brancher le matériel sur un circuit autre que celui du récepteur ;
- s'adresser au revendeur ou à un technicien expérimenté dans ce domaine.

Toute modification du matériel effectuée sans l'autorisation expresse de Xerox est de nature à interdire l'usage du matériel. Pour assurer la conformité avec la réglementation FCC, l'utilisation de câbles d'interface blindés est nécessaire.

Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Union européenne



Le sigle CE appliqué à ce produit symbolise la déclaration de conformité Xerox avec les réglementations applicables de l'Union européenne, jusqu'aux dates indiquées :

- 1er janvier 1995 : Directive 73/23/EEC relative à la basse tension et amendement 93/68/EEC
- 1er janvier 1996 : Directive 89/336/EEC relative à la compatibilité électromagnétique

Ce produit, s'il est utilisé conformément aux instructions du fabricant ne représente aucun danger pour le consommateur ou pour l'environnement.

Pour garantir la compatibilité avec les réglementations de l'Union européenne, utilisez des câbles d'interface blindés.

Une copie de la déclaration de conformité signée pour ce produit peut être obtenue sur simple demande auprès de Xerox.

Fiche de sécurité du matériel



Pour obtenir les fiches de sécurité du matériel relatives à votre imprimante Phaser 4510, rendez-vous sur le site :

- États-Unis et Canada : www.xerox.com/msds
- Union européenne : www.xerox.com/environment_europe

Pour connaître les numéros de téléphone du centre de support clientèle, consultez la page Web www.xerox.com/office/contacts.

Recyclage et mise au rebut des produits



Tous les pays

Si vous assurez la mise au rebut de votre produit Xerox, notez que ce produit peut contenir du plomb, du mercure, du perchlorate et d'autres matériaux dont l'élimination peut être réglementée en raison de mesures de protection de l'environnement. La présence de plomb, de mercure et de perchlorate est parfaitement conforme aux réglementations mondiales en vigueur au moment de la commercialisation du produit. Pour plus d'informations sur la mise au rebut, veuillez contacter les autorités locales. Ce produit peut contenir des matériaux contenant du perchlorate, tels que des batteries. Ces matériaux peuvent faire l'objet de procédures spécifiques. Pour plus d'informations, consultez la page Web www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Union européenne

Certains équipements peuvent aussi bien être utilisés dans un environnement domestique que professionnel.

Environnement domestique



La présence de ce symbole sur le produit indique que ce dernier ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.

Conformément à la législation européenne, les équipements électroniques et électriques usagés destinés au rebut doivent être séparés des ordures ménagères.

Les particuliers des États membres de l'Union européenne peuvent déposer sans frais les équipements électriques et électroniques usagés sur des sites de recyclage ou de récupération désignés. Veuillez contacter les autorités locales responsables pour obtenir des informations sur la mise au rebut de ce type d'équipements.

Dans certains États membres, l'ancien équipement peut être remis sans frais au revendeur local lors de l'achat d'un équipement neuf. Contacter le fournisseur pour plus d'informations.

Environnement professionnel



La présence de ce symbole sur le produit indique que ce dernier doit être mis au rebut conformément aux procédures nationales convenues.

Conformément à la législation européenne, tout équipement électrique et électronique en fin de vie et destiné au rebut doit être manipulé selon les procédures convenues.

Avant la mise au rebut, veuillez contacter votre revendeur local ou votre représentant Xerox afin d'obtenir des informations sur la reprise des équipements usagés.

Amérique du Nord

Xerox a mis en place un programme international de reprise et de réutilisation/recyclage des équipements. Contactez votre représentant Xerox (1-800-ASK-XEROX) pour déterminer si ce produit Xerox fait partie du programme. Pour plus d'informations sur les programmes Xerox de protection de l'environnement, visitez la page Web www.xerox.com/environment.html ou contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur les programmes de reprise et de recyclage.

Aux États-Unis, vous pouvez également consulter le site Web d'Electronic Industries Alliance : www.eiae.org.

Autres pays

Veuillez contacter les autorités locales afin d'obtenir des informations sur l'élimination des déchets.

Index

Nombres

802.1X
configuration, 4-17

A

accès aux manuels en ligne
à l'aide de CentreWare IS, 3-2
agrandissement des images, 1-10
ajout d'une imprimante
Windows 2000 ou versions
ultérieures, 3-5
alertes MaiLinX, 4-20
analyse de l'utilisation de l'imprimante, 4-18
AppleTalk
activation et utilisation de TCP/IP
Mac OS X, version 10.2 et
ultérieure, 3-12
configuration du port Ethernet
Macintosh, 3-12
création d'une imprimante
Mac OS X, version 10.2 et
ultérieure, 3-13

B

Bac 1
mode, 4-10
bac de sortie
paramétrage de la destination par défaut
du papier, 4-13
bacs
informations
fréquence d'utilisation des
bacs, 4-19
paramétrage de la destination du bac de
sortie par défaut, 4-13
Bacs 2 à 4
mode, 4-10
Bonjour
création d'une imprimante
Mac OS X, version 10.2 et
ultérieure, 3-13
brochure, impression, 1-2

C

caractéristiques de pilote
classement par système
d'exploitation, 1-2
CentreWare IS, 3-2
accès aux manuels en ligne, 3-2
affichage de la liste des imprimantes
réseau, 3-2
changement
délai de chargement du papier, 4-12
délai de passage en mode
d'économie d'énergie, 4-6
configuration d'un système d'impression
basé sur un navigateur Web, 3-2
copie des paramètres d'une imprimante
vers une autre, 3-2
définition d'une imprimante réseau, 3-2
dépannage de problèmes de qualité
d'impression, 3-2
impression
d'une liste des polices, 2-4
page de démarrage, 4-5
logiciel de gestion d'imprimante, 3-2
paramétrage
date et heure de
l'imprimante, 4-4, 4-7
durée des invites de bac, 4-11
langue du panneau de
commande, 4-2
notification d'état
CentreWare IS, 4-20
rapports de profil d'utilisation, 4-19
sélection
alertes MaiLinX, 4-20
densité d'impression, 4-8
Mode bac 1 et bac 2-N, 4-9
modes bac 1 et bac 2-N, 4-10
paramètres de sécurité
administratifs, 4-15
quantité d'impression, 4-9
vérification de l'état des
consommables, 3-2
verrouillage du panneau de
commande, 4-17
CentreWare Web, 3-3

certificats
 gestion, 4-16

chemin d'accès réseau
 obtention de l'URL de l'imprimante
 Windows 2000 ou versions
 ultérieures, 3-7

configuration
 802.1X, 4-17
 HTTPS, 4-16
 notification d'état CentreWare IS, 4-20

configuration de l'imprimante
 Windows 2000 ou versions
 ultérieures, 3-6

copie des paramètres d'imprimante
 à l'aide de CentreWare IS, 3-2

courrier électronique
 alertes MaiLinX, 4-20

création d'une imprimante IPP
 Windows, 3-7

D

date et heure
 paramétrage, 4-4

décalage de la sortie
 sélection de la valeur par défaut, 4-14

délai des travaux, 4-19

densité
 contrôle de l'intensité des
 impressions, 4-8

dépannage
 avec CentreWare Web, 3-3
 Mac OS X, version 10.2 et
 ultérieure, 3-14
 mise en réseau Macintosh, 3-14
 Mac OS X, version 10.2 et
 ultérieure, 3-14
 problèmes de qualité d'impression avec
 CentreWare IS, 3-2
 Windows 2000 ou versions
 ultérieures, 3-9

destination du papier
 paramétrage de la valeur par défaut, 4-13

E

échelonnement, 1-10

économie d'énergie
 changement du paramètre de délai avec
 CentreWare IS, 4-6
 délai de passage en mode d'économie
 d'énergie, 4-6
 modification du délai de passage en mode
 d'économie d'énergie, 4-6
 modification du paramètre de délai à
 partir du panneau de commande, 4-6

ENERGY STAR
 configurations qualifiées, A-2

enregistrements de comptabilité, 4-18

enregistrements de comptabilité des
 travaux, 4-18

envoi
 travaux effectués via la fonction
 'Imprimer avec', 1-18

étapes d'installation rapide au moyen du
 CD-ROM
 Macintosh, 3-11
 Windows 2000 ou versions
 ultérieures, 3-4

étapes préliminaires
 Windows 2000 ou versions
 ultérieures, 3-4

F

feuillet
 utilisation d'une page de séparation, 1-7

Fiche de sécurité du matériel, C-1

filigranes, 1-2
 insertion, 1-12

fonction 'Imprimer avec', travaux
 effectués via
 envoi, 1-18

formats personnalisés
 options de pilote, 1-14

G

gestion
 certificats, 4-16

gestion à distance des imprimantes réseau
 avec CentreWare Web, 3-3

Gestionnaire de polices, 2-3

glissement
 brochure, impression, 1-5

H

HTTPS

- configuration, 4-16

I

images

- impression d'images inversées ou d'images miroir, 1-13
- inversion des zones de lumière et d'ombre, 1-13
- réduction ou agrandissement, 1-10
- retournement horizontal sur la page (image miroir), 1-13

- images inversées, 1-2, 1-13

- images miroir, 1-2, 1-13

impression

- bord à bord, 1-11
- comptabilité des travaux, 4-18
- contrôle des quantités d'impressions, 4-8
- délai des travaux, 4-19
- densité, 4-8
- échantillons de polices, 2-4
- filigranes, 1-12
- images inversées, 1-13
- images miroir, 1-13
- impression de brochures, 1-5
- intensité des impressions, 4-8
- N pages par feuille, 1-4
- Page de démarrage, 4-5
- pages de couverture, 1-8
- pages de séparation, 1-7
- pages de test
 - Windows 2000 ou versions ultérieures, 3-6, 3-10
- plusieurs pages par feuille, 1-4
- rapports de profil d'utilisation, 4-19
- sélection des options d'impression des pages de garde, 1-8
- taille d'un travail, 4-19
- travaux d'impression d'épreuves, 1-19
- travaux d'impression enregistrés, 1-19
- travaux d'impression sécurisés, 1-19
- travaux enregistrés personnels, 1-20
- travaux personnels, 1-19

- impression bord à bord, 1-11

- impression en mode Brochure, 1-5

- impression recto-verso

- brochures, 1-5

imprimante

ajout

- Windows 2000 ou versions ultérieures, 3-5

- alertes MaiLinX, 4-20

- analyse de l'utilisation, 4-18

- attente avant l'impression sur un autre type ou format de papier, 4-12

- caractéristiques de pilote, 1-2

- caractéristiques prises en charge par les systèmes d'exploitation, 1-2

- comptabilité des travaux, 4-18

configuration

- à partir du bureau, 3-2

- Windows 2000 ou versions ultérieures, 3-6

- création d'une imprimante IPP

- Windows 2000 ou versions ultérieures, 3-7

- définition de la date et de l'heure, 4-4

- logiciel de gestion, 3-2

- mode de délai de chargement du papier, 4-12

- modification de la valeur de délai de chargement du papier, 4-12

- notification d'état, 4-20

- obtention du chemin d'accès réseau

- Windows 2000 ou versions ultérieures, 3-7

- paramètres, 4-2

- copie d'une imprimante vers une autre, 3-2

- sécurité, 4-15

- sélection des paramètres de sécurité de l'imprimante, 4-16

- spécifications matérielles, A-1

utilisation

- outil d'analyse d'utilisation Xerox, 4-21

- vérification des paramètres

- Windows 2000 ou versions ultérieures, 3-9

Imprimante LPR

création

- Mac OS X, version 10.3 et ultérieure, 3-12

- informations sur les travaux
 - d'impression, 4-18
 - installation
 - alertes MaiLinX, 4-20
 - installation 64 bits vers 32 bits
 - Windows XP et
 - Windows Server 2003, 3-8
- L**
- langue
 - paramétrage sur le panneau de
 - commande, 4-2
 - lissage d'image, 1-2
 - logiciel
 - gestion de l'imprimante, 3-2
 - outil d'analyse d'utilisation Xerox, 4-21
 - logiciel de gestion d'imprimante, 3-2
 - CentreWare IS, 3-2
 - CentreWare Web, 3-3
- M**
- mémoire, A-2
 - mise en réseau
 - conditions requises pour Macintosh, 3-11
 - Windows 2000 ou versions
 - ultérieures, 3-4
 - mise en réseau Macintosh
 - activation et utilisation de TCP/IP ou
 - AppleTalk
 - Mac OS X, version 10.2 et
 - ultérieure, 3-12
 - configuration du port Ethernet
 - AppleTalk, 3-12
 - TCP/IP, 3-12
 - création d'une imprimante AppleTalk
 - Mac OS X, version 10.2 et
 - ultérieure, 3-13
 - création d'une imprimante Bonjour
 - Mac OS X, version 10.2 et
 - ultérieure, 3-13
 - création d'une imprimante LPR
 - Mac OS X, version 10.2 et
 - ultérieure, 3-12
 - dépannage, 3-14
 - Mac OS X, version 10.2 et
 - ultérieure, 3-14
 - exigences, 3-11
 - installation rapide au moyen du
 - CD-ROM, 3-11
 - mise en réseau Unix
 - installation rapide, 3-15
 - mise en réseau Windows
 - ajout d'une imprimante
 - Windows 2000 ou versions
 - ultérieures, 3-5
 - autres méthodes d'installation
 - Windows 2000 ou versions
 - ultérieures, 3-5
 - configuration de l'imprimante
 - Windows 2000 ou versions
 - ultérieures, 3-7
 - création d'une imprimante IPP
 - Windows 2000 ou versions
 - ultérieures, 3-7
 - dépannage
 - Windows 2000 ou versions
 - ultérieures, 3-9
 - étapes préliminaires
 - Windows 2000 ou versions
 - ultérieures, 3-4
 - impression d'une page de test
 - Windows 2000 ou versions
 - ultérieures, 3-6, 3-10
 - installation rapide au moyen du
 - CD-ROM
 - Windows 2000 ou versions
 - ultérieures, 3-4
 - obtention du chemin d'accès réseau de
 - l'imprimante
 - Windows 2000 ou versions
 - ultérieures, 3-7
 - port IPP Microsoft, 3-7
 - Protocole TCP/IP Microsoft
 - Windows 2000 ou versions
 - ultérieures, 3-5
 - vérification de l'installation du pilote
 - Windows 2000 ou versions
 - ultérieures, 3-9
 - vérification des paramètres
 - Windows 2000 ou versions
 - ultérieures, 3-9
 - mode
 - changement du délai de chargement du
 - papier, 4-12
 - modification du délai de passage en mode
 - d'économie d'énergie, 4-6

- mode Brochure,
 - impression de glissement et de petits fonds, 1-5
 - mode de chauffe
 - délai de passage en mode d'économie d'énergie, 4-6
 - mode de délai de chargement du papier, 4-12
 - modes
 - Mode bac 1, 4-10
 - Mode bac 2-N, 4-10
- N**
- N pages par feuille
 - impression de plusieurs pages sur une seule feuille de papier, 1-4
 - notification d'état
 - alertes par courrier, 4-20
 - imprimante, 4-20
- O**
- obtention du chemin d'accès réseau de l'imprimante
 - Windows 2000 ou versions ultérieures, 3-7
 - options de pilote
 - formats personnalisés, 1-14
 - Outil d'analyse d'utilisation Xerox, 4-21
 - outils de gestion d'imprimante, 3-2
- P**
- Page de démarrage
 - configuration de l'option d'impression automatique, 4-5
 - paramètres par défaut du fabricant, 4-5
 - pages de couverture
 - impression, 1-8
 - papier à en-tête, 1-8
 - sélection d'une autre source de papier, 1-8
 - sélection des options d'impression, 1-8
 - pages de séparation, 1-2, 1-7
 - impression, 1-7
 - panneau de commande
 - changement
 - mode de délai de chargement du papier, 4-12
 - paramètre du délai de passage en mode d'économie d'énergie, 4-6
 - impression d'une liste de polices, 2-4
 - paramétrage
 - date et heure, 4-4
 - densité d'impression, 4-8
 - durée des invites de bac, 4-11
 - langue du panneau de commande, 4-2
 - Mode bac 1 et bac 2-N, 4-9
 - modes bac 1 et bac 2-N, 4-10
 - quantité d'impression, 4-8
 - verrouillage des menus, 4-17
 - papier
 - destination du bac de sortie, 4-13
 - insertion de feuilles vierges entre les travaux d'impression, 1-7
 - pages de séparation, 1-7
 - sélection d'une autre source de papier pour les pages de garde, 1-8
 - papier à en-tête
 - pages de couverture, 1-8
 - paramétrage
 - date et heure, 4-4
 - destination du papier du bac de sortie par défaut, 4-13
 - durée des invites de bac, 4-11
 - Impression de la page de démarrage, 4-5
 - langue du panneau de commande, 4-2
 - niveaux de sécurité administratifs, 4-15
 - option de délai de chargement du papier, 4-12
 - option du délai de passage en mode d'économie d'énergie, 4-6
 - option par défaut de décalage de la sortie, 4-14
 - options de verrouillage des menus du panneau de commande, 4-17
 - sécurité de l'imprimante, 4-16
 - paramètres de l'imprimante, 4-2
 - copie d'une imprimante vers une autre, 3-2
 - paramètres de sécurité administratifs
 - sélection, 4-15
 - performances, A-2

- petits fonds
 - impression en mode Brochure, 1-5
 - pilote
 - autres méthodes d'installation
 - Windows 2000 ou versions ultérieures, 3-5
 - caractéristiques, 1-2
 - installation rapide au moyen du CD-ROM
 - Macintosh, 3-11
 - Windows 2000 ou versions ultérieures, 3-4
 - vérification de l'installation
 - Windows 2000 ou versions ultérieures, 3-9
 - pilote d'imprimante
 - autres méthodes d'installation
 - Windows 2000 ou versions ultérieures, 3-5
 - caractéristiques
 - classement par système d'exploitation, 1-2
 - installation rapide au moyen du CD-ROM
 - Macintosh, 3-11
 - Windows 2000 ou versions ultérieures, 3-4
 - vérification de l'installation
 - Windows 2000 ou versions ultérieures, 3-9
 - plusieurs pages sur une seule feuille de papier, impression, 1-4
 - polices
 - impression d'échantillons de polices, 2-4
 - impression d'une liste à partir de CentreWare IS, 2-4
 - impression d'une liste à partir du panneau de commande, 2-4
 - spécifications, A-2
 - téléchargement, 2-3
 - types, 2-2
 - port Ethernet
 - configuration pour AppleTalk, 3-12
 - configuration pour TCP/IP, 3-12
 - première ou dernière page d'un document, 1-8
 - profil d'utilisation
 - rapports, 4-19
 - protocole TCP/IP
 - activation et utilisation
 - Mac OS X, version 10.2 et ultérieure, 3-12
 - configuration du port Ethernet
 - Macintosh, 3-12
 - Microsoft Windows, 3-5
- R**
- rapports de profil d'utilisation, 4-19
 - recto-verso
 - impression de brochures, 1-5
 - recyclage et mise au rebut des produits, D-1
 - réduction des images, 1-10
 - réglementation
 - Canada, B-1
 - États-Unis, B-1
 - Europe, B-2
- S**
- sécurité
 - sélection des paramètres de l'imprimante, 4-15
 - sélection des paramètres de sécurité de l'imprimante, 4-16
 - verrouillage des menus du panneau de commande, 4-17
 - sélection
 - durée des invites de bac, 4-11
 - option de délai de chargement du papier, 4-12
 - paramètres de sécurité
 - administratifs, 4-15
 - paramètres de sécurité de l'imprimante, 4-16
 - verrouillage des menus du panneau de commande, option, 4-17
 - spécifications
 - conditions ambiantes, A-1
 - contrôleur, A-2
 - électriques, A-2
 - mémoire, A-2
 - performances, A-2
 - polices, A-2
 - spécifications du contrôleur, A-2
 - spécifications électriques, A-2
 - spécifications matérielles, A-1

spécifications relatives aux conditions
ambiantes, A-1

suppression

- travaux d'impression personnels, 1-19
- travaux d'impression d'épreuves, 1-19
- travaux d'impression enregistrés, 1-19
- travaux d'impression sécurisés, 1-19
- travaux enregistrés personnels, 1-20

systèmes d'exploitation

- caractéristiques du pilote
d'imprimante, 1-2
- caractéristiques prises en charge, 1-2

T

téléchargement des polices, 2-3

texte

- impression sur une ou plusieurs pages
(filigranes), 1-12

travail

- caractéristiques
 - taille d'un travail, 4-19
- comptabilité, 4-18
- comptabilité des travaux de
CentreWare IS, 4-18
- données, 4-18
- fichier journal, 4-18
- informations
 - fréquence d'impression sur papier
par rapport aux transparents, 4-19
 - fréquence d'utilisation des bacs, 4-19
- notification de fin de travail, 1-15
- rapports de profil d'utilisation, 4-19
- types de travaux spéciaux, 1-16

travaux d'impression d'épreuves, 1-2, 1-16

- envoi, 1-17
- impression, 1-19
- suppression, 1-19

travaux d'impression enregistrés, 1-2, 1-16

- envoi, 1-17
- impression, 1-19
- suppression, 1-19

travaux d'impression personnels, 1-2, 1-16

- envoi, 1-17
- impression, 1-17
- suppression, 1-19

travaux d'impression sécurisés, 1-2, 1-16

- envoi, 1-17
- impression, 1-19
- suppression, 1-19

travaux enregistrés personnels

- envoi, 1-17
- impression, 1-20
- suppression, 1-20

type de papier

- sélection, 1-3

U

utilisation de l'imprimante

- analyse, 4-18

utilisation des travaux

- comptabilité des travaux, 4-18

V

vérification des paramètres

- Windows 2000 ou versions
ultérieures, 3-9

verrouillage des menus du panneau de

- commande, 4-17