




























# Xerox® Phaser® 4622















## Symbole drukarek




Symbol	Opis
	Ostrzeżenie: Oznacza zagrożenie, które może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć, jeśli się go nie uniknie.
	Ostrzeżenie dotyczące gorących powierzchni: Gorąca powierzchnia na lub w drukarce. Zachowywać szczególną ostrożność, aby unikać obrażeń ciała.
	Niebezpieczeństwo przygniecenia palców: Ten symbol ostrzegawczy informuje użytkowników o miejscach, w których istnieje możliwość obrażeń ciała.
	Przeostrożenie: Oznacza konieczne działania, jakie należy podjąć, aby uniknąć uszkodzenia mienia.
	Nie należy dotykać tej części ani obszaru drukarki.
	Nie należy dotykać tej części ani obszaru drukarki.
	Nie należy wystawiać wkładów bębna na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
	Nie spalić urządzenia.
	Nie należy palić wkładów toneru.
	Nie należy palić wkładów bębna.
	Niebezpieczeństwo przygniecenia palców: Aby uniknąć obrażeń ciała, należy w tym miejscu zachować szczególną ostrożność.
	Nie należy wystawiać wkładów bębna na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Symbol	Opis
	<p>Nie wystawiać wkładów bębnowych na działanie światła na dłużej niż 10 minut.</p>
	<p>Gorąca powierzchnia. Przed przystąpieniem do pracy odczekać wskazany okres czasu.</p>
	<p>Wł.</p>
	<p>Wył.</p>
	<p>Zacisk zwarcia doziemnego/wspólnej masy/uziomowy</p>
	<p>Nie należy używać papieru mocowanego zszywkami lub jakiegokolwiek formy spinacza.</p>
	<p>Nie należy używać papieru poskładanego, zagiętego, pomarszczonego ani pogniecionego.</p>
	<p>Nie należy wkładać ani używać papieru do drukarek atramentowych.</p>
	<p>Nie należy ponownie ładować papieru użytego wcześniej do drukowania lub użytego w inny sposób.</p>
	<p>Nie należy używać kartek pocztowych.</p>
	<p>Nie należy używać kopert.</p>
	<p>Nie kopiować pieniędzy.</p>
	<p>Dodaj papier lub nośniki.</p>

Symbol	Opis
	Wskaźnik poziomu papieru
	Zacięcie papieru
	Nie wkładać papieru w podajniku w ilości ponad linię <b>MAX</b> .
	Papier/media ładować we wskazanym kierunku.
	Papier/media załadować do podajnika obejściowego we wskazanym kierunku.
	Nacisnąć, aby otworzyć.
	Zablokuj
	Odblokuj
	Spinacz do papieru
	Chłodzenie
	Miniony czas
	Wskaźnik kierunku
	Podawanie papieru
	Oryginał 1-stronicowy

Symbol	Opis
	Papier perforowany
	Przezroczystość
	Załaduj nadrukiem do góry.
	Załaduj nadrukiem do dołu.
	Załaduj etykietami do dołu.
	USB Uniwersalna magistrala szeregową (ang. Universal Serial Bus)
	LAN Lokalna sieć komputerowa (ang. Local Area Network)
	Port Ethernet
	Bezprzewodowa
	Gramatura
	Przycisk Stop
	Przycisk Wstecz
	Przycisk OK
	Przycisk pomocy

Symbol	Opis
!	Wskaźnik stanu
	Ten produkt nadaje się do recyklingu.

