



























Xerox® Phaser® 5550









Symbole uvedené na tiskárně



Symbol	Popis
	Varování: Označuje nebezpečí, které může způsobit vážné zranění nebo smrt, pokud se mu nevyhnete.
	Varování týkající se horkého povrchu: Horký povrch na tiskárně nebo v tiskárně. Buďte opatrní, abyste se nezranili.
	Nebezpečí přivření: Tento výstražný symbol upozorňuje uživatele na místa s možností úrazu.
	Varování týkající se laseru: Tento symbol označuje, že se používá laser, a upozorňuje uživatele, aby postupoval podle příslušných bezpečnostních informací.
	Upozornění: Označuje povinnou akci, kterou je nutné provést, aby nedošlo k poškození majetku.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Tiskové jednotky nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
	Tuto položku nespalujte.
	Nespalujte kazety s tonerem.
	Nespalujte tiskové jednotky.
	Nebezpečí přivření: Buďte v této oblasti opatrní, abyste předešli úrazu.

Symbol	Popis
 175°C 347°F 00:40 ⁰⁰	Horký povrch. Před manipulací počkejte uvedenou dobu.
	Zapnuto Tento symbol indikuje, že vypínač je v pozici Zapnuto .
	Vypnuto Tento symbol indikuje, že vypínač je v pozici Vypnuto .
	Nepoužívejte papír se svorkami ani žádným druhem sešívacích sponek.
	Nepoužívejte přeložený, pomačkaný, zvlněný nebo pokrčený papír.
	Nevkládejte ani nepoužívejte papír pro inkoustové tiskárny.
	Nevkládejte použitý papír, nebo papír, který již byl jednou použit k tisku.
	Nepoužívejte pohlednice.
	Nepoužívejte obálky.
	Nekopírujte peníze.
	Doplňte papír nebo médium.
	Indikátor úrovně papíru
	Nevkládejte papír do zásobníku nad rysku MAX .

Symbol	Popis
	Zaseknutý papír
	Zamknout
	Odemknout
	Kancelářská svorka
	Chlazení
	Uplynulý čas
	Indikátor směru
	Vkládejte papír/médium v uvedeném směru.
	Zdroj papíru
	Děrovaný papír
	Fólie
	Vložte hlavičkový papír lícem nahoru.
	Vložte hlavičkový papír lícem dolů.

Symbol	Popis
	Vložte štítky lícem dolů.
	USB Univerzální sériová sběrnice
	LAN Místní síť
	Ethernetový port
	Stav
	Wi-Fi
	Gramáž
	Tuto položku lze recyklovat.