



































Xerox® Phaser® 5550
Σύμβολα εκτυπωτή



Σύμβολο	Περιγραφή
	Προειδοποίηση: Υποδεικνύει έναν κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο αν δεν αποφευχθεί.
	Προειδοποίηση καυτής επιφάνειας: Καυτή επιφάνεια πάνω ή μέσα στον εκτυπωτή. Προσέξτε για να αποφύγετε τραυματισμούς.
	Κίνδυνος σύνθλιψης: Αυτό το σύμβολο προειδοποίησης ενημερώνει τους χρήστες για τις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού.
	Προειδοποίηση για λέιζερ: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι χρησιμοποιείται λέιζερ και προειδοποιεί το χρήστη να ανατρέξει στις κατάλληλες πληροφορίες για την ασφάλεια.
	Προσοχή: Υποδεικνύει μια υποχρεωτική ενέργεια που πρέπει να ληφθεί για να αποφευχθούν οι υλικές ζημιές.
	Μην αγγίζετε τμήμα ή περιοχή του εκτυπωτή.
	Μην αγγίζετε τμήμα ή περιοχή του εκτυπωτή.
	Μην εκθέτετε τις φύσιγγες τυμπάνου σε άμεσο ηλιακό φως.
	Μην καίτε το εξάρτημα.
	Μην καίτε τις κασέτες γραφίτη.
	Μην καίτε τις φύσιγγες τυμπάνου.
	Κίνδυνος σύνθλιψης: Για να αποφύγετε τραυματισμούς, προσέξτε σε αυτήν την περιοχή.

Σύμβολο	Περιγραφή
 175°C  347°F  00:40 ⁰⁰	Καυτή επιφάνεια. Περιμένετε το χρονικό διάστημα που υποδεικνύεται προτού την αγγίξετε.
	Ενεργοποίηση Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση Ενεργοποίηση .
	Απενεργοποίηση Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση Απενεργοποίηση .
	Μη χρησιμοποιείτε χαρτί με συρραπτικά ή με συνδετήρες οποιασδήποτε μορφής.
	Μη χρησιμοποιείτε διπλωμένο, τσαλακωμένο, παραμορφωμένο ή ζαρωμένο χαρτί.
	Μην τοποθετείτε και μη χρησιμοποιείτε χαρτί για εκτυπωτές ψεκασμού.
	Μην επανατοποθετείτε χαρτί που έχει ήδη εκτυπωθεί ή χρησιμοποιηθεί.
	Μη χρησιμοποιείτε postcard.
	Μη χρησιμοποιείτε φακέλους.
	Μη δημιουργείτε αντίγραφα χαρτονομισμάτων.
	Προσθέστε χαρτί ή μέσα εκτύπωσης.
 	Ένδειξη επιπέδου χαρτιού

Σύμβολο	Περιγραφή
	Μην τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο πάνω από τη γραμμή MAX .
	Εμπλοκή χαρτιού
	Κλείδωμα
	Ξεκλείδωμα
	Συνδετήρας
	Ψύξη
	Χρόνος που παρήλθε
	Ένδειξη κατεύθυνσης
	Τοποθετήστε χαρτί/μέσο εκτύπωσης προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται.
	Τροφοδοτήστε χαρτί
	Διάτρητο χαρτί
	Διαφάνεια
	Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την όψη προς τα επάνω.

Σύμβολο	Περιγραφή
	<p>Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την όψη προς τα κάτω.</p>
Σύμβολο	Περιγραφή
	<p>Τοποθετήστε τις ετικέτες με την όψη προς τα κάτω.</p>
	<p>USB Universal Serial Bus</p>
	<p>LAN Τοπικό δίκτυο</p>
	<p>Θύρα Ethernet</p>
	<p>Κατάσταση</p>
	<p>WiFi</p>
	<p>Βάρος</p>
	<p>Αυτό το εξάρτημα μπορεί να ανακυκλωθεί.</p>

