
















































Symbool	Beschrijving
	<p>Waarschuwing: Geeft een gevaar aan dat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden indien niet vermeden.</p>
	<p>Hittewaarschuwing: Heet oppervlak op of in de printer. Wees voorzichtig om lichamelijk letsel te voorkomen.</p>
	<p>Afknelgevaar: Dit waarschuwingssymbool waarschuwt gebruikers voor gebieden waar een kans bestaat op lichamelijk letsel.</p>
	<p>Laserwaarschuwing: Dit symbool geeft aan dat er gebruik wordt gemaakt van een laser en verwijst de gebruiker naar de desbetreffende veiligheidsinformatie.</p>
	<p>Let op: Geeft een verplichte actie aan, die genomen moet worden om schade aan het eigendom te voorkomen.</p>
	<p>Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.</p>
	<p>Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.</p>
	<p>U mag de afdrukmodules niet aan direct zonlicht blootstellen.</p>
	<p>U mag het item niet verbranden.</p>
	<p>De tonercassettes niet verbranden.</p>
	<p>De afdrukmodules niet verbranden.</p>
	<p>Afknelgevaar: Ga in dit gebied voorzichtig te werk om letsel te voorkomen.</p>

Symbool	Beschrijving
 175°C  347°F  00:40 ⁰⁰	Heet oppervlak. Wacht de aangegeven tijd voordat u het oppervlak aanraakt.
	Aan Dit symbool geeft aan dat de stroomschakelaar op Aan staat.
	Uit Dit symbool geeft aan dat de stroomschakelaar op Uit staat.
	Geen papier met nietjes of enige andere vorm van bindclips gebruiken.
	Geen gevouwen, gerild, gekruld of gekreukeld papier gebruiken.
	Geen inkjetpapier plaatsen of gebruiken.
	Papier waarop eerder is afgedrukt of gebruikt papier niet opnieuw plaatsen.
	Gebruik geen briefkaarten.
	Gebruik geen enveloppen.
	Kopieer geen geld.
	Papier of media toevoegen.
	Indicator papierniveau
	Plaats niet meer papier in de lade dan de lijn MAX .

Symbool	Beschrijving
	Papierstoring
	Vergrendelen
	Ontgrendelen
	Paperclip
	Koeling
	Verstreken tijd
	Richtingindicator
	Plaats papier/afdrukmetaal in de aangegeven richting.
	Van papier voorzien
	Geperforeerd papier
	Transparanten
	Plaats briefhoofd met de bedrukte kant naar boven.
	Plaats briefhoofd met de bedrukte kant naar beneden.

Symbool	Beschrijving
	Plaats etiketten met de bedrukte kant naar beneden.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network
	Ethernetpoort
	Status
	WiFi
	Gewicht
	Dit item kan worden gerecycled.