


















































Simbol	Descriere
	Avertisment: Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca o rănire gravă sau decesul.
	Avertizare de temperatură mare: Suprafață fierbinte pe imprimantă sau în interiorul imprimantei. Procedați cu grijă pentru a evita vătămările corporale.
	Pericol de ciupire: Acest simbol de avertisment alertează utilizatorii atunci când există posibilitatea de vătămare corporală.
	Avertisment laser: Acest simbol indică faptul că se utilizează un laser și alertează utilizatorul să consulte informațiile de siguranță adecvate.
	Atenție: Indică o acțiune necesară pentru evitarea deteriorării bunurilor.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Feriți cartușele cilindru de lumina directă a soarelui.
	Nu aruncați articolul în foc.
	Nu aruncați în foc cartușele cu toner.
	Nu aruncați în foc cartușele cilindru.
	Pericol de ciupire: Pentru a evita vătămările corporale, procedați cu atenție în această zonă.

Simbol	Descriere
 175°C  347°F  00:40 ⁰⁰	Suprafață fierbinte. Așteptați perioada indicată înainte de a o atinge.
	Pornit Acest simbol indică faptul că comutatorul de pornire/oprire este în poziția Pornit .
	Oprit Acest simbol indică faptul că comutatorul de pornire/oprire este în poziția Oprit .
	Nu utilizați coli de hârtie capsate, prinse cu orice fel de cleme.
	Nu utilizați hârtii îndoite, pliate, ondulate sau șifonate.
	Nu încărcați sau utilizați hârtie destinată imprimantelor cu jet de cerneală.
	Nu alimentați hârtie pe care ați mai imprimat sau pe care ați mai folosit-o.
	Nu utilizați cărți poștale.
	Nu utilizați plicuri.
	Nu copiați bani.
	Adăugați hârtie sau alt suport de imprimare/copiere.
 	Indicator nivel hârtie

Simbol	Descriere
	Nu încărcați hârtie în tava de deasupra liniei MAX .
	Blocaj de hârtie
	Blocare
	Deblocare
	Clemă de hârtie
	Răcire
	Timp scurs
	Indicator direcție
	Încărcați hârtia/suportul în direcția indicată.
	Alimentare hârtie
	Hârtie perforată
	Folie transparentă
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus.
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos.

Simbol	Descriere
	
Simbol	Descriere
	Încărcați etichetele cu fața în jos.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (rețea locală)
	Port Ethernet
	Stare
	WiFi
	Greutate
	Acest articol poate fi reciclat.