


# Xerox® Phaser® 5550

## Символы на принтере



Значок	Описание
	Предупреждение. Обозначает опасность, которая в случае неосторожности может привести к тяжелой травме или даже гибели.
	Предупреждение об опасности ожога. Наружная или внутренняя поверхность принтера может нагреваться. Во избежание травм соблюдайте осторожность.
	Опасность зажатия: Этот предупреждающий символ обозначает области, где есть вероятность получения телесного повреждения.
	Предупреждение об опасности лазера. Этот символ означает, что используется лазер, и сообщает пользователю, что необходимо ознакомиться с соответствующей инструкцией по безопасности.
	Внимание! Показывает обязательное действие, которое необходимо выполнить для предотвращения материального ущерба.
	Не касайтесь данной детали или участка принтера.
	Не касайтесь данной детали или участка принтера.
	Не допускайте воздействия прямого солнечного света на принт-картриджи.
	Не сжигайте данный компонент.
	Не сжигайте тонер-картриджи.
	Не сжигайте принт-картриджи.
	Опасность зажатия: Во избежание травм соблюдайте осторожность.

Значок	Описание
	Горячая поверхность. Подождите в течение указанного времени, пока она остынет.
	Вкл. Этот символ означает, что переключатель питания находится в позиции Вкл..
	Выкл. Этот символ означает, что переключатель питания находится в позиции Выкл..
	Не используйте бумагу со скрепками, скобками.
	Не используйте бумагу со складками и загибами, скрученную и мятую бумагу.
	Не используйте бумагу для струйной печати.
	Не вкладывайте бумагу, на которой уже производилась печать, или уже использовавшуюся.
	Не используйте открытки.
	Не используйте конверты.
	Не копируйте деньги.
	Добавьте бумагу.
	Индикатор запаса бумаги

Значок	Описание
	Не заполняйте лоток бумагой сверх линии <b>МАКСИМУМ</b> .
	Застрение бумаги
	Блокировать
	Разблокировать
	Скрепка для бумаг
	Охлаждение
	Прошло времени
	Индикатор направления
	Загружайте бумагу/носители в указанном направлении.
	Расходная бумага
	Бумага с отверстиями
	Прозрачные пленки
	Вкладываем бланк лицевой стороной вверх.
	Вкладываем бланк лицевой стороной вниз.

Значок	Описание
	
Значок	Описание
	Вкладываем этикетки лицевой стороной вниз.
	USB Универсальная последовательная шина
	LAN Локальная сеть
	Порт Ethernet
!	Статус
	WiFi
	Плотность
	Данный узел пригоден для вторичной переработки.

©2016 Xerox Corporation. Все права защищены. Xerox®, Xerox and Design® и Phaser® являются товарными знаками корпорации Xerox в США и других странах. 702P04461 Версия 1.0, июль 2016

