


















Xerox® Phaser® 6022













-tulostinta koskevat merkit



Merkki	Kuvaus
	Varoitus: Osoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
	Kuuma-varoitus: Tämä varoittaa kuumasta pinnasta. Varo loukkaamasta itseäsi.
	Kiinni tarttumisen vaara: Tämä varoitusmerkki varoittaa alueista, joilla on henkilövahingon vaara.
	Varoitus: Osoittaa pakollisen toimenpiteen, jolla estetään mahdollinen laitevaurio.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä altista kuvayksikköä suoralle auringonvalolle.
	Älä altista kuvayksikköä valolle yli 10 minuutin ajan.
	Älä polta tuotetta.
	Älä hävitä värikasetteja polttamalla.
	Kiinni tarttumisen vaara: Noudata varovaisuutta tällä alueella välttääksesi henkilövahingot.

Merkki	Kuvaus
 175°C  347°F  00:40 ⁰⁰	Kuuma pinta. Odota määritetty aika ennen käsittelyä.
	Kyllä
○	Ei
⏻	Valmius
⊘	Älä käytä nidottuja tai millään tavalla yhteen liitettyjä arkkeja.
⊘	Älä käytä taitettuja, käpristyneitä tai ryppyisiä arkkeja.
⊘	Älä lisää tai käytä mustesuihkupaperia.
⊘	Älä käytä arkkeja, joille on jo aiemmin tulostettu.
⊘	Älä käytä postikortteja.
⊘	Älä käytä kirjekuoria.
 → 	Älä kopioi rahoja.
↓ ≡	Lisää paperia.
⚙️	Paperitukkeuma

Merkki	Kuvaus
	Lukitse
	Avaa lukko
	Paperiliitin
	Jäähdytys
	Kulunut aika
	Syötä paperi
	Rei'itetty paperi
	Piirtoheitinkalvo
	Aseta kirjelomakkeet etupuoli ylöspäin.
	Aseta kirjelomakkeet etupuoli alaspäin.
	Aseta tarra-arkit etupuoli alaspäin.
	USB Universal Serial Bus

Merkki	Kuvaus
	LAN Local Area Network (lähiverkko)
	Langaton
	WPS-näppäin (Wi-Fi Protected Setup)
	Paino
	Peruutusnäppäin
	Valikkonäppäin
	OK-näppäin
	Virransäästönäppäin
	Takaisin-näppäin
	Tietojen valmiusilmais
	Virhetilailmais
	Tämä tuote voidaan toimittaa uusiokäyttöön.