


























Xerox® Phaser® 6022













Szimbólumok a nyomtatón



| Szimbólum | Leírás |
|-----------|--|
| | Vigyázat: Olyan veszélyt jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat. |
| | Túlhevülési figyelmeztetés: Forró felület a nyomtatón vagy a nyomtatóban. A személyi sérülés elkerülése érdekében járjon el körültekintően. |
| | Becsípődésveszély: Ez a figyelmeztető jelölés azokra a területekre hívja fel a figyelmet, ahol fennáll a személyi sérülés veszélye. |
| | Figyelem: A tulajdonban keletkező károk megelőzése érdekében kötelezően követendő lépéseket jelöli. |
| | Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét. |
| | Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét. |
| | A képkalkító egységet ne tegye ki közvetlen napfény hatásának. |
| | Tíz percnél tovább ne tegye ki fénynek a képkalkító egységet. |
| | Ne égesse el az elemet. |
| | Ne dobja tűzbe a festékkazettákat. |
| | Becsípődésveszély: A személyi sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel ezen a területen. |

| Szimbólum | Leírás |
|---|--|
|  <p>175°C 347°F 00:40⁰⁰</p> | Forró felület. Mielőtt hozzányúlna, várja ki a feltüntetett időt. |
|  | Be |
|  | Ki |
|  | Készenlét |
|  | Ne használjon tűzőkapcsos papírt vagy bármilyen kapcsot. |
|  | Ne használjon hajtott, gyűrött, felpöndörödött vagy szamárfüles papírlapokat. |
|  | Ne töltsön be és ne használjon tintasugaras papírt. |
|  | Ne töltsön be újra olyan papírt, amelyre korábban már nyomtatott vagy használta. |
|  | Ne használjon levelezőlapot. |
|  | Ne használjon borítékot. |
|  | Ne másoljon pénzt. |
|  | Tegyen be papírt vagy másolóanyagot. |
|  | Papírelakadás |

| Szimbólum | Leírás |
|---|--|
|  | Zárolás |
|  | Zárolás feloldása |
|  | Gémkapocs |
|  | Hűtés |
|  | Eltelt idő |
|  | Töltsön be papírt |
|  | Lyukasztott papír |
|  | Fólia |
|  | Töltsön be fejléces papírt a nyomtatandó oldallal felfelé. |
|  | Töltsön be fejléces papírt a nyomtatandó oldallal lefelé. |
|  | Töltsön be címkét a nyomtatandó oldallal lefelé. |
|  | USB Universal Serial Bus |

| Szimbólum | Leírás |
|---|--------------------------------------|
|  | LAN Helyi hálózat |
|  | Vezeték nélküli |
|  | WPS gomb (Wi-Fi védett beállítás) |
|  | Súly |
|  | Mégse gomb |
|  | Menü gomb |
|  | OK gomb |
|  | Energiatakarékos gomb |
|  | Vissza gomb |
|  | Kész adat jelző |
|  | Hiba állapotjelző |
|  | Ez az elem újrahasznosítható. |