








































Skrivarsymboler

Symbol	Beskrivning
	Varning: Anger en risk som kan resultera i svåra personskador eller dödsfall om den inte undviks.
	Varning om hög temperatur: Het yta på eller i skrivaren. Iaktta försiktighet för att undvika personskador.
	Klämrisk: Den här symbolen varnar användaren för områden där det finns risk för personskador.
	Försiktighet: Anger en åtgärd som måste vidtas för att undvika egendomsskador.
	Rör inte den delen eller det området på skrivaren.
	Rör inte den delen eller det området på skrivaren.
	Utsätt inte bildreproduktionsenheten för direkt solljus.
	Utsätt inte bildenheten för ljus i mer än 10 minuter.
	Elda inte upp artikeln.
	Elda inte upp färgpatronerna.
	Klämrisk: Var försiktig i det här området för att undvika personskador.

Symbol	Beskrivning
 175°C 347°F 00:40 ⁰⁰	Het yta. Vänta angiven tid före hantering.
	På
○	Av
⏻	Vänteläge
⊘	Använd inte papper med klamrar eller andra typer av sammanfogning.
⊘	Använd inte vikt, veckat, böjt eller skrynkligt papper.
⊘	Använd inte inkjetpapper.
⊘	Använd inte tidigare utskrivet eller begagnat papper.
⊘	Använd inte vykort
⊘	Använd inte kuvert.
	Kopiera inte pengar.
	Fyll på papper eller material.
	Papperskvadd

Symbol	Beskrivning
	Lås
	Lås upp
	Gem
	Kylning
	Förfluten tid
	Fyll på papper
	Hålslaget papper
	Stordior
	Placera brevhuvudet upp.
	Placera brevhuvudet ned
	Placera märkning ned.
	USB Universal Serial Bus

Symbol	Beskrivning
	LAN Local Area Network
	Trådlöst
	WPS knapp (Wi-Fi skyddad inställning)
	Vikt
	Avbryt-knapp
	Menyknapp
	OK-knapp
	Energisparknapp
	Föregående-knapp
	Färdigdataindikator
	Felstatusindikator
	Denna produkt kan återvinnas.