

رموز الطابعة Phaser [®]Xerox

الوصف	الرمز
تحذير: يشير هذا الرمز إلى الخطر الذي قد يؤدي إلى التعرض الإصابة خطيرة أو الوفاة إذا لم يتم تجنبه.	<u> </u>
تحذير أسطح ساخنة: سطح ساخن على الطابعة أو بداخلها. توخ الحذر لتجنب الإصابة الشخصية.	
خطر التعرض للانضغاط: ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين للمناطق التي يمكن التعرض للإصابات الشخصية فيها.	
تنبيه: يشير هذا الرمز إلى ضرورة تنفيذ أحد الإجراءات لتجنب تلف الممتلكات.	0
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تعرض العنصر لأشعة الشمس المباشرة.	
لا تعرض العنصر للضوء.	
لا تحرق العنصر.	
لا تحرق خراطيش مسحوق الحبر.	
خطر التعرض للانضغاط: لتجنب الإصابة الشخصية، توخ الحرص في هذه المنطقة.	

الرمز	الوصف
	لتجنب المشكلات التي تحدث لجودة الطباعة أو تلف السير ، لا تلمس سير النقل بأصابعك أو بأشياء حادة.
	لتجنب المشكلات التي تحدث لجودة الطباعة أو تلف السير، لا تضع أو تسقط أي شيء على سير النقل.
175°C 347°F ② 00:40 [∞]	سطح ساخن. انتظر حتى يمر الوقت المشار إليه قبل التعامل.
	تشغيل
0	إيقاف
し U	استعداد
8	لا تستخدم الورق المثبت به الدبابيس أو أي نوع من أنواع مشابك الربط.
8	لا تستخدم الورق المطوي أو المثني أو المتموج أو المجعد.
	لا تقم بتحميل أو استخدام ورق نفث الحبر.
	لا تقم بإعادة تحميل الورق المستخدم أو المطبوع عليه من قبل.
	لا تستخدم ورق Postcards.
	لا تستخدم الأظرف.
	لا تقم بنسخ الأموال.

الوصف	الدمز
أضف الورق أو الوسائط.	→
انحشار الورق	8∿
تأمين	8
إلغاء التأمين	9
مشبك ورق	0
التبريد	**
الوقت المنقضي	D
إمداد الورق	
الورق المثقوب	· .
الورق الشفاف	
حمّل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى.	
حمّل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل.	
حمّل الملصقات بحيث يكون وجهها لأسفل.	

الوصف	الرمز
USB الناقل التسلسلي العالمي	←
LAN الشبكة المحلية	윰
الوزن	
زر الإلغاء	
زر التنشيط/موفر الطاقة	②
زر رجوع	3
زر القائمة	
مؤشر حالة الخطأ	
يمكن إعادة تدوير هذا العنصر.	

