






































Xerox® Phaser® 6500










Símbols de la impressora



Símbol	Descripció
	Avís: Indica un perill que pot causar lesions greus o mortals si no s'evita.
	Avís de superfície calenta: Superfície calenta a sobre o a dins de la impressora. Actueu amb precaució per evitar lesions.
	Perill de pessigada: Aquest símbol d'avís alerta els usuaris sobre les àrees on hi ha possibilitat de danys personals.
	Atenció: Indica una acció que cal realitzar obligatòriament per evitar danys materials.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No l'exposeu a la llum solar directa.
	No l'exposeu a la llum.
	No cremeu el producte.
	No cremeu els cartutxos de tòner.
	Perill de pessigada: Aneu amb compte amb aquesta àrea per evitar danys personals.

Símbol	Descripció
	<p>Per evitar problemes de qualitat d'impressió o danys a la cinta, no toqueu la cinta de transferència amb els dits o amb objectes afilats.</p>
	<p>Per evitar problemes de qualitat d'impressió o danys a la cinta, no col·loqueu ni deixeu caure cap objecte sobre la cinta de transferència.</p>
	<p>Superfície calenta. Espereu el temps que s'indica abans de manipular-la.</p>
	<p>Activada</p>
	<p>Desactivada</p>
	<p>En repòs</p>
	<p>No utilitzeu paper amb grapes o amb qualsevol material d'enquadernació.</p>
	<p>No utilitzeu paper arrugat, ondulat, plegat ni fes.</p>
	<p>No col·loqueu ni utilitzeu paper d'injecció de tinta.</p>
	<p>No torneu a col·locar paper que ja s'hagi utilitzat o en el qual s'hagi imprimit anteriorment.</p>
	<p>No utilitzeu postals.</p>
	<p>No utilitzeu sobres.</p>
	<p>No copieu diners.</p>

Símbol	Descripció
	Afegiu paper o suports d'impressió.
	Encallament de paper
	Bloqueja
	Desbloqueja
	Clip
	Refredament
	Temps transcorregut
	Col·locació de paper
	Paper perforat
	Transparència
	Carregueu paper amb capçalera cara amunt.
	Carregueu paper amb capçalera cara avall.
	Carregueu les etiquetes cara avall.

Símbol	Descripció
	USB Bus sèrie universal
	LAN Xarxa d'àrea local
	Pes
	Botó Cancel·la
	Botó Reactivació/Estalvi d'energia
	Botó Endarrere
	Botó Menú
	Indicador d'estat Error
	Aquest element es pot reciclar.