



























# Xerox® Phaser® 6500










## -tulostinta koskevat merkit



Merkki	Kuvaus
	Varoitus: Osoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
	Kuuma-varoitus: Tämä varoittaa kuumasta pinnasta. Varo loukkaamasta itseäsi.
	Kiinni tarttumisen vaara: Tämä varoitusmerkki varoittaa alueista, joilla on henkilövahingon vaara.
	Varoitus: Osoittaa pakollisen toimenpiteen, jolla estetään mahdollinen laitevaurio.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle.
	Älä altista tuotetta valolle.
	Älä polta tuotetta.
	Älä hävitä värikasetteja polttamalla.
	Kiinni tarttumisen vaara: Noudata varovaisuutta tällä alueella välttääksesi henkilövahingot.

Merkki	Kuvaus
	Tulostuslaadun ongelmien ja hihnan vaurioitumisen estämiseksi siirtohihnalla ei saa koskettaa sormilla tai terävillä esineillä.
	Tulostuslaadun ongelmien ja hihnan vaurioitumisen estämiseksi siirtohihnalle ei saa asettaa tai pudottaa mitään tavaroita.
	Kuuma pinta. Odota määritetty aika ennen käsittelyä.
	Kyllä
	Ei
	Valmius
	Älä käytä nidottuja tai millään tavalla yhteen liitettyjä arkkeja.
	Älä käytä taitettuja, käpristyneitä tai ryppyisiä arkkeja.
	Älä lisää tai käytä mustesuihkupaperia.
	Älä käytä arkkeja, joille on jo aiemmin tulostettu.
	Älä käytä postikortteja.
	Älä käytä kirjekuoria.
	Älä kopioi rahoja.

Merkki	Kuvaus
	Lisää paperia.
	Paperitukkeuma
	Lukitse
	Avaa lukko
	Paperiliitin
	Jäähdytys
	Kulunut aika
	Syötä paperi
	Rei'itetty paperi
	Piirtoheitinkalvo
	Aseta kirjelomakkeet etupuoli ylöspäin.
	Aseta kirjelomakkeet etupuoli alaspäin.
	Aseta tarra-arkit etupuoli alaspäin.

Merkki	Kuvaus
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (lähiverkko)
	Paino
	Peruutusnäppäin
	Aktivointi-/virransäästö-näppäin
	Takaisin-näppäin
	Valikkonäppäin
	Virhetilailmaisin
	Tämä tuote voidaan toimittaa uusiokäyttöön.