



























Xerox® Phaser® 6500










Szimbólumok a nyomtatón



Szimbólum	Leírás
	Vigyázat: Olyan veszélyt jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
	Túlhevülési figyelmeztetés: Forró felület a nyomtatón vagy a nyomtatóban. A személyi sérülés elkerülése érdekében járjon el körültekintően.
	Becsípődésveszély: Ez a figyelmeztető jelölés azokra a területekre hívja fel a figyelmet, ahol fennáll a személyi sérülés veszélye.
	Figyelem: A tulajdonban keletkező károk megelőzése érdekében kötelezően követendő lépéseket jelöli.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne tegye ki közvetlen napfény hatásának a tételt.
	Ne tegye ki fény hatásának a tételt.
	Ne égesse el az elemet.
	Ne dobja tűzbe a festékkazettákat.
	Becsípődésveszély: A személyi sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel ezen a területen.

Szimbólum	Leírás
	<p>A nyomtatással kapcsolatos minőségi problémák, illetve a szíj sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg az ujjával vagy éles tárgyakkal a továbbító szíjat.</p>
	<p>A nyomtatással kapcsolatos minőségi problémák, illetve a szíj sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen és ne ejtsen semmit a továbbító szíjra.</p>
	<p>Forró felület. Mielőtt hozzányúlna, várja ki a feltüntetett időt.</p>
	<p>Be</p>
	<p>Ki</p>
	<p>Készenlét</p>
	<p>Ne használjon tűzőkapcsos papírt vagy bármilyen kapcsot.</p>
	<p>Ne használjon hajtott, gyűrött, felpöndörödött vagy számfűles papírlapokat.</p>
	<p>Ne töltsön be és ne használjon tintasugaras papírt.</p>
	<p>Ne töltsön be újra olyan papírt, amelyre korábban már nyomtatott vagy használta.</p>
	<p>Ne használjon levelezőlapot.</p>
	<p>Ne használjon borítékot.</p>
	<p>Ne másoljon pénzt.</p>

Szimbólum	Leírás
	Tegyen be papírt vagy másolóanyagot.
	Papírelakadás
	Zárolás
	Zárolás feloldása
	Gémkapocs
	Hűtés
	Eltelt idő
	Töltsön be papírt
	Lyukasztott papír
	Fólia
	Töltsön be fejléces papírt a nyomtatandó oldallal felfelé.
	Töltsön be fejléces papírt a nyomtatandó oldallal lefelé.
	Töltsön be címkét a nyomtatandó oldallal lefelé.

Szimbólum	Leírás
	USB Universal Serial Bus
	LAN Helyi hálózat
	Súly
	Mégse gomb
	Ébresztés/Energiatakarékos gomb
	Vissza gomb
	Menü gomb
	Hiba állapotjelző
	Ez az elem újrahasznosítható.