




































Symbool	Beschrijving
	<p>Waarschuwing: Geeft een gevaar aan dat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden indien niet vermeden.</p>
	<p>Hittewaarschuwing: Heet oppervlak op of in de printer. Wees voorzichtig om lichamelijk letsel te voorkomen.</p>
	<p>Afknelgevaar: Dit waarschuwingssymbool waarschuwt gebruikers voor gebieden waar een kans bestaat op lichamelijk letsel.</p>
	<p>Let op: Geeft een verplichte actie aan, die genomen moet worden om schade aan het eigendom te voorkomen.</p>
	<p>Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.</p>
	<p>Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.</p>
	<p>U mag het onderdeel niet aan direct zonlicht blootstellen.</p>
	<p>Stel het onderdeel niet aan licht bloot.</p>
	<p>U mag het item niet verbranden.</p>
	<p>De tonercassettes niet verbranden.</p>
	<p>Afknelgevaar: Ga in dit gebied voorzichtig te werk om letsel te voorkomen.</p>

Symbool	Beschrijving
	<p>Voor het voorkomen van problemen met de afdrukkwaliteit of schade aan de riem, raakt u de transportband niet met uw vingers of met scherpe voorwerpen aan.</p>
	<p>Voor het voorkomen van problemen met de afdrukkwaliteit of schade aan de riem, plaatst u niets op de transportband en laat u er niets op vallen.</p>
 <p>175°C 347°F 00:40⁰⁰</p>	<p>Heet oppervlak. Wacht de aangegeven tijd voordat u het oppervlak aanraakt.</p>
	<p>Aan</p>
	<p>Uit</p>
	<p>Stand-by</p>
	<p>Geen papier met nietjes of enige andere vorm van bindclips gebruiken.</p>
	<p>Geen gevouwen, gerild, gekruld of gekreukeld papier gebruiken.</p>
	<p>Geen inkjetpapier plaatsens of gebruiken.</p>
	<p>Papier waarop eerder is afgedrukt of gebruikt papier niet opnieuw plaatsens.</p>
	<p>Gebruik geen briefkaarten.</p>
	<p>Gebruik geen enveloppen.</p>
	<p>Kopieer geen geld.</p>

Symbool	Beschrijving
	Papier of media toevoegen.
	Papierstoring
	Vergrendelen
	Ontgrendelen
	Paperclip
	Koeling
	Verstreken tijd
	Van papier voorzien
	Geperforeerd papier
	Transparanten
	Plaats briefhoofd met de bedrukte kant naar boven.
	Plaats briefhoofd met de bedrukte kant naar beneden.
	Plaats etiketten met de bedrukte kant naar beneden.

Symbool	Beschrijving
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network
	Gewicht
	Toets Annuleren
	Toets Activeren/energiespaarstand
	Knop Terug
	Knop Menu
	Indicator foutstatus
	Dit item kan worden gerecycled.