




































# Simboluri imprimantă Xerox® Phaser® 6500



Simbol	Descriere
	Avertisment: Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca o rănire gravă sau decesul.
	Avertizare de temperatură mare: Suprafață fierbinte pe imprimantă sau în interiorul imprimantei. Procedați cu grijă pentru a evita vătămările corporale.
	Pericol de ciupire: Acest simbol de avertisment alertează utilizatorii atunci când există posibilitatea de vătămare corporală.
	Atenție: Indică o acțiune necesară pentru evitarea deteriorării bunurilor.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Feriți articolul de lumina directă a soarelui.
	Feriți articolul de lumina.
	Nu aruncați articolul în foc.
	Nu aruncați în foc cartușele cu toner.
	Pericol de ciupire: Pentru a evita vătămările corporale, procedați cu atenție în această zonă.

Simbol	Descriere
	<p>Pentru a evita problemele de calitate a imprimării sau deteriorarea curelei, nu atingeți cureaua de transfer cu degetele sau cu obiecte ascuțite.</p>
	<p>Pentru a evita problemele de calitate a imprimării sau deteriorarea curelei, nu așezați sau scăpați niciun obiect pe cureaua de transfer.</p>
	<p>Suprafață fierbinte. Așteptați perioada indicată înainte de a o atinge.</p>
	<p>Pornit</p>
	<p>Oprit</p>
	<p>În Așteptare</p>
	<p>Nu utilizați coli de hârtie capsate, prinse cu orice fel de cleme.</p>
	<p>Nu utilizați hârtii îndoite, pliate, ondulate sau șifonate.</p>
	<p>Nu încărcați sau utilizați hârtie destinată imprimantelor cu jet de cerneală.</p>
	<p>Nu alimentați hârtie pe care ați mai imprimat sau pe care ați mai folosit-o.</p>
	<p>Nu utilizați cărți poștale.</p>
	<p>Nu utilizați plicuri.</p>
	<p>Nu copiați bani.</p>

Simbol	Descriere
	Adăugați hârtie sau alt suport de imprimare/copiere.
	Blocaj de hârtie
	Blocare
	Deblocare
	Clemă de hârtie
	Răcire
	Timp scurs
	Alimentare hârtie
	Hârtie perforată
	Folie transparentă
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus.
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos.
	Încărcați etichetele cu fața în jos.

Simbol	Descriere
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (rețea locală)
	Greutate
	Buton Anulare
	Buton Reactivare/Economizor de energie
	Butonul Înapoi
	Butonul Meniu
	Indicator de stare eroare
	Acest articol poate fi reciclat.