















































Skrivarsymboler

Symbol	Beskrivning
	Varning: Anger en risk som kan resultera i svåra personskador eller dödsfall om den inte undviks.
	Varning om hög temperatur: Het yta på eller i skrivaren. Iaktta försiktighet för att undvika personskador.
	Klämrisk: Den här symbolen varnar användaren för områden där det finns risk för personskador.
	Försiktighet: Anger en åtgärd som måste vidtas för att undvika egendomsskador.
	Rör inte den delen eller det området på skrivaren.
	Rör inte den delen eller det området på skrivaren.
	Utsätt inte enheten för direkt solljus.
	Utsätt inte enheten för ljus.
	Elda inte upp artikeln.
	Elda inte upp färgpatronerna.
	Klämrisk: Var försiktig i det här området för att undvika personskador.

Symbol	Beskrivning
	För att undvika utskrifts-kvalitetsproblem eller skada på bältet, vidrör inte transferbältet med fingrarna eller vassa föremål.
	För att undvika utskrifts-kvalitetsproblem eller skada på bältet, placera eller tappa inte något på transferbältet.
	Het yta. Vänta angiven tid före hantering.
	På
	Av
	Vänteläge
	Använd inte papper med klamrar eller andra typer av sammanfogning.
	Använd inte vikt, veckat, böjt eller skrynkligt papper.
	Använd inte inkjetpapper.
	Använd inte tidigare utskrivet eller begagnat papper.
	Använd inte vykort
	Använd inte kuvert.
	Kopiera inte pengar.

Symbol	Beskrivning
	Fyll på papper eller material.
	Papperskvadd
	Lås
	Lås upp
	Gem
	Kylning
	Förfluten tid
	Fyll på papper
	Håslaget papper
	Stordior
	Placera brevhuvudet upp.
	Placera brevhuvudet ned
	Placera märkning ned.

Symbol	Beskrivning
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network
	Vikt
	Avbryt-knapp
	Wake Up/Energisparknapp
	Föregående-knapp
	Menyknapp
	Felstatusindikator
	Denna produkt kan återvinnas.