



























Xerox® Phaser® 6600










-tulostinta koskevat merkit



Merkki	Kuvaus
	Varoitus: Osoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
	Kuuma-varoitus: Tämä varoittaa kuumasta pinnasta. Varo loukkaamasta itseäsi.
	Kiinni tarttumisen vaara: Tämä varoitusmerkki varoittaa alueista, joilla on henkilövahingon vaara.
	Varoitus: Osoittaa pakollisen toimenpiteen, jolla estetään mahdollinen laitevaurio.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä altista kuvayksikköä suoralle auringonvalolle.
	Älä polta tuotetta.
	Älä hävitä värikasetteja polttamalla.
	Älä hävitä kuvayksikköä polttamalla.
	Älä hävitä hukkavärisäiliötä polttamalla.

Merkki	Kuvaus
	Älä altista kuvayksikköä suoralle auringonvalolle.
	Älä altista kuvayksikköä valolle yli 10 minuutin ajan.
	Kiinni tarttumisen vaara: Noudata varovaisuutta tällä alueella välttääksesi henkilövahingot.
	Väriaineen läikkymisen estämiseksi hukkasäiliötä ei saa asettaa tähän asentoon.
	Älä pura tulostinta tai sen osaa.
	Kuuma pinta. Odota määritetty aika ennen käsittelyä.
	Päällä Tämä merkki osoittaa, että virtakytkin on Päällä -asennossa.
	Pois päältä Tämä merkki osoittaa, että virtakytkin on Pois päältä -asennossa.
	Älä käytä nidottuja tai millään tavalla yhteen liitettyjä arkkeja.
	Älä käytä taitettuja, käpristyneitä tai ryppyisiä arkkeja.
	Älä lisää tai käytä mustesuihkupaperia.
	Älä käytä piirtoheitinkalvoja.
	Älä käytä arkkeja, joille on jo aiemmin tulostettu.

Merkki	Kuvaus
	Älä käytä kirjekuoria.
	Älä kopioi rahoja.
	Lisää paperia.
	Paperitukkeuma
	Lukitse
	Avaa lukko
	Paperiliitin
	Jäähdytys
	Kulunut aika
	Syötä paperi
	Rei'itetty paperi
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (lähiverkko)

Merkki	Kuvaus
	Paino
	Peruutusnäppäin
	Virransäästönäppäin
	Takaisin-näppäin
	OK-näppäin
	Valikkonäppäin
	Valmiustilailmais
	Virhetilailmais
	Tämä tuote voidaan toimittaa uusiokäyttöön.