














Xerox® Phaser® 6700






Szimbólumok a nyomtatón



Szimbólum	Leírás
	Vigyázat: Olyan veszélyt jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
	Túlhevülési figyelmeztetés: Forró felület a nyomtatón vagy a nyomtatóban. A személyi sérülés elkerülése érdekében járjon el körültekintően.
	Becsípődésveszély: Ez a figyelmeztető jelölés azokra a területekre hívja fel a figyelmet, ahol fennáll a személyi sérülés veszélye.
	Figyelem: A tulajdonban keletkező károk megelőzése érdekében kötelezően követendő lépéseket jelöli.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne tegye ki közvetlen napfény hatásának a dobkazettákat.
	Ne égesse el az elemet.
	Ne dobja tűzbe a festékkazettákat.
	Ne dobja tűzbe a dobkazettákat.
	Ne dobja tűzbe a hulladéktartályt.

Szimbólum	Leírás
	Ne tegye ki közvetlen napfény hatásának a dobkazettákat.
	Ne tegye ki fény hatásának a tételt.
	Tíz percnél tovább ne tegye ki fénynek a dobkazettákat.
	Beccsapódásveszély: A személyi sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel ezen a területen.
	A festék kiömlésének elkerülése érdekében ne állítsa ebbe a helyzetbe a hulladéktartályt.
	Ne szedje szét az adott alkatrészt vagy a nyomtatót.
	Forró felület. Mielőtt hozzányúlna, várja ki a feltüntetett időt.
	Be Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a főkapcsoló Be állásban van.
	Ki Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a főkapcsoló Ki állásban van.
	Ne használjon tűzőkapcsos papírt vagy bármilyen kapcsot.
	Ne használjon hajtott, gyűrt, felpöndörödött vagy számfűrés papírlapokat.
	Ne töltsön be és ne használjon tintasugaras papírt.

Szimbólum	Leírás
	Ne használjon fóliákat és írásvetítőhöz való fóliákat.
	Ne töltsön be újra olyan papírt, amelyre korábban már nyomtatott vagy használta.
	Ne használjon borítékot.
	Ne másoljon pénzt.
	Tegyen be papírt vagy másolóanyagot.
	Papírelakadás
	Zárolás
	Zárolás feloldása
	Gémkapocs
	Hűtés
	Eltelt idő
	Töltsön be papírt
	Lyukasztott papír

Szimbólum	Leírás
	USB Universal Serial Bus
	LAN Helyi hálózat
	Súly
	Energiatakarékos gomb
	Ez az elem újrahasznosítható.