































Simboluri imprimantă Xerox® Phaser® 6700



| Simbol | Descriere |
|--------|--|
| | Avertisment: Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca o rănire gravă sau decesul. |
| | Avertizare de temperatură mare: Suprafață fierbinte pe imprimantă sau în interiorul imprimantei. Procedați cu grijă pentru a evita vătămările corporale. |
| | Pericol de ciupire: Acest simbol de avertisment alertează utilizatorii atunci când există posibilitatea de vătămare corporală. |
| | Atenție: Indică o acțiune necesară pentru evitarea deteriorării bunurilor. |
| | Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei. |
| | Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei. |
| | Feriți cartușele cilindru de lumina directă a soarelui. |
| | Nu aruncați articolul în foc. |
| | Nu aruncați în foc cartușele cu toner. |
| | Nu aruncați în foc cartușele cilindru. |
| | Nu aruncați în foc recipientul pentru reziduuri. |

| Simbol | Descriere |
|---|---|
|  | Feriți cartușele cilindru de lumina directă a soarelui. |
|  | Feriți articolul de lumina. |
|  | Nu expuneți cartușele cilindrului la lumină pentru mai mult de 10 minute. |
|  | Pericol de ciupire: Pentru a evita vătămările corporale, procedați cu atenție în această zonă. |
|  | Pentru a evita stropirile cu toner, nu așezați recipientul cu reziduuri în această poziție. |
|  | Nu demontați piesa sau imprimanta. |
|  | Suprafață fierbinte. Așteptați perioada indicată înainte de a o atinge. |
|  | Pornit Acest simbol indică faptul că comutatorul de pornire/oprire este în poziția Pornit . |
|  | Oprit Acest simbol indică faptul că comutatorul de pornire/oprire este în poziția Oprit . |
|  | Nu utilizați coli de hârtie capsate, prinse cu orice fel de cleme. |
|  | Nu utilizați hârtii îndoite, pliate, ondulate sau șifonate. |
|  | Nu încărcați sau utilizați hârtie destinată imprimantelor cu jet de cerneală. |

| Simbol | Descriere |
|---|--|
|  | Nu utilizați folii transparente sau de retroproiector. |
|  | Nu alimentați hârtie pe care ați mai imprimat sau pe care ați mai folosit-o. |
|  | Nu utilizați plicuri. |
|  | Nu copiați bani. |
|  | Adăugați hârtie sau alt suport de imprimare/copiere. |
|  | Blocaj de hârtie |
|  | Blocare |
|  | Deblocare |
|  | Clemă de hârtie |
|  | Răcire |
|  | Timp scurt |
|  | Alimentare hârtie |
|  | Hârtie perforată |

| Simbol | Descriere |
|---|--|
|  | USB Universal Serial Bus |
|  | LAN Local Area Network (rețea locală) |
|  | Greutate |
|  | Buton Economizor de energie |
|  | Acest articol poate fi reciclat. |