

الوصف	الرمز
تحذير: يشير هذا الرمز إلى الخطر الذي قد يؤدي إلى التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة إذا لم يتم تجنبه.	
تحذير أسطح ساخنة: سطح ساخن على الطابعة أو بداخلها. توخ الحذر لتجنب الإصابة الشخصية.	
خطر التعرض للانضغاط: ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين للمناطق التي يمكن التعرض للإصابات الشخصية فيها.	
تنبيه: يشير هذا الرمز إلى ضرورة تنفيذ أحد الإجراءات لتجنب تلف الممتلكات.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تعرض وحدات التصوير لأشعة الشمس المباشرة.	
لا تحرق العنصر.	
لا تحرق خراطيش مسحوق الحبر.	
لا تقم بحرق وحدات التصوير.	
لا تحرق حاوية المخلفات.	

الوصف	الرمز
لا تعرض وحدات التصوير لأشعة الشمس المباشرة.	
لا تعرض العنصر للضوء.	
لا تعرض وحدات التصوير للضوء لأكثر من 10 دقائق.	
خطر التعرض للانضغاط: لتجنب الإصابة الشخصية، توخ الحرس في هذه المنطقة.	
الغطاء لا يدعم ذاته. لتجنب التلف عند فتحه، ادعم الغطاء بيدك أو بالدعامة المدمجة.	
لا تقم بتفكيك الجزء أو الطابعة.	
سطح ساخن. انتظر حتى يمر الوقت المشار إليه قبل التعامل.	
تشغيل	
إيقاف	
لا تستخدم الورق المثبت به الدبابيس أو أي نوع من أنواع مشابك الربط.	
لا تستخدم الورق المطوي أو المثني أو المتموج أو المجعد.	
لا تقم بتحميل أو استخدام ورق نفث الحبر.	

الوصف	الرمز
لا تستخدم الورق الشفاف أو أوراق جهاز العرض الرأسي.	
لا تقم بإعادة تحميل الورق المستخدم أو المطبوع عليه من قبل.	
لا تستخدم الأظرف.	
أضف الورق أو الوسائط.	
انحشار الورق	
تأمين	
إلغاء التأمين	
مشبك ورق	
التبريد	
الوقت المنقضي	
إمداد الورق	
الورق المثقوب	

الوصف	الرمز
USB الناقل التسلسلي العالمي	
LAN الشبكة المحلية	
الوزن	
زر موفر الطاقة	
يمكن إعادة تدوير هذا العنصر.	