









































Symbole uvedené na tiskárně

Symbol	Popis
	Varování: Označuje nebezpečí, které může způsobit vážné zranění nebo smrt, pokud se mu nevyhnete.
	Varování týkající se horkého povrchu: Horký povrch na tiskárně nebo v tiskárně. Buďte opatrní, abyste se nezranili.
	Nebezpečí přivření: Tento výstražný symbol upozorňuje uživatele na místa s možností úrazu.
	Upozornění: Označuje povinnou akci, kterou je nutné provést, aby nedošlo k poškození majetku.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Zobrazovací jednotky nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
	Tuto položku nespalujte.
	Nespalujte kazety s tonerem.
	Nespalujte zobrazovací jednotky.
	Nespalujte odpadní nádobku.

Symbol	Popis
	Zobrazovací jednotky nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
	Nevystavujte položku světlu.
	Nevystavujte zobrazovací jednotky světlu na dobu delší než 10 minut.
	Nebezpečí přivření: Budte v této oblasti opatrní, abyste předešli úrazu.
	Kryt není samonosný. Aby nedošlo k poškození při otevírání, podepřete kryt rukou nebo vestavěnou podpěrkou.
	Nerozebírejte tiskárnu ani žádnou její část.
	Horký povrch. Před manipulací počkejte uvedenou dobu.
	Zapnuto
	Vypnuto
	Nepoužívejte papír se svorkami ani žádným druhem sešivacích sponek.
	Nepoužívejte přeložený, pomačkaný, zvlněný nebo pokrčený papír.
	Nevkládejte ani nepoužívejte papír pro inkoustové tiskárny.

Symbol	Popis
	Nepoužívejte fólie nebo fólie pro zpětné projektory.
	Nevkládejte použitý papír, nebo papír, který již byl jednou použit k tisku.
	Nepoužívejte obálky.
	Doplňte papír nebo médium.
	Zaseknutý papír
	Zamknout
	Odemknout
	Kancelářská svorka
	Chlazení
	Uplynulý čas
	Zdroj papíru
	Děrovaný papír

Symbol	Popis
	USB Univerzální sériová sběrnice
	LAN Místní síť
	Gramáž
	Tlačítko Úsporný režim
	Tuto položku lze recyklovat.