


































# Xerox® Phaser® 7100






## -tulostinta koskevat merkit



Merkki	Kuvaus
	Varoitus: Osoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
	Kuuma-varoitus: Tämä varoittaa kuumasta pinnasta. Varo loukkaamasta itseäsi.
	Kiinni tarttumisen vaara: Tämä varoitusmerkki varoittaa alueista, joilla on henkilövahingon vaara.
	Varoitus: Osoittaa pakollisen toimenpiteen, jolla estetään mahdollinen laitevaurio.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä altista kuvayksiköitä suoralle auringonvalolle.
	Älä polta tuotetta.
	Älä hävitä värikasetteja polttamalla.
	Älä hävitä kuvayksikköä polttamalla.
	Älä hävitä hukkavärisäiliötä polttamalla.

Merkki	Kuvaus
	Älä altista kuvayksikköjä suoralle auringonvalolle.
	Älä altista tuotetta valolle.
	Älä altista kuvayksikköjä valolle yli 10 minuutin ajaksi.
	Kiinni tarttumisen vaara: Noudata varovaisuutta tällä alueella välttääksesi henkilövahingot.
	Kansi ei pysy auki ilman tukea. Vahinkojen välttämiseksi kantta on tuettava avaamisen aikana kädellä tai sisäänrakennetulla tuella.
	Älä pura tulostinta tai sen osaa.
	Kuuma pinta. Odota määritetty aika ennen käsittelyä.
	Kyllä
○	Ei
	Älä käytä nidottuja tai millään tavalla yhteen liitettyjä arkkeja.
	Älä käytä taitettuja, käpristyneitä tai ryppyisiä arkkeja.
	Älä lisää tai käytä mustesuihkupaperia.

Merkki	Kuvaus
	Älä käytä piirtoheitinkalvoja.
	Älä käytä arkkeja, joille on jo aiemmin tulostettu.
	Älä käytä kirjekuoria.
	Lisää paperia.
	Paperitukkeuma
	Lukitse
	Avaa lukko
	Paperiliitin
	Jäähdytys
	Kulunut aika
	Syötä paperi
	Rei'itetty paperi

Merkki	Kuvaus
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (lähiverkko)
	Paino
	Virransäästönapäin
	Tämä tuote voidaan toimittaa uusiokäyttöön.