























# Xerox® Phaser® 7100






## Szimbólumok a nyomtatón



Szimbólum	Leírás
	Vigyázat: Olyan veszélyt jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
	Túlhevülési figyelmeztetés: Forró felület a nyomtatón vagy a nyomtatóban. A személyi sérülés elkerülése érdekében járjon el körültekintően.
	Beccsípődésveszély: Ez a figyelmeztető jelölés azokra a területekre hívja fel a figyelmet, ahol fennáll a személyi sérülés veszélye.
	Figyelem: A tulajdonban keletkező károk megelőzése érdekében kötelezően követendő lépéseket jelöli.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	A képkalkító egységet ne tegye ki közvetlen napfény hatásának.
	Ne égesse el az elemet.
	Ne dobja tűzbe a festékkazettákat.
	Ne dobja tűzbe a képkalkító egységet.
	Ne dobja tűzbe a hulladéktartályt.

Szimbólum	Leírás
	A képalkotó egységet ne tegye ki közvetlen napfény hatásának.
	Ne tegye ki fény hatásának a tételt.
	Tíz percnél tovább ne tegye ki fénynek a képalkotó egységet.
	Becsípődésveszély: A személyi sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel ezen a területen.
	A fedél nem marad nyitva támasz nélkül. Annak érdekében, hogy elkerülje a felnyitás közbeni sérülését, tartsa meg a fedelet a kezével vagy a beépített támasszal.
	Ne szedje szét az adott alkatrészt vagy a nyomtatót.
	Forró felület. Mielőtt hozzányúlna, várja ki a feltüntetett időt.
	Be
○	Ki
	Ne használjon tűzőkapcsos papírt vagy bármilyen kapcsot.
	Ne használjon hajtott, gyúrótt, felpöndörödött vagy szamárfüles papírlapokat.
	Ne töltsön be és ne használjon tintasugaras papírt.

Szimbólum	Leírás
	Ne használjon fóliákat és írásvetítőhöz való fóliákat.
	Ne töltsön be újra olyan papírt, amelyre korábban már nyomtatott vagy használta.
	Ne használjon borítékot.
	Tegyen be papírt vagy másolóanyagot.
	Papírelakadás
	Zárolás
	Zárolás feloldása
	Gémkapocs
	Hűtés
	Eltelt idő
	Töltsön be papírt
	Lyukasztott papír

Szimbólum	Leírás
	USB Universal Serial Bus
	LAN Helyi hálózat
	Súly
	Energiatakarékos gomb
	Ez az elem újrahasznosítható.