

الوصف	الرمز
تحذير: يشير هذا الرمز إلى الخطر الذي قد يؤدي إلى التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة إذا لم يتم تجنبه.	
تحذير أسطح ساخنة: سطح ساخن على الطابعة أو بداخلها. توخ الحذر لتجنب الإصابة الشخصية.	
خطر التعرض للانضغاط: ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين للمناطق التي يمكن التعرض للإصابات الشخصية فيها.	
أجهزة حساسة للكهرباء الإلكترونية: تحقق من أنك مؤرض بشكل صحيح قبل ملامسة الطابعة. قد يؤدي تجاهل هذا التنبيه إلى حدوث تلف في الممتلكات.	
تنبيه: يشير هذا الرمز إلى ضرورة تنفيذ أحد الإجراءات لتجنب تلف الممتلكات.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تعرض وحدة التصوير لأشعة الشمس المباشرة.	
لا تحرق العنصر.	
لا تحرق خراطيش مسحوق الحبر.	
لا تقم بحرق وحدة التصوير.	

الوصف	الرمز
لا تحرق حاوية المخلفات.	
لا تعرض وحدة التصوير لأشعة الشمس المباشرة.	
لا تعرض العنصر للضوء.	
لا تعرض وحدة التصوير للضوء لأكثر من 10 دقائق.	
خطر التعرض للانضغاط: لتجنب الإصابة الشخصية، توخ الحرص في هذه المنطقة.	
لا تقم بتفكيك الجزء أو الطابعة.	
سطح ساخن. انتظر حتى يمر الوقت المشار إليه قبل التعامل.	
تشغيل	
إيقاف	○
استعداد	⏻
لا تستخدم الورق المثبت به الدبابيس أو أي نوع من أنواع مشابك الربط.	
لا تستخدم الورق المطوي أو المثنى أو المتموج أو المجعد.	

الوصف	الرمز
لا تقم بتحميل أو استخدام ورق نفث الحبر.	
لا تستخدم الورق الشفاف أو أوراق جهاز العرض الرأسي.	
لا تقم بإعادة تحميل الورق المستخدم أو المطبوع عليه من قبل.	
لا تستخدم الأظرف.	
أضف الورق أو الوسائط.	
انحشار الورق	
تأمين	
إلغاء التأمين	
مشبك ورق	
التبريد	
الوقت المنقضي	
إمداد الورق	
الورق المنقوب	

الوصف	الرمز
USB الناقل التسلسلي العالمي	
LAN الشبكة المحلية	
الوزن	
زر موفر الطاقة	
يمكن إعادة تدوير هذا العنصر.	