


























# Xerox® Phaser® 7500






## Símbols de la impressora



Símbol	Descripció
	<b>Avís:</b> Indica un perill que pot causar lesions greus o mortals si no s'evita.
	<b>Avís de superfície calenta:</b> Superfície calenta a sobre o a dins de la impressora. Actueu amb precaució per evitar lesions.
	<b>Perill de pessigada:</b> Aquest símbol d'avís alerta els usuaris sobre les àrees on hi ha possibilitat de danys personals.
	<b>Dispositius sensibles a càrregues electrostàtiques</b> Verifiqueu que esteu amb connexió a terra abans de tocar la impressora. Si s'ignora aquesta precaució es poden danyar les pertinences.
	<b>Atenció:</b> Indica una acció que cal realitzar obligatòriament per evitar danys materials.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No exposeu la unitat d'impressió a la llum solar directa.
	No cremeu el producte.
	No cremeu els cartutxos de tòner.
	No cremeu la unitat d'impressió.

Símbol	Descripció
	No cremeu el contenidor de residus.
	No exposeu la unitat d'impressió a la llum solar directa.
	No l'exposeu a la llum.
	No exposeu la unitat d'impressió a la llum durant més de 10 minuts.
	Perill de pessigada: Aneu amb compte amb aquesta àrea per evitar danys personals.
	No desmunteu la part o la impressora.
	Superfície calenta. Espereu el temps que s'indica abans de manipular-la.
	Activada
	Desactivada
	En repòs
	No utilitzeu paper amb grapes o amb qualsevol material d'enquadernació.
	No utilitzeu paper arrugat, ondulat, plegat ni fes.
	No col·loqueu ni utilitzeu paper d'injecció de tinta.

Símbol	Descripció
	No utilitzeu transparències ni fulls per a retroprojectors.
	No torneu a col·locar paper que ja s'hagi utilitzat o en el qual s'hagi imprimit anteriorment.
	No utilitzeu sobres.
	Afegiu paper o suports d'impressió.
	Encallament de paper
	Bloqueja
	Desbloqueja
	Clip
	Refredament
	Temps transcorregut
	Col·locació de paper
	Paper perforat

Símbol	Descripció
	USB Bus sèrie universal
	LAN Xarxa d'àrea local
	Pes
	Botó Estalvi d'energia
	Aquest element es pot reciclar.