































Simboluri imprimantă Xerox® Phaser® 7500



Simbol	Descriere
	Avertisment: Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca o rănire gravă sau decesul.
	Avertizare de temperatură mare: Suprafață fierbinte pe imprimantă sau în interiorul imprimantei. Procedați cu grijă pentru a evita vătămările corporale.
	Pericol de ciupire: Acest simbol de avertisment alertează utilizatorii atunci când există posibilitatea de vătămare corporală.
	Dispozitive sensibile electrostatic Verificați dacă sunteți corect împământat înainte de a intra în contact cu imprimanta. Ignorarea acestei atenționări poate cauza pagube materiale.
	Atenție: Indică o acțiune necesară pentru evitarea deteriorării bunurilor.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Feriți unitatea de formare a imaginii de lumina directă a soarelui.
	Nu aruncați articolul în foc.
	Nu aruncați în foc cartușele cu toner.
	Nu ardeți unitatea de formare a imaginii.

Simbol	Descriere
	Nu aruncați în foc recipientul pentru reziduuri.
	Feriți unitatea de formare a imaginii de lumina directă a soarelui.
	Feriți articolul de lumina.
	Nu expuneți unitatea de formare imagini la lumină pentru mai mult de 10 minute.
	Pericol de ciupire: Pentru a evita vătămările corporale, procedați cu atenție în această zonă.
	Nu demontați piesa sau imprimanta.
	Suprafață fierbinte. Așteptați perioada indicată înainte de a o atinge.
	Pornit
	Oprit
	În Așteptare
	Nu utilizați coli de hârtie capsate, prinse cu orice fel de cleme.
	Nu utilizați hârtii îndoite, pliate, ondulate sau șifonate.
	Nu încărcați sau utilizați hârtie destinată imprimantelor cu jet de cerneală.

Simbol	Descriere
	Nu utilizați folii transparente sau de retroproiector.
	Nu alimentați hârtie pe care ați mai imprimat sau pe care ați mai folosit-o.
	Nu utilizați plicuri.
	Adăugați hârtie sau alt suport de imprimare/copiere.
	Blocaj de hârtie
	Blocare
	Deblocare
	Clemă de hârtie
	Răcire
	Timp scurs
	Alimentare hârtie
	Hârtie perforată

Simbol	Descriere
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (rețea locală)
	Greutate
	Buton Economizor de energie
	Acest articol poate fi reciclat.