





































Yazıcı Sembolleri

Sembol	Açıklama
	Uyarı: Kaçınılması durumunda ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir tehlikeyi belirtir.
	Sıcaklık Uyarısı: Yazıcı üstünde ya da içinde sıcak yüzey. Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için, dikkatli kullanın.
	Sıkışma Tehlikesi: Bu uyarı sembolü kullanıcıyı kişisel yaralanma olasılığı olan alanlara karşı uyarır.
	Elektrostatik hassas cihazlar Yazıcı ile temas etmeden önce uygun şekilde topraklandığınızdan emin olun. Bu uyarının yok sayılması eşya hasarına neden olabilir.
	Uyarı: Ürünün zarar görmesini önlemek için yapılması zorunlu olan işlemi belirtir.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Görüntüleme ünitesini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
	Öğeyi yakmayın.
	Toner kartuşlarını yakmayın.
	Görüntüleme ünitesini yakmayın.

Sembol	Açıklama
	Atık kabını yakmayın.
	Görüntüleme ünitesini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
	Öğeyi ışığa maruz bırakmayın.
	Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun bir süre ışığa maruz bırakmayın.
	Sıkışma Tehlikesi: Kişisel yaralanmayı önlemek için bu alanda dikkatli olun.
	Parçayı veya yazıcıyı parçalarına ayırmayın.
	Sıcak yüzey. Tutmadan önce belirtilen süre kadar bekleyin.
	Açık
	Kapalı
	Beklemede
	Zımba ya da herhangi bağlama araçları olan sayfaları kullanmayın.
	Katlanmış, kırıştırılmış, kıvrık ya da kırışık kağıt kullanmayın.
	Mürekkep püskürtmeli kağıt yüklemeyin veya kullanmayın.

Sembol	Açıklama
	Asetat ya da tepegöz projektör yaprakları kullanmayın.
	Daha önce yazdırılan ya da kullanılan kağıdı yeniden yüklemeyin.
	Zarflar kullanmayın.
	Kağıt ya da ortam ekleyin.
	Kağıt Sıkışması
	Kilit
	Kilidi Aç
	Kağıt Bağlama Aracı
	Soğutma
	Geçen Süre
	Kağıt Besleme
	Delikli Kağıt

Sembol	Açıklama
	USB Evrensel Seri Veri Yolu
	LAN Yerel Alan Ağı
	Ağırlık
	Güç Tasarrufu Düğmesi
	Bu öge geri dönüştürülebilir.