









































Xerox® Phaser® 7800
Symboly uvedené na tiskárně



Symbol	Popis
	Varování: Označuje nebezpečí, které může způsobit vážné zranění nebo smrt, pokud se mu nevyhnete.
	Varování týkající se horkého povrchu: Horký povrch na tiskárně nebo v tiskárně. Budte opatrní, abyste se nezranili.
	Nebezpečí přivření: Tento výstražný symbol upozorňuje uživatele na místa s možností úrazu.
	Upozornění: Označuje povinnou akci, kterou je nutné provést, aby nedošlo k poškození majetku.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Tiskové jednotky nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
	Tuto položku nespalujte.
	Nespalujte kazety s tonerem.
	Nespalujte tiskové jednotky.
	Nespalujte odpadní nádobku.
	Nebezpečí přivření: Budte v této oblasti opatrní, abyste předešli úrazu.

Symbol	Popis
  185°C 00:40 365°F	Horký povrch. Před manipulací počkejte uvedenou dobu.
	Zapnuto
	Vypnuto
	Klidový režim
	Nepoužívejte papír se svorkami ani žádným druhem sešívacích sponek.
	Nepoužívejte přeložený, pomačkaný, zvlněný nebo pokrčený papír.
	Nevkládejte ani nepoužívejte papír pro inkoustové tiskárny.
	Nevkládejte použitý papír, nebo papír, který již byl jednou použit k tisku.
	Nepoužívejte pohlednice.
	Nepoužívejte obálky.
	Doplňte papír nebo médium.
	Zaseknutý papír
	Zamknout
	Odemknout

Symbol	Popis
	Kancelářská svorka
	Chlazení
	Uplynulý čas
	Zdroj papíru
	Děrovaný papír
	Fólie
	Vložte hlavičkový papír lícem nahoru.
	Vložte hlavičkový papír lícem dolů.
	Vložte štítky lícem dolů.
	USB Univerzální sériová sběrnice
	LAN Místní síť
	Gramáž
	Tuto položku lze recyklovat.