
















Xerox® Phaser® 7800

-tulostinta koskevat merkit



Merkki	Kuvaus
	Varoitus: Osoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
	Kuuma-varoitus: Tämä varoittaa kuumasta pinnasta. Varo loukkaamasta itseäsi.
	Kiinni tarttumisen vaara: Tämä varoitusmerkki varoittaa alueista, joilla on henkilövahingon vaara.
	Varoitus: Osoittaa pakollisen toimenpiteen, jolla estetään mahdollinen laitevaurio.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä altista rumpukasettia suoralle auringonvalolle.
	Älä polta tuotetta.
	Älä hävitä värikasetteja polttamalla.
	Älä hävitä rumpukasetteja polttamalla.
	Älä hävitä hukkavärikasetteja polttamalla.
	Kiinni tarttumisen vaara: Noudata varovaisuutta tällä alueella välttääksesi henkilövahingot.

Merkki	Kuvaus
  185°C 00:40 365°F	Kuuma pinta. Odota määritetty aika ennen käsittelyä.
	Kyllä
○	Ei
⏻	Valmius
⊘	Älä käytä nidottuja tai millään tavalla yhteen liitettyjä arkkeja.
⊘	Älä käytä taitettuja, käpristyneitä tai ryppyisiä arkkeja.
⊘	Älä lisää tai käytä mustesuihkupaperia.
⊘	Älä käytä arkkeja, joille on jo aiemmin tulostettu.
⊘	Älä käytä postikortteja.
⊘	Älä käytä kirjekuoria.
↓	Lisää paperia.
⚙️	Paperitukkeuma
🔒	Lukitse
🔓	Avaa lukko

Merkki	Kuvaus
	Paperiliitin
	Jäähdytys
	Kulunut aika
	Syötä paperi
	Rei'itetty paperi
	Piirtoheitinkalvo
	Aseta kirjelomakkeet etupuoli ylöspäin.
	Aseta kirjelomakkeet etupuoli alaspäin.
	Aseta tarra-arkit etupuoli alaspäin.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (lähiverkko)
	Paino
	Tämä tuote voidaan toimittaa uusiokäyttöön.

