

# Xerox® Color 800/1000 Press

## Tabbladen bedrukken

*Dit document bevat instructies voor het bedrukken van tabbladen op de FreeFlow Print Server wanneer deze is aangesloten op de Xerox Color 800/1000 Press. Als u tabbladen op de Xerox 800/1000 Press wilt bedrukken, voert u de volgende procedures uit.*

### **Tabbladen bedrukken met behulp van de selectie Tijdelijk papier en de gebruikersinterface**

#### **Op de printer**

1. Selecteer een papierlade.
2. Plaats de tabbladen in de geselecteerde lade (Lange kant eerst / Portret) met de serie tabs aan de linkerkant van de stapel.

#### **OPMERKING**

De eerste tab in de set moet bovenop liggen als de opdracht is geprogrammeerd als systeembepaald (1-N).

#### **Op de gebruikersinterface**

1. Selecteer de papierlade waarin de tabbladen zijn geplaatst.
2. Selecteer **Nieuw papier maken** (*Tijdelijk papier*).
3. Selecteer het **Papierformaat** – Aangepast 9 x 11.
4. Selecteer de optie **Gewicht** – 163 g/m<sup>2</sup> (of het gewenste gewicht).
5. Selecteer de **Papiersoort** – Voorgesneden tabblad, Gewoon.

#### **OPMERKING**

Selecteer deze optie om te zorgen dat de tabbladen correct op de FreeFlow Print Server worden bedrukt en er geen papierconflicten optreden.

6. Selecteer **Setgrootte** – Wijzig de instelling in de gewenste serie (5).
7. Zorg dat het papier is ingesteld op invoer aan de lange kant.
8. Selecteer **OK**.

Nieuwe papierinstellingen

**Papiergegevens**

tabstock  
 Formaat: Aangepast - 9.00 x 11.0...  
 Soort: Voorgesneden tabblad - g...  
 Gecoat: Ongecoat  
 Modulus: 3  
 Geperforeerd: Geen gaatjes  
 Kleur: Wit  
 Gewicht (g/m<sup>2</sup>): 163  
 Vezelrichting: Lange kant

**Naam**  
 tabstock

**Opmerkingen**

**Formaat**  
 Aangepast - 9.00 x 11.00"

**Type**  
 Voorgesneden tabblad - gewoon

Voorbedrukt papier

**Kleur**  
 Wit

**Gecoat**  
 Ongecoat

**Gewicht (g/m<sup>2</sup>)**  
 163  
 55-350 (g/m<sup>2</sup>)

**Modulus**  
 Geen  
 5  
 2 - 255

**Vezelrichting**  
 Lange kant  
 Korte kant

**Geperforeerd**  
 Geen gaatjes

Help... OK Annuleren

Na het volgen van deze instelinstructies kunt u uw afdrukopdrachten verzenden vanaf de **FreeFlow MakeReady, Afdrukken uit bestand** (voor nieuwe opdrachten) en **Opdrachtbeheer** (voor het bewerken van opdrachten) op de FreeFlow Print Server.

### Op de FreeFlow Print Server

1. Maak een wachtrij Vasthouden.
2. Stuur een opdracht naar de wachtrij Vasthouden.
3. Selecteer het volgende: **Opdracht > Eigenschappen > Papier**.
4. Selecteer het menu **Geplaatst papier**.
5. Kies het papier dat u voor het hoofdgedeelte van de opdracht nodig hebt.
6. Selecteer het tabblad **Speciale pagina's**.
7. Selecteer **Afwijkende documentpagina > Geplaatst papier**.
8. Selecteer de papierlade waarin de papiervariant Tijdelijk tabblad is geplaatst.

### OPMERKING

U dient dit voor elke Afwijkende documentpagina te doen.

## Tabbladen bedrukken met behulp van de selectie Aangepast papier en de gebruikersinterface

### Op de printer

1. Plaats de tabbladen in de geselecteerde lade (Lange kant eerst / Portret) met de randen van de tabbladen naar links gericht.
2. De eerste tab in de set moet bovenop liggen als de opdracht is geprogrammeerd als systeembepaald (1-N).

#### OPMERKING

Aangepaste tabbladen kunnen alleen vanuit lade 1 worden bedrukt.

### Op de gebruikersinterface

1. Meld u op de gebruikersinterface aan in de modus Systeembeheer.
2. Selecteer **Papierbibliotheek beheren**.
3. Kies papier in de **Papierbibliotheek** of uit de **Lijst aanbevolen media**.
4. Selecteer de optie **Eigenschappen** – en bewerk de mediumeigenschappen (formaat, gewicht, soort, setgrootte).
5. Selecteer het papier **Formaat** – Aangepast 9 x 11.
6. Selecteer de optie **Gewicht** – 163 g/m<sup>2</sup> (of het gewenste gewicht).
7. Selecteer de **Papiersoort** – Voorgesneden tabblad – Gewoon.

#### OPMERKING

U moet deze optie selecteren om te zorgen dat de tabbladen correct op de FFPS worden bedrukt en er geen papierconflicten optreden.

8. Selecteer **Setgrootte** – Wijzig de instelling in de gewenste serie (5).
9. Zorg dat het papier is ingesteld op invoer aan de lange kant.
10. Selecteer **OK**.
11. Selecteer **Sluiten** in het venster Papierbibliotheek beheren.
12. Selecteer **Afmelden**.
13. Selecteer de papierlade waarin de tabbladen zijn geplaatst.
14. Selecteer het **Aangepast papier** dat u zojuist hebt gemaakt.
15. Selecteer **OK**.

**Papier eigenschappen**

**Papiergegevens**

Custom Stock Tab 9 x 11  
 Formaat: Aangepast - 9.00 x 11.00...  
 Soort: Voorgesneden tabblad - g...  
 Gecoat: Glanzend  
 Modulus: 5  
 Geperforeerd: Geen gaatjes  
 Kleur: Grijs  
 Gewicht (g/m<sup>2</sup>): 163  
 Vezelrichting: Lange kant

**Naam**

Custom Stock Tab 9 x 11

**Opmerkingen**

**Formaat**

Aangepast - 9.00 x 11.00"

**Kleur**

Grijs

**Gewicht (g/m<sup>2</sup>)**

163

55-350 (g/m<sup>2</sup>)

**Vezelrichting**

Lange kant  
 Korte kant

**Type**

Voorgesneden tabblad - gewoon

Voorbedrukt papier

**Gecoat**

Glanzend

**Modulus**

Geen  
 5  
 2 - 255

**Geperforeerd**

Geen gaatjes

Geavanceerde instell. ...

Testpagina...

Help... OK Annuleren

### Op de FreeFlow Print Server

1. Maak een wachtrij Vasthouden.
2. Stuur een opdracht naar de wachtrij Vasthouden.
3. Selecteer het volgende: **Opdracht > Eigenschappen > Papier.**
4. Selecteer het menu **Geplaatst papier** en kies een papiervariant voor het hoofdgedeelte van de opdracht.
5. Selecteer het tabblad **Speciale pagina's**.
6. Selecteer **Afwijkende documentpagina > Geplaatst papier** (kies de papierlade waar u de aangepaste tabbladen in hebt geplaatst).

### OPMERKING

U dient dit voor elke Afwijkende documentpagina te doen.

## Opmerkingen

- De Afwijkende documentpagina is de enige selectie die voor tabbladen kan worden gemaakt.
- Voer elke opdracht volledig uit en noteer waar de tabbladen zich bevinden. Bijvoorbeeld: pagina 4, 10, 21, 26, 35, 41, 51, etc.
- Selecteer bij het bedrukken van tabbladen altijd de optie Geplaatst papier om het papier te kiezen. Met deze selectie zorgt u ervoor dat het correcte papier uit de Xerox Color 800/1000 Press wordt gebruikt er dat er zich geen papierconflicten tussen de FreeFlow Print Server en de afdrukmodule voordoen.
- U kunt op tabbladen alleen enkelzijdig afdrukken.
- Controleer elke opdracht zorgvuldig om u ervan te vergewissen dat de programmering van de Afwijkende documentpagina correct is.
- Tabbladen worden niet op de aangegeven printersnelheden doorgevoerd vanwege een probleem met gemengde media bij de overgang naar de grote uitlegtafel.
- Als er een storing optreedt, voert u een handmatig opdrachtherstel uit. Verwijder de vastgelopen tabbladen en plaats ze in de juiste volgorde weer in de papierlade terug. Als u het papier niet goed teruglegt, wordt de afdrukopdracht niet correct uitgevoerd.
- Als tabbladen zijn geprogrammeerd als **Tijdelijk papier** kunnen ze vanuit alle papierladen worden afgedrukt.
- U kunt met de selectie **Aangepast papier** alleen vanuit lade 1 afdrukken.