


















































Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® AltaLink® B80XX















Σύμβολα προϊόντος








Σύμβολο	Περιγραφή
	Προειδοποίηση: Υποδεικνύει έναν κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο αν δεν αποφευχθεί.
	Προειδοποίηση καυτής επιφάνειας: Καυτή επιφάνεια πάνω ή μέσα στον εκτυπωτή. Προσέξτε για να αποφύγετε τραυματισμούς.
	Κίνδυνος σύνθλιψης: Αυτό το σύμβολο προειδοποίησης ενημερώνει τους χρήστες για τις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού.
	Προσοχή: Υποδεικνύει μια υποχρεωτική ενέργεια που πρέπει να ληφθεί για να αποφευχθούν οι υλικές ζημιές.
	Μη αγγίζετε αυτό το μέρος του εκτυπωτή
	Μην αγγίζετε τμήμα ή περιοχή του εκτυπωτή.
	Μην αγγίζετε τμήμα ή περιοχή του εκτυπωτή.
	Μην εκθέτετε τις φύσιγγες τυμπάνου σε άμεσο ηλιακό φως.
	Μην καίτε το εξάρτημα.
	Μην καίτε τις κασέτες γραφίτη.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Μην καίτε τις φύσιγγες τυμπάνου.
	Μην καίτε την κασέτα υπολειμμάτων.
	Κίνδυνος σύνθλιψης: Για να αποφύγετε τραυματισμούς, προσέξτε σε αυτήν την περιοχή.
	Μην τοποθετείτε χαρτί σε αυτή την περιοχή
	Για να αποφύγετε τις γραμμές στο αντίγραφο, βεβαιωθείτε ότι τα πρωτότυπα έγγραφα είναι τοποθετημένα σωστά στον τροφοδότη εγγράφων.
	Καυτή επιφάνεια. Περιμένετε το χρονικό διάστημα που υποδεικνύεται προτού την αγγίξετε.
	Ενεργοποίηση
	Απενεργοποίηση
	Αναμονή και τροφοδοσία
	Κοινός ακροδέκτης/Ακροδέκτης γείωσης
	Μη χρησιμοποιείτε χαρτί με συρραπτικά ή με συνδετήρες οποιασδήποτε μορφής.
	Μη χρησιμοποιείτε διπλωμένο, τσαλακωμένο, παραμορφωμένο ή ζαρωμένο χαρτί.
	Μην τοποθετείτε και μη χρησιμοποιείτε χαρτί για εκτυπωτές ψεκασμού.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Μην επανατοποθετείτε χαρτί που έχει ήδη εκτυπωθεί ή χρησιμοποιηθεί.
	Μη χρησιμοποιείτε postcard.
	Μη δημιουργείτε αντίγραφα χαρτονομισμάτων.
	Απαγορεύονται τα μαχαίρια
	Απαγορεύονται τα ψαλίδια
	Απαγορεύονται τα κατσαβίδια
	Απαγορεύονται τα στυλό
	Προσθέστε χαρτί ή μέσα εκτύπωσης.
	Μην τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο πάνω από τη γραμμή MAX .
	Μην τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο πάνω από τη γραμμή πλήρωσης MAX
	Μην τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο πάνω από τη γραμμή πλήρωσης MAX
	Μέγιστη στάθμη χαρτιού Μη χρησιμοποιείτε χαρτί με συρραπτικά ή με συνδετήρες οποιασδήποτε μορφής.
	Τοποθετήστε τα πρωτότυπα έγγραφα με την όψη προς τα επάνω στον τροφοδότη εγγράφων, προς την κατεύθυνση του βέλους όπως υποδεικνύεται.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Εμπλοκή χαρτιού
	Κλείδωμα
	Ξεκλείδωμα
	Τοποθετήστε χαρτί/μέσο εκτύπωσης προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται.
	Συνδετήρας
	Ψύξη
	Χρόνος που παρήλθε
	Παύση για αφαίρεση χαρτιού
	NFC
	RFID
	Τροφοδοτήστε χαρτί
	Τροφοδοτήστε χαρτί με την όψη προς τα κάτω
	Πρωτότυπο μονής όψης

Σύμβολο	Περιγραφή
	Διάτρητο χαρτί
	Διαφάνεια
	Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την όψη προς τα πάνω στο δίσκο, με την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό που υποδεικνύεται.
	Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την όψη προς τα κάτω.
	Τοποθετήστε το χαρτί ετικετών με την όψη προς προς τα πάνω στο δίσκο, με την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό που υποδεικνύεται.
	Τοποθετήστε τις διαφάνειες στο δίσκο, με την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό που υποδεικνύεται.
	Τοποθετήστε τους φακέλους με μη αυτοκόλλητα πτερύγια στη μεγάλη πλευρά με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω, τα πτερύγια ανοιχτά και προς τα επάνω.
	Τοποθετήστε το διάτρητο χαρτί στο δίσκο, με την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό που υποδεικνύεται.
	Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο στο δίσκο, με την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό που υποδεικνύεται.
	Τοποθετήστε το χαρτί ετικετών με την όψη προς τα κάτω στο δίσκο, με την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό που υποδεικνύεται.
	Βάρος
	Τοποθετήστε την κάρτα SIM με αυτήν την κατεύθυνση
	Μην αγγίζετε αυτήν την περιοχή
	Εμπλοκή συρραπτικού

Σύμβολο	Περιγραφή
	Συρραφή
	Οδηγίες συρραφής
	Η κασέτα συρραπτικού είναι άδεια
	Μονάδα εκτύπωσης
	Μονάδα φούρνου
	Πλήκτρο "Αρχική σελίδα υπηρεσιών"
	Αυτό το εξάρτημα μπορεί να ανακυκλωθεί.